

CE





happy lights

Outdoor

ASSEMBLY MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING

EN

- Carefully remove the product from the packaging and unravel the cable ensuring there are no twist or snags.
- Screw in the bulbs firmly.
- Take care when deciding where the product is to be displayed to prevent a tripping hazard.
- Plug into a mains socket, switch on & enjoy!

FR

- Retirez délicatement le produit de son emballage et démêlez le câble en vous assurant qu'il n'y a ni torsion ni accroc.
- Serrez bien les ampoules.
- Soyez prudent lorsque vous déterminez où le produit sera installé pour éviter les risques de trébuchement.
- Branchez, allumez et profitez!

NL

- Verwijder het product voorzichtig uit de verpakking en ontrafel de kabel zodat er geen verdraaiingen of knopen zijn.
- Draai de lampen stevig vast.
- Wees voorzichtig wanneer u bepaalt waar het product zal worden geïnstalleerd, zodat struikelgevaar kan worden voorkomen.
- Steek de stekker in een stopcontact, schakel in en geniet!

WARNINGS

- This product is suitable for indoor & outdoor use.
- Do not damage the insulation of the cable.
- Do not connect the product electrically to a different type of light set.
- Do not operate the product while it is in the packaging.
- Do not expose to direct heat or flame.
- Do not remove or insert the lamps whilst the chain is connected to the supply.
- Ensure that all the lamp holders are fitted with a lamp and they are securely fitted to prevent water ingress.
- Not suitable for use around children under 3 years.
- Only use replacement lamps from Happy Lights (available on our website).

ATTENTION

- Ce produit convient à une utilisation intérieure et extérieure.
- N'endommagez pas l'isolation du câble.
- Ne connectez le produit à aucun autre type de kit d'éclairage.
- N'utilisez pas le produit lorsqu'il est dans son emballage.
- Ne pas exposer à une chaleur directe ou à une flamme.
- Ne retirez pas ou n'insérez pas les lampes pendant que la chaîne est connectée à l'alimentation.
- Assurez-vous que tous les porte-ampoules sont équipés d'une lampe et qu'ils sont correctement montés pour empêcher la infiltration d'eau.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- N'utilisez que des lampes de rechange de Happy Lights (disponibles sur notre site).

WAARSCHUWINGEN

- Dit product is geschikt voor gebruik binnen en buiten.
- Beschadig de isolatie van de kabel niet.
- Sluit het product niet aan op een ander type verlichtingsset.
- Gebruik het product niet terwijl het in de verpakking zit.
- Niet blootstellen aan directe hitte of vlammen.
- Verwijder of plaats de lampen niet terwijl de verlichting is aangesloten op de voeding.
- Zorg ervoor dat alle lamphouders zijn voorzien van een lamp en dat deze correct zijn gemonteerd om het insijpelen van water te voorkomen.
- Niet geschikt voor gebruik bij kinderen onder de 3 jaar.
- Gebruik alleen vervanglampen van Happy Lights (beschikbaar op onze website).

HAPPY LIGHTS OUTDOOR
Model 800
INPUT 220-240 V, AC, 50HZ, 1A
IP44



Follow us on  

E: sales@happylights.be - www.happylights.be