

 **PRODUCTS**

# **Bodygroomer**

## Handleiding

**Lees deze handleiding aandachtig door  
voordat u dit product gebruikt**

## Technische hoogtepunten:

- Speciale kop in een R-vormige hoek.
- Laag geluidsniveau functie.
- Inclusief 2 kammen: gemakkelijk om het haar op 4 verschillende lengtes te scheren.
- Wereldwijde universele, 5VDC USB oplaad-poort.
- Afneembare snijkoppen, gemakkelijk om haar restjes weg te vegen.
- Volledig waterdicht.

## Technische specificaties:

**Oplaadparameters:** 5VDC/1A

**Batterij:** Ni-MH 600mAh

**Oplaadtijd:** Ongeveer 5 uur

**Werktijd:** Ongeveer 60 minuten



3-6mm  
kam



9-12mm  
kam



Borstel



USB-  
adapter  
met een  
EU-stekker



USB-  
kabel

## Hoe gebruiken:

Zet de bodygroomer aan en het indicatielampje wordt groen. Druk op de knop en de tondeuse gaat uit.

## Opladen:

Status	Kleur indicatielampje
In werking	Groen
Opladen	Rood
Volledig opgeladen	Rood

## Verstelbare lengte:

Kies de gewenste lengte: 3mm, 6mm, 9mm of 12mm.

Vergrendel de kammen op de machine en gebruik ze in overeenstemming met de gewenste lengte.

## Mes:

Het mes kan worden gedemonteerd om de haarrestjes met de borstel te reinigen.

Het mes is antiallergisch en kan worden gebruikt op gevoelige plaatsen.

## Waarschuwing:

Gebruik alleen een 5V/1A USB-adapter om de haartrimmer op te laden.