

This product includes: Neon style LED light, AC adapter with cable, dimmer and user manual.

To use:

- Attach the relevant plug to the adapter.
- Plug the adapter into the main electricity.
- Use the dimmer to turn the light on and off and regulate the light intensity.

1. Screw hole
2. LED light
3. Dimmer with ON / OFF switch
4. AC Adapter / power plug

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
When using electrical products all basic safety instructions should be followed.

READ THE FOLLOWING INFORMATION AND KEEP THIS USER MANUAL FOR FURTHER REFERENCE.

- For indoor use only.
- This is a decorative item only.
- This is not a toy.
- LED lamps cannot be replaced.
- Cord may be strangulation hazard.
- Keep electrical products out of reach of small children.
- Do not use in bathroom or place near water or other liquids.
- Do not secure electrical cord with nails, staples, or any other metal objects.
- Only use the attachments supplied by the manufacturer.
- Do not hang any objects from the cord.
- Do not unplug by pulling on the cord.
- Always unplug if the light is not being used for an extended period of time.

CLEANING: Use a damp cloth and mild detergent to wipe the light. DO NOT use spray cleaners, running water, or submerge the product in water or any other liquid. Always unplug the from the electrical outlet before cleaning. During cleaning no moisture should come into contact with electrical components.

SERVICING: Do not attempt to service this product by opening or removing covers. This may damage the product and expose you to hazards. The guarantee on this product will automatically be cancelled if it has been disassembled in any shape of form.

DISPOSAL: Dispose product according to local/state /national rules and regulations for the disposal of lighting products. Do not incinerate, puncture or open LED light. Dispose of paper packaging according to local recycling guidelines.

Ce produit comprend: Lampe DEL de style néon, adaptateur CA avec câble et variateur et manuel d'utilisation.

Pour l'utiliser :

- Branchez la fiche sur l'adaptateur à l'emplacement prévu.
- Branchez l'adaptateur sur le courant électrique.
- Utilisez le variateur pour allumer, éteindre ou régler l'intensité lumineuse.

1. Trou de vis
2. Lampe à DEL
3. variateur avec interrupteur de ON/OFF
4. Adaptateur CA / fiche d'alimentation

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lorsque vous utilisez des produits électriques vous devez suivre toutes les instructions de sécurité de base.



LISEZ LES INFORMATIONS SUIVANTES ET CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

- Uniquement destinée à être utilisée à l'intérieur.
- Il s'agit uniquement d'un objet décoratif.
- Ce n'est pas un jouet.
- Les DEL ne peuvent pas être remplacées.
- Le cordon peut présenter un risque de strangulation.
- Gardez les produits électriques hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser dans la salle de bain ou dans des endroits à proximité d'eau ou d'autres liquides.
- Ne fixez pas le cordon avec des clous, des agraphes ou d'autres objets métalliques.
- Utilisez uniquement des accessoires fournis par le fournisseur.
- Ne suspendez aucun objet sur le cordon.
- Ne débranchez pas en tirant sur le cordon.
- Débranchez toujours si vous n'utilisez pas la veilleuse pendant une période prolongée.

NETTOYAGE: utilisez un chiffon humide et un détergent doux pour essuyer la veilleuse et la station de chargement. N'utilisez PAS de détergents en vaporisateur, d'eau courante, ni n'immergez le produit dans de l'eau ou tout autre liquide. Débranchez toujours la lampe de la prise électrique avant de la nettoyer. Aucune humidité ne doit entrer en contact avec des composants électriques au cours du nettoyage.

ENTRETIEN: ne tentez pas d'entretenir ce produit en ouvrant ou en retirant des capots. Cela peut endommager le produit et vous exposer à des risques. La garantie sur ce produit sera automatiquement annulée s'il a été démonté de n'importe quelle manière que ce soit.

ÉLIMINATION: Éliminez le produit conformément aux règles et réglementations locales/de l'état/nationales pour l'élimination des produits d'éclairage. N'incinerez pas, ne percez pas ni n'ouvrez lampe DEL. Jetez l'emballage en papier conformément aux directives locales en matière de recyclage.



A Little Lovely Company NEPEWH25

Ce luminaire contient des DEL intégrées.

A++
A+
A
B
C
D
E } LED

Les diodes ne peuvent pas être changées dans le luminaire dans le luminaire.

874/2012

TESTING:
LVD/EMC/FCC/ ROHS

Dit product bevat: Neon stijl LED lamp, AC adapter met kabel met dimmer en gebruiksaanwijzing.

Om te gebruiken:

- Sluit de juiste stekker aan op de adapter.
- Sluit de adapter aan op een stopcontact.
- Gebruik de AAN/UIT knop om de lamp aan en uit te doen.

1. Schroefgat
2. LED lamp
3. Dimmer met AAN/UIT functie
4. AC Adapter / Stekker



BELANGRIJKE VEILIGHEIDINSTRUCTIES

Volg bij het gebruik van elektrische producten altijd de standaard veiligheidsvoorschriften op.

LEES DE VOLGENDE INFORMATIE EN BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR VERDERE REFERENTIE.

- Alleen voor binnenshuis gebruik.
- Dit is slechts een decoratief object.
- LED lampen kunnen niet worden vervangen.
- Het snoer kan een wurgingsgevaar zijn.
- Hou elektrische producten buiten het bereik van kinderen. Dit is geen speelgoed.
- Gebruik de oplader niet in een badkamer of plek met water of andere vloeistoffen.
- Verzekert het snoer niet met spijkers, nietjes, of andere metalen objecten.
- Gebruik alleen de door de fabrikant geleverde bijlagen.
- Hang geen objecten aan het snoer.
- Koppel het apparaat niet los van het stopcontact door aan het snoer te trekken.
- Haal de stekker altijd uit het stopcontact als je de lamp voor langere periode niet gaat gebruiken.

SCHOONMAKEN: Gebruik een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel om de lamp en het oplaadstation schoon te maken. Gebruik GEEN spuitreinigingsmiddel of stromend water en dompel het product NIET onder in water of enige andere vloeistof. Ontkoppel het oplaadstation altijd van het stopcontact voordat je het schoonmaakt. Tijdens het reinigen mogen de elektrische onderdelen NIET in contact komen met vocht.

ONDERHOUD: Probeer dit product niet te repareren door het te openen of het omhulsel te verwijderen. Dit kan het product beschadigen en u blootstellen aan gevaren. De garantie op dit product wordt automatisch geannuleerd als het op enige manier is gedemonteerd.

WEGGOOIEN: gooi dit product weg volgens de lokale/nationale wet- en regelgeving voor de verwijdering van verlichtingsproducten. Verbrand, open en/of doorboor de LED lamp niet. Gooi het papier van de verpakking weg volgens lokale richtlijnen voor recycling.

Este producto incluye: Luz de LED de neón, con adaptador CA con cable y regulador de intensidad y manual de usuario.

Uso:

- Conecte el enchufe correspondiente al adaptador.
- Enchufe el adaptador al suministro de electricidad principal.
- Use el regulador de intensidad para encender y apagar la luz y regular la intensidad de la luz.

1. Orificio del tornillo
2. Luz LED
3. Regulador de intensidad con interruptor encendido / apagado
4. Adaptador de CA



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Se deben seguir todas las instrucciones de seguridad básicas cuando se utilizan productos eléctricos.



LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y CONSERVE ESTE MANUAL DE USO PARA CONSULTAS FUTURAS.

- Únicamente para uso en interiores.
- Este es un artículo decorativo solamente.
- Esto no es un juguete.
- Las lámparas de LED no pueden ser reemplazadas.
- Cord may be strangulation hazard.
- Mantenga los productos eléctricos fuera del alcance de los niños.
- No utilice el cargador en el baño ni otros lugares cerca de agua u otros líquidos.
- No fije el cable con clavos, grapas o cualquier otro objeto metálico.
- Utilice únicamente los accesorios suministrados por el fabricante.
- No cuelgue ningún objeto del cable.
- Desconecte siempre que la lamparilla no se vaya a utilizar durante un período de tiempo largo.

LIMPIEZA: Utilice un paño húmedo y detergente suave para limpiar la lamparilla y la estación de carga. NO UTILICE limpiadores en spray, aguani sumerja el producto en agua o cualquier otro líquido. Desenchufe siempre la estación de carga de la toma de corriente antes de limpiar.

SERVICIO: No intente reparar este producto abriendo o retirando las cubiertas. Esto podría dañar el producto y suponer un peligro para usted. La garantía de este producto se cancelará automáticamente si se ha desmontado de cualquier manera.

ELIMINACIÓN: Deseche el producto de acuerdo con las normas y reglamentos locales / estatales / nacionales para la eliminación de productos de iluminación. Elimine el envase de papel de acuerdo a las directrices locales de reciclaje.



A Little Lovely Company NEPEWH25

Esta luminaria contiene lámparas de LED incorporadas.

A++

A+

A

B

C

D

E

}

L

E

D

Las lámparas no se pueden cambiar en la luminaria.

874/2012

TESTING:
LVD/EMC/FCC/ ROHS