HJ 10

hushjet

Purifier Compact

Gebruikershandleiding

HJ10 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSIENUMMER NO.01



Inhoud

Aan de slag
Verbinding maken met de MyDyson™ -app via Bluetooth®
Verbinding maken met je smart home-apparaat
Connectiviteit
Doorlopende controle
Informatiemenu
Automatisch reinigen
Luchtstroomsnelheid instellen
Slaapstand
Het vervangen van het elektrostatische filter
Stel de gebruiksduur van het elektrostatische filter opnieuw in
Het koolstoffilter vervangen
De gebruiksduur van het koolstoffilter opnieuw instellen
Het apparaat onderhouden


dyson

Aan de slag

Pak de voet van het apparaat vast en til het apparaat met twee handen uit de doos.

Verwijder alle beschermende verpakkingen, ook die rondom de stekker en het snoer.

Steek de stekker in het stopcontact en druk op de stand-by/aan/uit-knop van de Dyson-luchtreiniger om het apparaat in of uit te schakelen. Het apparaat controleert doorlopend de luchtkwaliteit.



Verbinding maken met de MyDyson™ -app via Bluetooth®

Met de MyDyson™ -app regel je alles zelf. Zo krijg je toegang tot stapsgewijze installatie-instructies en ondersteuning, schakel je de Dyson-luchtreiniger in en uit wanneer en hoe jij wilt, krijg je visuele updates over de luchtkwaliteit en ontvang je automatisch de nieuwste software-updates.

Download de MyDyson™ -app van de App Store of Google Play.

Open de app en volg de instructies op het scherm om een nieuw account aan te maken.

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS. en andere landen.
App Store is een servicemerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS. en andere landen.
Google Play en het logo van Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.

De Android-robot is gereproduceerd of afgeleid van werk dat gemaakt en gedeeld is door Google en wordt gebruikt conform de voorwaarden van de licentie Creative Commons 3.0 met naamsvermelding.

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en Dyson gebruikt deze merken onder licentie.

Verbinding maken met je smart home-apparaat

Met Amazon Alexa
Vraag Alexa om de Dyson Skill in te schakelen om de Dyson luchtreiniger of luchtreiniger met bevochtiger te bedienen. En stel een programma in zodat het apparaat automatisch werkt met andere apparaten in je woning, zoals jij wilt.


Met Google Assistent
Bedien alle verbonden luchtreinigers met behulp van Google of stel een programma in zodat het apparaat automatisch werkt met andere apparaten in je woning, zoals jij wilt. Zeg gewoon “Hey Google” om aan de slag te gaan.

Met Siri
Verbind de ondersteunde Dyson-apparaten met Siri-snelkoppelingen en bedien ze met je stem op het Apple-apparaat.

Connectiviteit

Wifi en Bluetooth® zijn standaard ingeschakeld.
Houd de stand-by/aan/uit-knop op het apparaat vijf seconden ingedrukt om wifi en Bluetooth® in of uit te schakelen.

Het lcd-scherm geeft de verbindingsstatus aan.




Het woordmerk en de logo’s van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en Dyson gebruikt deze merken onder licentie.

Doorlopende controle

Doorlopende controle is standaard uitgeschakeld. Activeer deze functie on de luchtkwaliteitsgegevens (AQ) te meten en vast te leggen.

Als doorlopende controle ingeschakelt is, verzamelt de Dyson-luchtreiniger informatie over de luchtkwaliteit, die wordt weergegeven op het lcd-scherm en in de MyDyson™ -app.


Doorlopende controle aan/uit
Er wordt gevraagd om doorlopende controle te activeren in de MyDyson™ -app. Houd de Stand-by/aan/uit-knop samen met de infoknop vijf seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen. Het lcd-scherm toont de status van doorlopende controle.




Informatiemenu

Druk op deze knop om door de informatie te scrollen die wordt gecontroleerd door de Dyson HushJet™ compacte luchtreiniger.

Informatie over de luchtkwaliteit, filterniveaus en wifistatus wordt weergegeven op het lcd-scherm.



Luchtkwaliteit binnenshuis
Grafiek van de luchtkwaliteit geeft de gegevens van de afgelopen 12 seconden weer.




Kleine deeltjes – (PM2.5)
Microscopisch kleine deeltjes met een afmeting van maximaal 2,5 micrometer hangen in de lucht die we inademen. Voorbeelden hiervan zijn rook, bacteriën en allergenen.



Kleine deeltjes – (PM10)
Grotere microscopisch kleine deeltjes met een afmeting van maximaal 10 micrometer hangen in de lucht die we inademen. Voorbeelden hiervan zijn stof, schimmels en pollen.



Filters
De resterende gebruiksduur van het filter wordt getoond op het lcd-scherm, zodat je weet wanneer de filters aan vervanging toe zijn.



Wifi
De huidige status van de verbinding met het wifinetwerk.




Automatisch reinigen

De luchtreiniger staat standaard ingesteld op de Auto-stand wanneer deze voor het eerst wordt ingeschakeld. De geïntegreerde sensoren passen op intelligente wijze de instellingen van het apparaat aan op basis van de luchtkwaliteit.

Luchtkwaliteit: hejt apparaat schakelt uit als de gewenste luchtkwaliteit is bereikt en schakelt weer in wanneer de luchtkwaliteit terugloopt.


Luchtstroomsnelheid: de snelheid van de luchtstroom neemt toe tot het maximum totdat de gewenste luchtkwaliteit bereikt is.





Luchtstroomsnelheid instellen


Je kunt de luchtstroomsnelheid aanpassen via het apparaat of de MyDyson™ -app.

Opmerking: selecteer de luchtstroomsnelheid van 1 tot 10 via de MyDyson™ -app.










Slaapstand

Als het apparaat niet is verbonden met de MyDyson™-app en niet over de nieuwste software beschikt.
Als de Dyson luchtreiniger in de Slaapstand staat, blijft deze de lucht reinigen, maar alleen met de stilste instellingen, een lagere luchtstroomsnelheid en met een gedimd lcd-scherm.

Druk op de knop Slaaptimer in de MyDyson™-app om door de timeropties te bladeren.

Om de Slaapstand te activeren, druk je op de ventilatorknop op het apparaat. Wacht vervolgens twee seconden totdat het pictogram verschijnt.



Bij het activeren van de Slaapstand wordt de luchtstroomsnelheid standaard ingesteld op 4.

Het scherm van het apparaat wordt dan gedimd.

Om de Slaapstand te activeren, druk je op de ventilatorknop op het apparaat. Wacht vervolgens twee seconden. De ventilatorsnelheid wordt dan verlaagd tot de laagste instelling.




Als het apparaat is verbonden met de MyDyson™-app en over de nieuwste software beschikt.

Als de Dyson luchtreiniger in de Slaapstand staat, blijft deze de lucht reinigen, maar alleen met de stilste instellingen, een lagere luchtstroomsnelheid en met een gedimd lcd-scherm.

Druk op de knop Slaaptimer in de MyDyson™-app om door de timeropties te bladeren.

Om de Slaapstand te activeren, druk je op de ventilatorknop op het apparaat. Wacht vervolgens twee seconden totdat het pictogram verschijnt.




Bij het activeren van de Slaapstand wordt de luchtstroomsnelheid standaard ingesteld op 4.

Het scherm van het apparaat wordt dan gedimd.

Raadpleeg het gedeelte “Luchtstroomsnelheid instellen” op de vorige pagina voor instructies over het wijzigen van de luchtstroomsnelheid in de slaapstand.

Om de Slaapstand te deactiveren, druk je op de ventilatorknop op het apparaat. Wacht vervolgens twee seconden totdat het pictogram verschijnt.

Als je de slaapstand afsluit, wordt de ventilatorsnelheid teruggezet naar Auto.



Het vervangen van het elektrostatische filter


De MyDyson™-app en het lcd-scherm waarschuwen je wanneer het filter bijna moet worden vervangen. Je kunt vervangende filters kopen op www.Dyson.nl

Schakel je Dyson-luchtreiniger uit en haal de stekker uit het stopcontact.

Het filter verwijderen
Het elektrostatische filter bevindt zich in de Dyson-luchtreiniger. Druk op de filterontgrendelingsknoppen aan de zijkant van het apparaat en til het apparaat op.

Verwijder het koolstoffilter en leg het apart.


Gooi het elektrostatische filter weg.



Plaats een nieuw elektrostatisch filter
Haal het vervangende filter uit de verpakking. Plaats het koolstoffilter in het nieuwe elektrostatische filter.

Plaats het apparaat op het filter. Zorg ervoor dat de sleuf op het elektrostatische filter uitgelijnd is met het kabelklepje op het apparaat. Schuif het apparaat omlaag totdat het op zijn plaats klikt.

Steek de stekker in het stopcontact, schakel het apparaat in en stel de gebruiksduur van het filter opnieuw in.




Stel de gebruiksduur van het elektrostatische filter opnieuw in

Het is belangrijk om de gebruiksduur van het filter opnieuw in te stellen nadat je het filter hebt vervangen.

Houd de ventilatorknop ingedrukt.

Het lcd-scherm op het apparaat telt terug van vijf, waarna er een vinkje wordt getoond op het scherm.

De gebruiksduur van het filter is opnieuw ingesteld en het apparaat is klaar voor gebruik.



Het koolstoffilter vervangen


De MyDyson™-app en het lcd-scherm waarschuwen je wanneer het filter bijna moet worden vervangen. Je kunt vervangende filters kopen op www.Dyson.nl

Schakel je Dyson-luchtreiniger uit en haal de stekker uit het stopcontact.

Het filter verwijderen
Het koolstoffilter bevindt zich in het elektrostatische filter. Druk op de filterontgrendelingsknoppen aan de zijkant van het apparaat en til het apparaat op.

Verwijder het koolstoffilter uit het elektrostatische filter.


Gooi het koolstoffilter weg.



Een nieuw koolstoffilter installeren
Haal het vervangende filter uit de verpakking. Plaats het nieuwe koolstoffilter in het elektrostatische filter.

Plaats je apparaat op het filter. Zorg ervoor dat de sleuf op het elektrostatische filter uitgelijnd is met het kabelklepje op het apparaat. Schuif het apparaat omlaag totdat het op zijn plaats klikt.

Steek de stekker in het stopcontact, schakel het apparaat in en stel de gebruiksduur van het filter opnieuw in.




De gebruiksduur van het koolstoffilter opnieuw instellen

Het is belangrijk om de gebruiksduur van het filter opnieuw in te stellen nadat je het filter hebt vervangen.

Houd de infoknop ingedrukt.

Het lcd-scherm op het apparaat telt terug van vijf, waarna er een vinkje wordt getoond op het scherm.


De gebruiksduur van het filter is opnieuw ingesteld en het apparaat is klaar voor gebruik.



Het apparaat onderhouden

Als je er altijd zeker van wilt zijn dat de Dyson luchtreiniger optimaal werkt, is het belangrijk dat je deze regelmatig reinigt en controleert op verstoppingen.

Denk er altijd aan om je Dyson-luchtreiniger uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen alvorens te beginnen met schoonmaken.




Het apparaat reinigen
Als je apparaat stoffig is, maak het dan schoon met een vochtige, pluisvrije doek.

Controleer de sensorinlaten aan de achterkant van de Dyson-luchtreiniger op stof en vuil.

Controleer in het apparaat op stof en vuil.

Gebruik een zachte borstel om stof en vuil te verwijderen.

Gebruik geen schoonmaak- of poetsmiddelen om het apparaat schoon te maken.



Verwijder de luchtuitlaat
Draai het tegen de klok in om het te ontgrendelen.

Til de luchtuitlaat van het apparaat.

Gebruik een zachte borstel om stof en vuil te verwijderen.

De luchtuitlaat kan worden gewassen. Zorg ervoor dat de luchtuitlaat volledig droog is voordat je het terugplaatst.

