

**AirBudz X3**

**Draadloze oordopjes**

**Gebruikershandleiding**

## Specificaties

Productnaam: X3 Draadloze Oordopjes

Bluetooth-versie: 5.1

Batterij-ingang: DC 5V

Batterij van oordoppen: 30 mAh

Batterij van oplaadcase: 300 mAh

Accuduur: ongeveer 4-5 uur

Geluidsniveau: 103 ± 3 dB

Frequentie: 20-20000 Hz

Impedantie: 320

Profiel ondersteuning: HSP/HFP/A2DP/AVRCP

## Hoe te gebruiken:

Eén keer klikken: muziek afspelen/pauzeren - een oproep beantwoorden/beëindigen .

Twee keer klikken op L: Vorig nummer.

Twee keer klikken op R: Volgend nummer.

De oproep weigeren: Houd 2 seconden ingedrukt.

Stemassistent activeren: Houd 2 seconden ingedrukt en laat dan los.

## Producttekening

1. Oplaadcase
2. Batterij-indicator
3. Oplaadingang
4. Touch-control
5. Oordoppen led-indicator
6. Oordop-oplaadpunt

## Oplaadcase:

Tijdens het opladen: LED-display knippert en toont batterij hoeveelheid.

Volledig opgeladen: LED-display toont 100%.

Oplaadtijd: ongeveer 40-60 minuten.

## Oordoppen

Tijdens het opladen: LED-lampje wordt rood.

Volledig opgeladen: LED-lampje schakelt uit.

Verbinden met mobiele telefoon: LED-lampje wordt blauw, het andere lampje knippert niet.

Succesvol verbonden: LED-lampjes stoppen met knipperen.

Oplaadtijd: ongeveer 40 tot 60 minuten.

## **Koppelen voor gebruik**

Stap 1. Haal de oordoppen afzonderlijk uit de oplaadcase. De oordoppen worden automatisch gekoppeld. Nadat het koppelen is gelukt, knippert het LED-lampje van het ene oordopje rood en blauw. Het andere oortje knippert niet.

Stap 2. Open het bluetooth menu op uw apparaat en zoek de naam van de oordoppen op. Klik vervolgens op verbinden.

## **Verbinden via de oordoppen**

Methode A. Houd de touch-buttons 5 seconden ingedrukt.

Methode B. Open het deksel van de case, haal de oordoppen uit de oplaadcase. De oordoppen worden nu automatisch ingeschakeld en gekoppeld.

## **De oordoppen uitschakelen**

Methode A: Houd het aan/uit gedeelte voor 5 seconde lang ingedrukt.

Methode B: Berg de oordoppen op in de oplaadcase.

*✘ Wanneer de oordoppen gedurende 3 minuten worden losgekoppeld, worden deze automatisch uitgeschakeld.*

## **Bellen**

Wanneer de oordoppen verbonden met een mobiele telefoon zijn, tikt u één keer op een oortje om de oproep te beantwoorden. Houd 2 seconden ingedrukt en laat los om de oproep te weigeren. Als u het huidige gesprek wilt beëindigen, tikt u één keer op een oortje om op te hangen.

## **Let op:**

1. Om de levensduur van de batterij van de oordoppen gezond te houden, moeten de oordoppen en de oplaadcase eens per maand worden opgeladen.
2. Gebruik bij het opladen met de oplaadcase de 5V/1A-oplader. Gebruik geen snellader die meer dan 5V bedraagt, om schade aan de oplaadcase te voorkomen.

## **Veelgestelde vragen**

### **A. Wanneer de oordoppen niet aan gaan:**

Controleer of de oordoppen stroom heeft (nadat de oplaadcase is aangesloten op de USB en de oordoppen meer dan 1 uur in de oplaadcase is opgeladen).

### **B. Wanneer slechts een oortje geluid genereert of de oordoppen niet succesvol kunnen worden gekoppeld:**

1. Zorg ervoor dat beide oordoppen zijn ingeschakeld.
2. Wanneer de oordoppen uit staan, houd u 7 seconden een enkele oordop ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen.
3. Houd een oortje 3 seconden ingedrukt om de oordoppen in te schakelen, of haal de oordoppen uit de oplaadcase. (wanneer de oplaadcase is ingeschakeld). De oordoppen worden automatisch ingeschakeld, waarna u verbinding kunt maken met het apparaat.

### **C. Wanneer de mobiele telefoon het apparaat niet kan vinden:**

1. Controleer of beide oordoppen zijn ingeschakeld.
2. Controleer of de oordoppen zijn aangesloten op andere apparaten.
3. Zoek een locatie op zonder dikke muren of obstakels.

### **D. Wanneer de oordoppen haperen of losgekoppeld worden tijdens het praten of muziek luisteren:**

1. De oordoppen zijn bijna leeg.
2. De afstand tussen de mobiele telefoon en de oordoppen is meer dan 10 meter.
3. Er zit een obstakel tussen de oordoppen en het apparaat, zoals een muur.
4. De linker- en rechteroor oordoppen zijn niet gekoppeld en gesynchroniseerd en moeten worden afgesloten en opnieuw worden gekoppeld.

### **Let op**

1. Verander de ingebouwde batterij niet zelf.
2. Plaats de oordoppen niet onder een natte of regenachtige plaats.
3. Stel de oordoppen niet bloot aan de brandende zon en pas op met vuur.

### **FCC Statement**

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful Interference In a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However; there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is

encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -Reorient or relocate the receiving antenna
- -Increase the separation between the equipment and receiver

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1); this device may not cause harmful interference, and 2; this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operations.

Made in China