

CONSOLESKINS

ESPORTS INSTRUCTIES



INSTRUCTIES VOOR PS5 ESPORTS CONTROLLERS

A

Stap 1: Zet je controller aan en connect de controller met je PS5.

Stap 2: Activeer de programmeerstand.

Druk en houdt de settings button voor minimaal 5 seconden vast. Het rode indicatie licht gaat aan wanneer de programmeerstand actief is.

Zie voorbeeld A.

Stap 3: Wanneer de programmeerstand actief is, blijft het rode indicatie licht aan. Nu is het mogelijk om knoppen toe te wijzen aan K1 en K2.



Druk de gewenste actieknop en eSports knop voor minimaal 3 seconden in. Wanneer de koppeling succesvol is, knippert het indicatie licht 3x.

Zie voorbeeld B voor alle actieknoppen die toegewezen kunnen worden aan K1 en K2.

Stap 4: Wanneer je klaar bent met het programmeren van de knoppen, beëindig je de programmeerstand op dezelfde manier als bij stap 2.

Extra: Om alle toegewezen knoppen in één keer te verwijderen, houd je de onderstaande knoppen 5 seconden ingedrukt tot het indicatie licht 3x knippert.

OMHOOG + LINKS + DRIEHOEK + RONDJE + L1 + R1

