



Correct weggooien

Dit symbool geeft aan dat het product en de elektronische accessoires (bijvoorbeeld oplader, headset, usb-kabel) niet mogen worden weggegooid bij huishoudelijk afval

- De apparaat specificaties staan op het apparaat of de verpakking vermeld
- Uw rechten als consument worden beheerst door de wetgeving van het land waar u het product hebt gekocht. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie



Alleen voor binnengebruik

Dit elektrische apparaat is voornamelijk bedoeld voor gebruik binnenshuis



Gelijkstroom

Om aan te duiden op het product dat de apparatuur alleen geschikt is voor gelijkstroom; ter identificatie van betreffende aansluitingen



Apparatuur van Klasse II

Ter identificatie van apparatuur die voldoet aan de veiligheidsvereisten die zijn gespecificeerd voor apparatuur van klasse II in overeenstemming met IEC 61140



Wisselstroom

Om aan te duiden op het product dat de apparatuur alleen geschikt is voor wisselstroom; ter identificatie van betreffende aansluitingen