

używany tylko przez jedną osobę na raz. Ten produkt to zabawka, poucz dziecko, jak prawidłowo go używać i zwróć uwagę na możliwe źródła niebezpieczeństwa. Produkt powinien być używany z ostrożnością, ponieważ wymaga umiejętności, aby unikać spadków / kolizji i ewentualnych obrażeń u użytkownika / osoby trzeciej. Opakowanie nie służy do zabawy. Aby zapobiec ewentualnym wypadkom, należy usunąć etykiety i opakowanie przed udostępnieniem zabawki dziecku. Czyścić tylko wilgotną ściereczką. Nie używać detergentów. Zachować opakowanie ze względu na zawarte na nim informacje. Maksymalna waga dziecka: 20 kg.

⚠️ ATENÇÃO! Não adequado a crianças com mais de 36 meses de idade. A concepção do produto não permite suportar o peso de uma criança com mais de 36 meses de idade. A montagem do produto tem de ser feita por um adulto. Este brinquedo só deve ser utilizado na presença de um adulto. Este produto deverá ser usado numa superfície plana e segura. A utilização do Scooter está proibida na via pública perto de degraus, escadas, inclinações, locais com água ou outras zonas perigosas. Este produto só deverá ser utilizado por uma pessoa de cada vez. Este produto é um brinquedo. Ensine a criança a usá-lo correctamente e preste atenção a possíveis fontes de perigos. O produto deverá ser usado com cuidado, pois requer técnica, para evitar quedas/colisões e lesões ao utilizador/terceiros. Retire todas as embalagens antes de dar o brinquedo a uma criança. Limpe apenas com um pano ligeiramente embebido em água. Não utilize detergentes. Por favor guarde para sua informação. Peso máximo: 20 kg.

10770/J08010/06202

Ref. 08010



3700217 380106