



Productinformatie

Deze discolamp is voorzien van een handige afstandsbediening waarmee je de discobal op afstand kunt bedienen. De discobal is eenvoudig te gebruiken. Stop de stroomkabel in een USB adapter en het feestje kan beginnen.

De discobal kan ook bevestigd worden aan een muur, plafond of met de zuignap aan een raam. Dankzij de USB voeding kan hij overal gebruikt worden. Met de afstandsbediening kun je eenvoudig kiezen tussen 11 geluidsactivatie modi. Het juiste licht voor elk feestje!

Productspecificaties

- Lichtbron: LED
- LED kleuren: Rood, Groen en Blauw
- Energieverbruik: 3 Watt
- Stroomvoorziening: DC 5V/1A
- 11 verschillende standen
- Gewicht: 230 gram

