



Pro-Wax100 gebruiksaanwijzing

Stap 1) Verwarm de wax pearls in de Pro-Wax100 heater met de deksel erop op. Met behulp van de warmteregelaar kun je precies reguleren en zien wanneer de wax pearls gesmolten zijn. De wax is klaar voor gebruik als het een vloeibare maar stroperige vorm heeft aangenomen.

*Zorg ervoor dat je de wax niet te heet maakt. Kies daarom een temperatuur die goed voor jouw huid aanvoelt. Check dit op de huid van je pols. In het begin zul je dus even mogen experimenteren om af te tasten wat voor jou de juiste temperatuur is. De keren erop weet je meteen welke temperatuurstand het prettigst werkt.

Stap 2) Breng de gesmolten wax aan op het gewenste lichaamsdeel met behulp van de bijgevoegde applicator. Strijk de wax tegen de haargroei-richting in. Tijdens het aanbrengen van de wax merk je dat deze vanzelf zal gaan uitharden. Dat is precies de bedoeling. Geef het eventjes kort de tijd om volledig af te koelen en te verharden.

Tip: Bij het aanbrengen van de gesmolten wax is het verstandig om de wax bij het trek gedeelte iets dikker te maken. Dit maakt het namelijk makkelijker om een goede grip te krijgen en met een snelle beweging de wax te verwijderen.

Stap 3) Nu is het moment aangebroken. Tik met je vingers op de wax om te controleren of het voldoende is afgekoeld en verhard en klaar is om te worden verwijderd. Het is van belang dat je de huid strak houdt. Trek vervolgens de afgekoelde wax met een snelle beweging tegen de haargroei-richting in van de huid af. Deze beweging dient zo vlug mogelijk gedaan te worden. Hoe sneller de beweging, hoe beter het resultaat. Zorg ervoor dat je de wax parallel van je lichaam verwijderd.

VOORZORGSMAATREGELEN

Ruim het apparaat op ver van de wasbak en het bad en bescherm het tegen vocht. Als de waxverwarmer in het water valt, deze ONMIDDELIJK uit het stopcontact halen alvorens hem uit het water te halen. Het apparaat niet gebruiken als de draad of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet correct werkt of beschadigd is of als het apparaat in contact is geweest met water. Buiten bereik van kinderen houden, om brandwonden en ongelukken te voorkomen. De kabel niet in contact brengen met een warm oppervlak of apparaat. Het apparaat enkel gebruiken voor de voorziene doeleinden in de gebruiksaanwijzing en nooit op de grond zetten. Het apparaat loskoppelen eenmaal klaar en laten afkoelen alvorens op te ruimen/schoon te maken. De wax enkel in de voorziene houder doen. Controleer de temperatuur voor ieder gebruik. Risico op brandwonden.



*Succes en veel plezier met jouw **Pro-Wax100!***