

DYKEN

3-in-1 Fietstas

Handleiding






1. Introductie

Wij van Dyken zijn gek op fietsen. Als geboren en getogen Nederlanders is deze liefde er met de paplepel ingegoten. Onze passie delen we maar al te graag met de rest van Nederland. Ons doel: zoveel mogelijk Nederlanders aan het fietsen krijgen.

Hoe? Door het maken van functionele en kwalitatieve accessoires die de fietsreis zo aangenaam en veilig mogelijk maken. Dit allemaal met het oog op design; bij van Dyken gaan we graag met de tijd mee. Onze accessoires complementeren moderne én oudere fietsen.

2. Waarschuwingen

Lees de handleiding zorgvuldig voor gebruik. Gebruik dit product uitsluitend voor het beoogde doel zoals beschreven in deze handleiding.

 Let op! Stikgevaar; Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen.

- De fiets moet stilstaan bij het monteren van de fietstas.
- Controleer de fietstas op loshangende riemen en banden voor het fietsen. Zo voorkomt u dat er tijdens het fietsen onderdelen tussen de spaken of ketting komen.
- De rugzakbanden en schouderriem moeten worden opgeborgen in het daarvoor bestemde vak voordat de fietstas aan de fiets wordt bevestigd.
- Overbelasting van de tas kan leiden tot een verlies van stabiliteit en invloed hebben op het evenwicht van de fiets en fietser.
- Zorg ervoor dat de fietstas compatibel is met uw fietsmodel en andere gemonteerde accessoires. Onjuiste montage kan leiden tot beschadiging van uw fiets of de fietstas en kan de veiligheid tijdens het fietsen beïnvloeden.
- Deze tas is ontworpen om waterdicht te zijn wanneer de bovenkant correct is opgerold. Een onjuiste sluiting van de tas kan leiden tot waterinfiltratie en beschadiging van de inhoud. Vermijd onderdompeling van de tas, aangezien dit de waterdichte eigenschappen kan overstijgen.
- Zorg bij het gebruik van deze fietstas dat deze correct en veilig is bevestigd, vooral als deze gebruikt wordt door kinderen, ouderen, of personen met een beperking. Onjuiste bevestiging kan leiden tot onbalans of ongevallen. Raadpleeg de montage-instructies zorgvuldig en pas eventuele aanpassingen aan de fysieke behoeften en mogelijkheden van de gebruiker aan.

3. Specificaties

Product Inhoud:

- Dyken Fietstas
- Band voor schoudertas
- Afstelset
- Laptopvak

Product specificaties:

- Afmetingen (cm): 56 x 30 x 16
- Inhoud: 25L
- Materiaal: 600D TPU
- Draaggewicht: 10kg

4. Instructies

4.1 Aan de bagagedrager van de fiets bevestigen


4.1.1 Rits het vak aan de achterzijde van de fietstas open. Hierin bevinden zich de bevestigingshaken die aan de bagagedrager bevestigd dienen te worden.



4.1.2 Gebruik de inbussleutel om de bevestigingshaken op de juiste breedte af te stellen.



4.1.3 Gebruik de blauwe opzetstukken om de diameter van de bevestigingshaken aan te passen naar de dikte van de bagagedrager stang.



! De bevestigingshaken zijn geschikt voor een buisdiameter van **8 t/m 15 mm**.

Maak de tas eventueel ook vast met het klittenband aan de onderkant van de tas.

4.2 Van fietstas naar rugtas

Open de rits aan de achterkant van de tas, boven de bevestigingshaken. Haal de schouderbanden uit de opening en klik deze in het kliksysteem aan weerszijde van de onderkant van de fietstas. Nu is de tas op de rug te dragen.



4.3 Van fietstas naar schoudertas

In de fietstas vindt u bij levering een schouderband. Klik de schouderband vast aan de bevestigingen aan weerszijde van de bovenkant van de tas. Nu is de tas over de schouder te dragen.



4.4 De fietstas goed waterdicht maken

Aan de bovenkant van de opening zit een klittenband rand. Druk weerszijde aan elkaar vast en rol vervolgens de opening op richting de voorkant. Klik de kliksluiting dicht. Trek aan het koord van de bevestiging om deze strak aantrekken.



5. Onderhoud

Indien nodig kan de fietstas worden schoongemaakt met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen



Let op! de fietstas is niet wasmachinebestendig!

Disclaimer: Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaa van redenen.



6. Service en garantie

Heb je vragen? Geen probleem!

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met info@dyken.nl

Garantie

Op al onze artikelen krijgt u 1 jaar garantie indien u een aankoopbewijs kunt laten zien. Aan de garantie zitten voorwaarden verbonden. De garantie is niet geldig bij: schade door derden of eigen schuld, schade door onjuist gebruik, schade door onjuiste reparatie, of gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was.

Product Catalogus



Fietsspiegel

Stuurtas

3-in-1 Enkele
Fietstas

Telefoonhouder



3-in-1 Fietstas

Op zoek naar de perfecte fietstas die aan al jouw behoeften voldoet? Maak kennis met de 3-in-1 Fietstas van Dyken! Deze unieke enkele fietstas biedt niet alleen ruimte voor je spullen tijdens het fietsen, maar kan ook eenvoudig worden omgetoverd tot een handige schoudertas of rugzak. Maar dat is nog niet alles, deze fietstas is ook nog eens waterdicht! Of je nu op weg bent naar je werk, een lange fietstocht maakt of gewoon dagelijkse boodschappen doet, deze fietstas past zich moeiteloos aan jouw behoeften aan. [>](#)

Storm, hoos- of regenbui? Met de Dyken waterdichte fietstas kun jij alles aan!

Telefoonhouder

Deze waterbestendige houder heeft niet alleen opbergvakjes voor je spullen, maar behoudt ook de functionaliteit van je touchscreen. Zo kun je altijd navigeren.



Zadeltas

Of je nu 1 of 2 fietsen wilt beschermen, deze fietsshoes biedt altijd de optimale bescherming. Ga voor kwaliteit en bescherming en kies voor de Dyken fietsshoes!



Stuurtas

Met zijn afneembare en waterdichte ontwerp biedt deze tas niet alleen veel opbergruimte, maar is hij ook multifunctioneel als zowel stuurtas als schoudertas.




ZADELTAS

Stevig, waterbestendig en makkelijk te bevestigen.



ZADELHOES

Direct en blijvend pijnloos fietsen



FIETSSPIEGEL

Stap met meer zekerheid op de fiets



FRAMETAS

Optimaal fietsgemak en comfort





DYKEN