




DICE Outdoor BV
Wissenstraat 3
9200 Dendermonde
Belgium

Instruction manual:

R118.xx.xx



Nederlands

A. Enkel voor huishoudelijk gebruik, dit zowel binnenshuis als buitenshuis. Enkel gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar.

B. Maandelijks controleren op slijtage, beschadiging of aanstating. Schommelhaken eveneens controleren. Bij beginnende schade, slijtage of aanstating onmiddellijk vervangen.

C. Het product is gekeurd voor personen tot 70 kgs.

D. Hang enkel op aan een CE-gekeurd en voor dit product geschikt toestel met een daarvoor geschikte schommelhaak met scharnierend element en nylon of PP lagering.

E. Dit product voldoet aan alle Europese veiligheidsnormen EN71.1, EN71.2, EN71.3 en EN71.8

F. Stel de gewenste hoogte in door de touwen in te korten volgens tekening vooraan de handleiding. De onderkant van het zetje moet minimum 35 cm boven de grond hangen. De afstand tussen 2 schommelaccessoires moet

minimum 45 cm zijn. De afstand tot de speeltoeren of hoek moet minimum 30 cm zijn.

G. Dit product moet steeds boven een val dempende ondergrond geplaatst worden.

H. Hou deze tekst samen met de barcode op het product bij gedurende de hele levensduur van dit product.

I. Garantie en aansprakelijkheid vervallen onmiddellijk bij onaangepast gebruik of bij het aanbrengen van wijzigingen aan dit product.

Français

A. Uniquement pour un usage domestique, à l'intérieur comme à l'extérieur. N'utiliser que sous la surveillance directe d'un adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

B. Vérifiez chaque mois l'absence d'usure, de dommages ou de détérioration. Vérifiez également les crochets de suspension. En cas d'endommagement, d'usure ou de détérioration, remplacez-les immédiatement.

C. Le produit est approuvé pour les personnes pesant jusqu'à 70 kg.

D. Ne vous suspendez qu'à un dispositif approuvé par la CE et adapté à ce produit avec un crochet pivotant approprié avec élément articulé et roulement en nylon ou PP.

E. Ce produit est conforme à toutes les normes de sécurité européennes EN71.1, EN71.2, EN71.3 et EN71.8.

F. Ajustez la hauteur désirée en raccourcissant les cordes selon le dessin au début du manuel. Le bas du siège doit pendre à au moins 35 cm du sol. La distance entre 2 accessoires de balançoire doit être de 45 cm minimum. La distance par rapport à la tour de jeu ou au coin doit être de 30 cm minimum.

G. Ce produit doit toujours être placé au-dessus d'une surface amortissant les chutes.

H. Conservez ce texte ainsi que le code-barres sur le produit pendant toute la durée de vie de ce produit.

I. La garantie et la responsabilité expirant immédiatement en cas d'utilisation inappropriée ou si des modifications sont apportées à ce produit.



CONFORME
EN71-1,2,3,8

