


DA6



TR DAVLUMBAZ KULLANMA KILAVUZU

110000A0303

Lütfen önce bu kılavuzu okuyunuz!

TR

Değerli Müşterimiz,

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyunuz ve bir başvuru kaynağı olarak saklayınız.



Kullanım kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz.
- Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyunuz. Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanım kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayınız.
- Ayrıca ürün ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyunuz.
- Bu kullanım kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayınız.
- Cihazınızı enerji tüketimi açısından verimli kullanabilmek için lütfen talimatlara uyunuz.
- Cihazınız ev tipi kullanım amaçlıdır. Ticari kullanıma uygun değildir.
- Firmamız kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmadığından kaynaklanan herhangi bir yaralanmadan ve zarardan sorumlu değildir.

DİKKAT! Yangın, elektrik çarpması ve yaralanmaya sebebiyet vermemek için güvenlik önlemlerini dikkatli okuyunuz ve uyarılara uyunuz.

UYARI! Eğer ürününüzün parçaları kırık veya hasarlı ise kullanmayınız! Size en yakın bir Yetkili satıcıya başvurunuz. Kurulum yetkili servis elemanlarıyla ücretsiz yapılacaktır.

NOT: Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünlerle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde üretilmiştir.



doğaya zarar vermeden



AEEE Yönetmeliğine uygundur.



ÖNEMLİ NOT: Lütfen ürünü kullanmadan önce talimatların tümünü dikkatli bir şekilde okuyun. Daha sonra yardım almak için saklayın.

TR.....:

Davlumbazı kullanmadan önceki önlemler

Güvenlik bilgileri ve talimatları

- * Davlumbazınızın montajı yapılmadan fişini prize takmayınız. Kullanma voltajı 220 - 240 voltttur.
- * Elektrik tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırmayı ihmal etmeyiniz.
- * Elektrik devresine kontak arasında en az 3 mm mesafe bulunan iki kutuplu bir anahtar monte ediniz.
- * Sobaların bağlı olduğu bacalara, atık gazın atıldığı bacalara veya alev yükselen bacalara bağlantı yapmayınız.
- * Davlumbazınızı filtresiz çalıştırmayınız. Davlumbazınızı çalışırken filtreleri yerinden çıkarmayınız.
- * Davlumbazınızın lambalarını uzun süre çalıştırdıktan sonra bu lambalara dokunmayınız. Isınan lambalar elinizi yakabilir.
- * Kızartma yaparken davlumbazınızı arada bir kontrol ediniz. Fazla ısınmış yağ davlumbazınıza sıçrayarak tehlike yaratabilir.
- * Temizleme periyodik sürelerle uygun yapılmaz ise davlumbazınızda yangın riski oluşabilir.
- * Davlumbazınızın altında yüksek alev oluşturmayınız. Aksi takdirde alüminyum filtredeki yağlar tutuşarak yangına neden olabilir.
- * Gazlı ocak kullanıyorsanız, aspiratör çalışırken ocaklardan hiçbirini boş olarak açık bırakmayın. Ocağın üzerinden kabınızı aldığınızda mutlaka ocağı kapatın. Pişirme kabını ocağın üzerinden almadan önce ocağı kapatmanızı tavsiye ederiz.
- * Ocakların üzerine tencere veya tavayı koyduktan sonra davlumbazınızı çalıştırınız. Mutfak havasının kokulardan ve yemek pişirirken oluşan buhardan iyi temizlenmesi için, pişirme veya kızartma işi bittikten sonra davlumbazınızı bir süre daha çalıştırınız.
- * Davlumbazınız çalışırken, özellikle gazlı ocaklar ile birlikte aynı anda kullanıldığında ortama temiz hava girmesini sağlayınız.
- * Ambalaj malzemeleri tehlike oluşturabileceği için çocuklardan uzak tutunuz.
- * Eğer montaj sırasında dökülme ve dirsek yapılmazsa baca bağlantı borusunun uzunluğu 4 ile 5 metre kadar olabilir. Borunun 5 metreden daha uzun olması zorunluluğu varsa davlumbazınızın dahili kullanımda karbon filtreli olarak çalıştırılması tavsiye olunur.

- * ocuęunuzun bu cihaz ile oynamadıęından emin olunuz. Kk ocuklara bu cihazı kullanırmayınız.
- * Elektrikli ocak st davlumbaz, gaz veya dięer yakıtları kullanan cihazlarla aynı anda kullanıldıęında, odanın havalandırması yeterli olmalıdır (havayı yalnızca odaya geri bořaltan cihazlara uygulanmayabilir),
- * Cihazın fiziksel durumsal veya zihinsel kabiliyetleri azalmıř veya deneyimi/bilgisi olmayan kiřiler (ocuklar dahil) tarafından, gvenliklerinden sorumlu kiřinin gzetimi altında oldukları veya cihazı kullanmak iin bu kiřiden talimat aldıkları durumlar hari, kullanılmaması gerekmektedir.
- * Yaę filtrelerinin dzenli temizlięi ve bakımı yapılmadıęında ve karbon filtrenin mr dolduęunda (yaklařık 4 ay) deęiřtirilmedięi takdirde yangına neden olma ihtimalleri bulunmaktadır.
- * Elektrikli ocak st davlumbazın altında, alev olmamalıdır.
- * Gaz veya dięer yakıtları kullanan cihazlardan ıkan dumanların dıřarı atılması iin kullanılan baca iine, hava kesinlikle bořaltılmamalıdır (havayı yalnızca odaya geri bořaltan cihazlara uygulanmayabilir.)
- * Havanın bořaltılması ile ilgili dzenlemelerin yerine getirilmesi gereklidir.
- * Davlumbazınızın montajı iin size en yakın Yetkili Servisi'ne bařvurunuz. Yukarıdaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

Bu rn evlerde kullanılmak zere tasarlanmıřtır.

Uyarı!

Almiyum filtreler bulařık makinesinde yıkanabilir. Birka yıkamadan sonra almiyum filtrelerin rengi deęiřebilir. Bu normal bir durumdur ve filtrelerin deęiřtirilmesini gerektirmez.

Uyarı!

Davlumbaz ıkısı bařka dumanların bulunduęu hava kanallarına baęlanmamalıdır.

Bakım Bilgileri

* Bakım işlemlerinden önce davlumbazın elektrik kablosunu prizden çekiniz veya açma anahtarını kapatınız veya davlumbaz sigortasını gevşetiniz veya davlumbazı kapatınız.

Alüminyum Filtre

* Bu filtre havanın,içindeki yağ parçacıklarını tutar ve sonuç olarak davlumbazın kullanılma süresine bağlı olarak değişik sürelerde temizlenmelidir.

* Davlumbazın alüminyum filtresinin meydana gelebilecek riskleri engellemek için 1 aylık aralar ile temizlenmesi tavsiye edilmelidir. Bunu yapmak için alüminyum filtreleri sökünüz filtreleri sıvı deterjanlı su içinde yıkayınız, çalkalayınız ve sonra iyice kuruduktan sonra kendi yerlerine takınız.

* Alüminyum filtreler birkaç defa temizlendikten sonra renk değişikliği gözlenebilir. Bu normal bir durum olup alüminyum filtrelerin değiştirilmesi gerekmez. Alüminyum filtreleri bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz.

Alüminyum Filtrelerin Sökülmesi

1- Alüminyum filtre kilidini itiniz.

2. Sonra aşağı doğru hafifçe eğerek ön tarafa çekiniz. Aksi takdirde filtre bükülecektir. Alüminyum filtrelerin yıkama, durulama ve kurutma işlemleri tamamlandıktan sonra daha önce açıklanan aşamaları tersine takip ederek yerlerine takılmalıdır.

Karbon Filtre (Bu filtre bacasız kullanım içindir)

* Bu filtre yiyecek kokularını yok eder. Eğer baca kullanma imkanı yoksa bu filtre mutfağın içinde hava sirkülasyonu sağlar. Davlumbaz karbon filtreleri davlumbazın kullanma süresine, pişirme şekline ve alüminyum filtrelerin düzenli temizliklerine dayalı olarak değişik sürelerde temizlenebilir. Normal şartlar altında karbon filitreler her 4 ayda bir değiştirilebilir.

Karbon Filtrenin Sökülmesi

1. Karbon filitreyi sökmek için sola çeviriniz ve kendinize çekiniz
2. Yeni karbon filitreyi takınız
3. Alüminyum filitreleri yerine yerleştiriniz.

Davlumbazın dış kısmını temizlemek için sıvı ile nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanılmalıdır. Zımparalanmış paslanmaz çelik gövdenin çelik gövdenin çizilmesini önlemek için davlumbaz daima zımpara izleri ile aynı istikamette silinmelidir. Davlumbazın lamba camları temizlik sırasında çıkarılmalıdır.

Dikkat:


Cihazınızı buharlı temizleyiciler ile temizlemeyiniz.

Dikkat:

Davlumbaz filitrelerinin, temizlenmesi ve değiştirilmesi ile ilgili kurallara uymazsanız yangına sebep olabilirsiniz.

Lambaların değiştirilmesi

Davlumbazı aydınlatmak için lamba kullanılmaktadır. Elektrik çarpması olasılığını önlemek için lambaları değiştirmeden önce cihazın fişten çekilmiş olduğundan emin olunuz.




Dikkat!

Davlumbazın nakledilmesi gerektiğinde önce cihazın elektriğini kesiniz ve davlumbazı sökünüz. Eğer mümkünse davlumbazı orjinal ambalajı içinde taşıyınız ve davlumbaz ambalajı üzerinde belirtilen nakliye işaretlerine dikkat ediniz. Cihazın orjinal ambalajının nakliye sırasında zarar görmemesine dikkat ediniz.


Aşağıda ki tavsiyelere uymanızı rica etmekteyiz.

1. Davlumbazın garanti belgesini satın aldığınız zaman yetkili bayiye onaylatınız.
2. Davlumbazı her zaman kullanma el kitabında açıklandığı şekilde kullanınız.
3. Ürün servisi için gelen kişilerden teknisyen tanıtım kartını isteyiniz.
4. Servis tamamlandığında servisi yapan kişiden servis makbuzu isteyiniz. Servis makbuzu gelecekte karşılaşacağınız sorunlar için faydalı olacaktır.



Bağlantı Şeması



Düğmeden Kontrollü Modeller için



Kullanım

DÜĞME	LED	FONKSİYON
0 Hız	Kapalı	Davlumbazı kapatır.
	Açık	Davlumbazın fanını çalıştırır.
	Açık	Davlumbazın lambasını çalıştırır.

MONTAJ

Montaj Mesafeleri

Aspiratörün montajı yapılmadan önce ocak ile arasındaki mesafeye dikkat edilmelidir. En az 65 cm olmalıdır.

Şekil 1

