



Informatie over Apple TV

WAARSCHUWING: Om lichamelijk letsel te voorkomen, moet je alle onderstaande veiligheidsinformatie en de gebruiksinstructies lezen voordat je de Apple TV in gebruik neemt. Als je deze veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dit leiden tot brand, een elektrische schok, ander letsel of schade aan de Apple TV of aan andere eigendommen.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Om de Apple TV op een veilige manier te gebruiken, moet je deze instructies lezen en opvolgen.

- Lees deze instructies.
- Bewaar deze instructies.
- Neem alle waarschuwingen in acht.
- Volg alle instructies.
- Gebruik de Apple TV niet in de buurt van water.
- Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
- Zorg dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd. Houd je bij het plaatsen van het apparaat aan de instructies van de fabrikant.
- Plaats de Apple TV niet in de buurt van een warmtebron, zoals een radiator, warmterooster, kachel of een ander apparaat (inclusief versterkers) dat warmte genereert.
- Zorg ervoor dat niemand op het netsnoer kan gaan staan. Let er bovendien op dat het netsnoer niet beklemd raakt, met name in de buurt van de stekker, het stopcontact en de uitgang van de Apple TV zelf.
- Gebruik alleen aansluitingen/accessoires die door de fabrikant worden genoemd.
- Haal de stekker uit het stopcontact als het onweert of als je de Apple TV langere tijd niet gebruikt.
- Laat het onderhoud van het apparaat over aan gekwalificeerde onderhoudsmedewerkers. Onderhoud is nodig als de Apple TV op welke wijze dan ook is beschadigd, bijvoorbeeld als het netsnoer of de stekker is beschadigd, er vloeistof op de Apple TV is gemorst, er voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het

apparaat niet naar behoren werkt of als het apparaat is gevallen.

Stroomtoevoer

De Apple TV heeft geen aan/uit-schakelaar. Om ervoor te zorgen dat de Apple TV geen stroom meer krijgt, haal je de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat je altijd bij het netsnoer kunt. Houd de stekker altijd aan de zijkant vast als je deze aansluit of uit het stopcontact haalt. Zorg dat je de stekkerpennen niet aanraakt.

Gebruikslocatie

Gebruik de Apple TV niet buiten. De Apple TV is bedoeld voor gebruik binnenshuis. Plaats geen voorwerpen met open vuur, zoals brandende kaarsen, op of in de buurt van de Apple TV. Gebruik de Apple TV niet in de buurt van water. Stel de Apple TV niet bloot aan vocht, zoals druppels of spetters, en plaats geen objecten met een vloeistof erin, zoals een vaas, op de Apple TV. Verplaats de Apple TV niet als er een televisie, computer of ander elektronisch apparaat op is aangesloten.

WAARSCHUWING: Om een elektrische schok of brand te voorkomen, moet je de Apple TV niet blootstellen aan regen, vloeistof, vocht, extreme hitte of open vuur.

Batterij

Probeer de batterij van de afstandsbediening niet zelf te vervangen. Hierbij kun je de batterij namelijk beschadigen, wat kan leiden tot oververhitting, brand of letsel. De lithium-ionbatterij in de afstandsbediening mag alleen worden verwijderd door Apple of door een erkende serviceaanbieder.

Reiniging en onderhoud

Koppel het netsnoer en alle andere kabels van de Apple TV los. Gebruik vervolgens een zachte, pluisvrije doek. Zorg dat er geen vocht in de openingen terechtkomt. Gebruik geen glasreinigers, multi-reinigers, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen om de Apple TV te reinigen.

Reparaties

Voer zelf geen reparaties uit aan de Apple TV. Meer informatie over service kun je vinden op support.apple.com/nl-nl/apple-tv/repair/service.

WAARSCHUWING: Probeer de Apple TV niet te openen of te demontieren. Je loopt dan kans op een elektrische schok en bovendien valt schade als gevolg van demontage niet onder de beperkte garantie. De Apple TV bevat geen onderdelen die je zelf kunt vervangen.

Gebruik

Als je de Apple TV op een verkeerde manier gebruikt of opbergt, kan deze beschadigd raken. Zorg ervoor dat je de Apple TV niet laat vallen als je het apparaat vervoert of verplaatst.

Omgevingsvereisten

Je Apple TV werkt het best in een omgeving met een temperatuur tussen 0 en 35 °C en kan worden bewaard bij een temperatuur tussen -20 en 45 °C. Wanneer de Apple TV is ingeschakeld, wordt de behuizing warm. Dit is normaal. De behuizing van de Apple TV fungeert als een koelvlak waarlangs warmte die in de Apple TV is ontstaan, naar buiten wordt afgevoerd.

Gebruik de Apple TV niet op plaatsen met veel stof of deeltjes in de lucht waardoor de ventilatieopeningen verstopt kunnen raken.

Plaatsen waar ontploffingsgevaar bestaat

Het kan gevaarlijk zijn de Apple TV en afstandsbediening te gebruiken op een plaats waar ontploffingsgevaar bestaat, zoals een plaats waar de lucht een hoge concentratie ontvlambare chemicaliën, dampen of deeltjes (zoals korrels, stof of metaalpoeder) bevat. Door de Apple TV en afstandsbediening bloot te stellen aan een omgeving met een hoge concentratie industriële chemicaliën, waaronder snel verdampende vloeibare gassen zoals helium, kunnen de Apple TV en afstandsbediening beschadigd raken of minder goed werken. Volg alle borden en instructies op.

Medische aandoeningen

Als je een medische aandoening hebt waarop de Apple TV van invloed zou kunnen zijn (zoals epilepsie,

black-outs, vermoeide ogen of hoofdpijn), wordt je aangeraden een arts te raadplegen voordat je de Apple TV gebruikt.

Medische apparaten

De afstandsbediening bevat radioapparatuur die elektromagnetische velden uitzendt. Deze elektromagnetische velden kunnen interferentie veroorzaken met pacemakers, defibrillatoren en andere medische apparatuur. Houd ten minste 15 cm afstand tussen je pacemaker of defibrillator en de afstandsbediening. Als je vermoedt dat de afstandsbediening interferentie veroorzaakt met je pacemaker of een ander medisch apparaat, stop je het gebruik van de afstandsbediening en raadpleeg je je arts voor informatie die specifiek voor jouw medische apparaat geldt.

Herhalingsoverbelasting

Als je bepaalde handelingen vaak herhaalt (bijvoorbeeld tijdens het spelen van een game op de Apple TV), kun je last krijgen van je handen, armen, polsen, schouders, nek of andere lichaamsdelen. Als je klachten hebt, wordt je aangeraden met deze activiteiten te stoppen en een arts te raadplegen.

De afstandsbediening opladen

Laad de afstandsbediening op met de bijgeleverde Lightning-kabel of met Lightning-kabels van andere fabrikanten die het label "Made for iPhone" hebben. Het gebruik van nagemaakte of beschadigde kabels of opladers of het in een vochtige omgeving opladen kan leiden tot brand, een elektrische schok, lichamelijk letsel of schade aan de afstandsbediening of andere eigendommen. Als je de afstandsbediening oplaadt met een lichtnetadapter, controleer je eerst de de Lightning-kabel goed op de lichtnetadapter is aangesloten voordat je deze op een stopcontact aansluit.

Lightning-kabel en -connector

Voorkom dat je huid langdurig contact maakt met de connector wanneer de Lightning-kabel is aangesloten op een voedingsbron. Een dergelijk langdurig contact kan namelijk tot ongemak of lichamelijk letsel leiden.

Voorkom situaties waarbij je huid langdurig contact maakt met de Lightning-connector wanneer deze is aangesloten op een voedingsbron. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de afstandsbediening wordt opgeladen of terwijl de Lightning-kabel is aangesloten op een voedingsbron. Ga niet op de Lightning-connector zitten of liggen, en leg deze niet onder een deken, kussen of je lichaam. Wees vooral voorzichtig als je een aandoening hebt die je vermogen aantast om warmte op je lichaam te voelen.

Bij regelmatig gebruik kan de connector van de Lightning-kabel enigszins verkleuren. Vuil, stof en blootstelling aan vloeistoffen kunnen verkleuring veroorzaken. Om de verkleuring te verwijderen of als de kabel tijdens gebruik warm wordt of als de afstandsbediening niet wordt opgeladen, koppel je de Lightning-kabel los van je computer of lichtnetadapter en reinig je de connector met een zachte, droge, pluisvrije doek. Gebruik geen vloeistoffen of schoonmaakmiddelen voor het reinigen van de Lightning-connector.

Gaming

Houd de afstandsbediening goed vast en maak geen buitensporige bewegingen tijdens het spelen van games op de Apple TV. Maak gebruik van de Remote Loop (los verkrijgbaar) en houd de afstandsbediening stevig vast om lichamelijke letsel of beschadiging van de afstandsbediening of andere eigendommen te voorkomen.

Informatie over het apparaat

Informatie zoals het modelnummer, serienummer en elektrische gegevens vind je aan de onderzijde van de Apple TV. Om het serienummer op het scherm te vinden, ga je op de Apple TV naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Info'.

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de *Apple TV-gebruikershandleiding* voordat je de Apple TV in gebruik neemt. Ga hiervoor naar help.apple.com/iphletv. Je kunt de gebruikershandleiding ook downloaden via Apple Books (indien beschikbaar). Bewaar deze documentatie als naslagwerk.

Regelgeving

Informatie over de regelgeving, certificeringen en richtlijnen waaraan de Apple TV voldoet, vind je op het apparaat zelf. Ga naar 'Instellingen' > 'Systeem' > 'Juridische informatie' > 'Richtlijnen'. Meer informatie over regelgeving vind je in het hoofdstuk "Veiligheid, gebruik en ondersteuning" in de *Apple TV-gebruikershandleiding*.

Verklaring van conformiteit - ISED Canada en FCC

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) van ISED Canada voor vergunningvrije apparatuur. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Voor het gebruik van dit apparaat gelden de volgende voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet inkomende interferentie accepteren, met inbegrip van interferentie die mogelijk een ongewenste werking kan veroorzaken.

Belangrijk: Tests hebben uitgewezen dat dit product voldoet aan de EMC-richtlijn indien gebruik wordt gemaakt van compatibele randapparatuur en afgeschermde kabels tussen systeemonderdelen. Wanneer je gebruikmaakt van compatibele randapparatuur en afgeschermde kabels tussen systeemonderdelen, wordt de kans op interferentie met radio, televisie en andere elektronische apparatuur beperkt.

ISED Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Verklaring van conformiteit voor ENERGY STAR®



Apple TV voldoet aan de ENERGY STAR®-richtlijnen voor energie-efficiëntie. Het beperken van het energieverbruik leidt tot lagere kosten en minder verspilling van waardevolle grondstoffen. Ga naar www.energystar.gov voor meer informatie over ENERGY STAR®.

Op de Apple TV is standaard ingesteld dat de sluimerstand wordt ingeschakeld wanneer de Apple TV 15 minuten niet is gebruikt. Om de Apple TV zelf in de sluimerstand te zetten, houd je de thuisknop op de afstandsbediening ingedrukt. Om de Apple TV uit de sluimerstand te halen, druk je op de thuisknop op de afstandsbediening. Om de sluimerinstellingen te wijzigen, ga je naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Sluimer na'.

Verklaring van conformiteit voor de Europese Unie

Apple Inc. verklaart hierbij dat dit draadloze apparaat voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.

Ga naar www.apple.com/euro/compliance voor een online-exemplaar van de EU-conformiteitsverklaring, inclusief de frequentiebanden van het apparaat en het maximaal radiofrequent vermogen.

Apple wordt in de Europese Unie vertegenwoordigd door Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ierland.



Gebruiksbeperking

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnenshuis in het frequentiebereik van 5150 tot 5350 MHz. Deze beperking geldt in de volgende landen: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.

Frequentie	Maximaal vermogen
2.4GHz (WLAN/ Bluetooth)	< 100mW
5.150 - 5.350 / 5.470 - 5.725 GHz (WLAN)	< 200mW
5.725 - 5.875 GHz (WLAN)	< 25mW

Gescheiden inzamelen en recyclen

Voer dit product en/of de bijbehorende batterij af volgens de lokale regelgeving en houd het gescheiden van het huishoudelijk afval. Voor informatie over het vervangen en recyclen van de batterij ga je naar www.apple.com/nl/batteries/service-and-recycling. Ga voor informatie over giftige stoffen, de hergebruik- en recyclingservice en andere milieu-initiatieven van Apple naar www.apple.com/nl/environment.

Gescheiden inzameling in de EU



Bovenstaand symbool geeft aan dat dit product en/of de bijbehorende batterij volgens de lokale regelgeving apart van het huishoudelijk afval moet worden afgevoerd. Wanneer dit product niet meer bruikbaar is, breng je het naar een hiertoe door de lokale autoriteiten aangewezen inzamelingspunt. Het apart inzamelen en recyclen van je product en/of de bijbehorende batterij betekent dat natuurlijke hulpbronnen niet onnodig worden aangesproken en dat het product zodanig wordt gerecycled dat het milieu en de gezondheid van de mens worden beschermd.

Overzicht van de beperkte garantie van Apple van één jaar

Apple garandeert dat dit hardwareproduct en de bijbehorende accessoires gedurende een periode van één jaar na de oorspronkelijke datum van aankoop vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. Apple biedt geen garantie voor defecten die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of door een ongeval of verkeerd gebruik van het product. Als je apparaat gerepareerd moet worden, kun je telefonisch contact opnemen met Apple of naar een Apple Store of een door Apple erkende serviceaanbieder gaan. Niet alle reparatieopties zijn in alle landen beschikbaar. Mogelijk kun je je apparaat alleen laten repareren in het land waarin je het hebt gekocht. Afhankelijk van je locatie kunnen er gesprekskosten en internationale verzendkosten in rekening worden gebracht. Als je volgens de voorwaarden en uitgebreide

informatie op www.apple.com/nl/legal/warranty en support.apple.com/nl-nl tijdens de garantieperiode een geldige aanvraag doet, zal Apple naar eigen goeddunken je Apple TV repareren of vervangen of het aankoopbedrag aan je terugbetalen. De door de garantie verleende voordelen vormen een aanvulling op de rechten die worden geboden door de toepasselijke consumentenwetgeving. Wanneer je een aanvraag doet, moet je mogelijk een bewijs van aankoop verstrekken.

Voor consumenten in Australië: Op onze goederen zijn garantiebepalingen van toepassing die op grond van de Australian Consumer Law niet kunnen worden uitgesloten. Je hebt recht op een vervangend product of restitutie in geval van een zeer ernstig defect en ter compensatie van enig ander verlies of enige andere schade die redelijkerwijs te voorzien is. Je hebt tevens recht op reparatie of vervanging van goederen indien de kwaliteit van de goederen niet acceptabel is en het defect geen zeer ernstig defect inhoudt. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Tel: 133-622.

Voor consumenten in Brazilië: De door de garantie verleende voordelen vormen een aanvulling op de rechten die worden geboden door de toepasselijke consumentenwetgeving, met uitzondering van de garantie van één jaar. Deze omvat namelijk reeds alle voorwaarden van de wettelijke garantie van de Braziliaanse wetten en regels voor de bescherming van consumenten.

© 2018 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple logo, Apple TV en Lightning zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. Apple Books is een handelsmerk van Apple Inc. Apple Store is een dienstmerk van Apple Inc., dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. ENERGY STAR® en het ENERGY STAR-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van het Amerikaanse Environmental Protection Agency. Printed in XXXX. N034-02786-B