

GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER MANUAL

TRANSMITTER

TRANSMITTER

LEES DE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE



Overzicht en totaalpakket



1. Knop om telefoon op te nemen.	2. Digitale frequentie display
3. USB-C ingang	4. USB ingang
5. Nummer skippen	6. Nummer terug/opnieuw afspelen.
7. Draaiknop voor frequentie/volume.	8. Aux ingang.

Totaalpakket :

- 1x Transmitter
- 1x Handleiding

Algemene informatie

- Bij het eerste gebruik van dit apparaat wordt aangeraden de handleiding volledig en zorgvuldig door te lezen.
- Controleer het apparaat altijd goed op beschadigingen of slijtage.

Veiligheidsvoorschriften

- Gebruik de transmitter alleen in voertuigen met een correcte stroomvoorziening (12-24V).
- Houd het apparaat en de kabel uit de buurt van water en vocht.

Hoe te gebruiken ?

Gebruik

1. Stop de transmitter in de stroomvoorziening van de auto.
2. Zet de autoradio aan en kies een FM-frequentie zonder uitzending (bijv. 87.5 MHz).
3. Draai FM-knop(volume knop) van de transmitter en gebruik de draaiknop om dezelfde frequentie in te stellen.
4. Activeer bluetooth op je smartphone, zoek en selecteer de transmitter (T16). Als deze is verbonden dan is de transmitter klaar voor gebruik.

5. Om een inkomende oproep te beantwoorden druk kort op de knop met het telefoontje erop, om op te hangen druk je opnieuw op die knop.
6. Speel muziek af via bluetooth of gebruik een USB kabel. Je kan je telefoon ook opladen als je de USB-C kabel in de transmitter stopt.
7. Mocht je muziek willen afspelen via de aux kabel kun je deze gewoon in de transmitter doen en kun je muziek afspelen.
8. Je kan het volume ook aanpassen via de transmitter.

Probleemoplossing

Geen geluid

- Controleer of de FM-frequentie overeenkomt met de transmitter.
- Herstart de bluetooth-verbinding

Productgegevens

Voeding	12-24V
Ingebouwde mic	Ja
USB output	5V/2.4A
Frequency	87.5-108.0MHZ
Type-C output	PD30W (5V/3A, 9V/3A,12V/2.5
Format support	MP3/WMA/FLAC/APE music
Fast charging mobile phones	Ja
Digital display screen	Ja
Hands free bellen	Ja

Disclaimer

Door deze handleiding te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer. TLS Commerce B.V. streeft naar volledige, nauwkeurige en actuele informatie in de handleiding en op de bijbehorende webpagina's. Bij vragen of foutieve informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van TLS Commerce B.V. Alle informatie is bedoeld voor persoonlijk gebruik. TLS Commerce B.V. is niet verantwoordelijk voor schade door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de informatie bij onzorgvuldig gebruik. De informatie kan zonder voorafgaande melding worden gewijzigd.

Bedrijfsgegevens

Audyn | TLS Commerce B.V.

KvK: 85524271

BTW nr: NL863652591B01

Graafschap Hornelaan 116B

6004 HT Weert

Nederland

Overview and total package



1. Button to answer phone.	2. Digital frequency display.
3. USB-C input.	4. USB input.
5. Track skip	6. Track back/replay
7. Rotary knob for frequency/volume.	8. Aux input.

Totaalpakket :

- 1x Transmitter
- 1x Manual

General information

- When using this appliance for the first time, it is recommended to read the manual completely and carefully.
- Always check the device carefully for damage or wear.

Safety regulations

- Use the transmitter only in vehicles with a correct power supply (12-24V).
- Keep the device and the cable away from water and moisture.

How to use?

Usage

1. Plug the transmitter into the car power supply.
2. Turn on the car radio and select a non-broadcast FM frequency (e.g. 87.5 MHz).
3. Turn FM knob(volume knob) of the transmitter and use the dial to set the same frequency.
4. Activate bluetooth on your smartphone, find and select the transmitter (T16). If it is connected then the transmitter is ready to use.

5. To answer an incoming call briefly press the button with the phone on it, to hang up press that button again.
6. Play music via bluetooth or use a USB cable. You can also charge your phone if you plug the USB-C cable into the transmitter.
7. If you want to play music through the aux cable you can just plug it into the transmitter and you can play music.
8. You can also adjust the volume via the transmitter.

Troubleshooting

No sound

- Check if the FM frequency matches the transmitter.
- Restart the bluetooth connection.

Product details

Power supply	12-24V
Built-in mic	Yes
USB output	5V/2.4A
Frequency	87.5-108.0MHZ
Type-C output	PD30W (5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5)
Format support	MP3/WMA/FLAC/APE music
Fast charging mobile phones	Yes
Digital display screen	Yes
Hands free calling	Yes

Disclaimer

By using this manual, you agree to this disclaimer. TLS Commerce B.V. strives to provide complete, accurate and up-to-date information in the manual and on the associated web pages. In case of questions or incorrect information, please contact TLS Commerce B.V. customer service. All information is intended for personal use. TLS Commerce B.V. is not responsible for damages resulting from use, incompleteness or inaccuracy of the information when used carelessly. The information is subject to change.

Information of the company

Audyn | TLS Commerce B.V.

Chamber of Commerce: 85524271

VAT no: NL863652591B01

Graafschap Hornelaan 116B

6004 HT Weert

The Netherlands