

1. Verwijder de beugel van de beschermkap door de schroeven los te draaien met behulp van een inbussleutel.



2. Gebruik de schroeven om de beschermkap op de voorgesmonteerde beugel op de stang van de bosmaaier of combitool te monteren, of gebruik de meegeleverde beugel.

