


LAPTOP STANDAARD - LAPTOP KOELER

Handleiding LSE100



Bedankt om te kiezen voor Bintoi!

Lees de handleiding zorgvuldig voor correcte en veilige werking van het product. Volg altijd de instructies voor een veilig gebruik.

Als u vragen heeft over het product of problemen ondervindt, kunt u steeds contact met ons opnemen via e-mail: support@bintoi.com

Nederlands

English

Specificaties/Specifications

- Geschikt voor laptops tot en met 17.3inch - Suitable for laptops up to 17.3inch
- 6 ventilatoren - Total of 6 fans
- 4 verstelbare hoogtes - 4 adjustable heights
- LED verlichting - LED lighting
- 2 USB aansluitingen - 2 USB ports
- Afmetingen/Measurements: 37.5 * 26 * 2.7 cm
- Gewicht/Weight: 900gram

Instructies/Instructions

NL:

1. Sluit de USB kabel van de laptop koeler aan op de USB van je laptop
2. De laptop koeler start automatisch aan
3. Om een ventilator aan/uit te zetten scroll je simpelweg.

ENG:

1. Insert the USB cable of the cooling pad into the USB slot of your laptop
2. The laptop cooler starts up automatically.
3. To turn a fan on/off, simply scroll.