

# Handleiding

VOOR DE CLEANWAVE KLEEFROLLER

## ***De verpakking:***

1. Open de verpakking door het plastic aan de achterkant los te trekken en haal er een mooie CleanWave kleefroller uit!

## ***De kleefroller:***

1. Schuif (aanrader), scheur of trek het merkpapier van de kleefroller af.
2. Verwijder vervolgens het onderliggende niet klevende papier. *Tip: Doe dit door met je duim onderaan een hoekje los te pulken.*
3. De kleefroller is klaar voor gebruik en de haren van je lieve hond of kat op je mooie kleren zijn eindelijk verleden tijd!

## ***Het vervangen van de roller:***

1. Pak de roller bij de handgreep in je hand en zet van diezelfde hand je duim onder op de roller.
2. Pak nu met je andere hand de kleefroller beet en duw deze voorzichtig naar beneden.
3. Pak nu een nieuwe kleefroller en druk de nieuwe rol voorzichtig op de handgreep.
4. Je rol is vervangen en je kan weer haren gaan vangen!

