



User Manual

Model number
36899




Plug in,
almost anywhere the world.

 v1.0


Universal Travel Adaptor Instructions

Thank you for using this product. To get the best operating results, please read this manual closely before using the product.

Diagram of the Travel Adaptor:



① Power on light
② AC power socket
③ Slider for plug pins



Reverse view
① American and Australian plug
② European plug
③ British plug


Product Specifications:
(Power output):100-240VAC ~ 50-60Hz 6A Max
(Rated output): 110V / 650W, 220V / 1300W
(USB outputs): DC 5V: Type-C 2.4A , USB 2.1A
(Pin Material): Brass
(Size): 77 x 50 x 39mm / 3 x 2 x 1.54inches
(Net weight): 100g /3.5oz
(Certification standards): CE ROHS FCC

Operation Range:


Only use for low power electric appliances (6A max) such as mobile phones, digital products, notebook computers or small household appliances.

Using the plugs:

Lift the pins on the bottom of the adaptor for the plug type you wish to use.




British Type



Australian / Chinese Type

Power sockets for the following plug types:

- American
- European
- British
- Australian / Chinese



Front view

Warning:

To prevent risk of electrical shock, keep unused power pins retracted or folded flat.

The adaptor **does not** convert voltage. Please check that the devices plugged into the adaptor are rated for the local voltage.

Don't use with electric appliances that require an earth circuit.

Keep children away from the adaptor when it is switched on.

Don't use the adaptor in a moist or wet environment.


Indoor use only.

Reminder:


Only use with low power electric appliances(6A max), such as mobile phones, digital products, notebook computers or small low power household appliances. Do not use the adaptor for hair dryers, irons, heating or cooking appliances.

Handleiding

Modelnummer
36899




Te gebruiken voor bijna
alle stopcontacten in de
wereld.

 v1.0


Universele reisadapter instructies

Bedankt voor het kiezen van een product van JVS Products. Lees de handleiding zorgvuldig voor een snel, eenvoudig en veilig gebruik.

Productafbeelding



① Aan/uit lampje
② AC stopcontact
③ Schuifknop voor stekkerpin



Achterzijde
① Amerikaanse en Australische stekker
② Europese stekker
③ Britse (UK) stekker


Productspecificaties
Power output:100-240VAC ~ 50-60Hz 6A Max
Rated output: 110V / 650W, 220V / 1300W
USB outputs: DC 5V: Type-C 2.4A , USB 2.1A
Pin materiaal: Messing
Formaat: 77 x 50 x 39mm / 3 x 2 x 1.54inches
Netto gewicht: 100g /3.5oz
Certificering: CE ROHS

Gebruik reisadapter


Gebruik alleen voor elektrische apparaten met een laag vermogen (max. 6A) zoals mobiele telefoons, digitale producten, laptops of kleine huishoudelijke apparaten

Gebruik van de stekker


Til de pinnen aan de onderkant van de adapter op voor het gewenste type stekker.




UK type



AUS type



EU type



USA type

Voor gebruik in het VK, Ierland, Singapore, India, Maleisië, Malediven, Bhutan, Cyprus, Dominica, Kenia, Nigeria, Hong Kong, Sierra Leone, Tanzania, Oeganda, Ghana en andere landen.


Voor gebruik in China, Australië, Nieuw-Zeeland, Argentinië, Fiji, Kiribati, Nauru en andere landen.

Voor gebruik in Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Noorwegen, Polen, Portugal, Zuid-Korea, Oostenrijk, België, Brazilië, Bulgarije, Kameroen, Kroatië, Egypte, Griekenland, Hongarije en andere landen.

Voor gebruik in de VS, Canada, Japan, Taiwan, Colombia, Mexico, Panama, Filipijnen, Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Vietnam, Guam, Honduras, Jamaica en andere landen.

Type stopcontact ingangen

- Amerikaans
- Europees
- Brits
- Australisch/Chinees



Voorzijde

Waarschuwingen

Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, houdt u ongebruikte stekkerpinnen ingetrokken of platgevouwen.

De adapter zet geen spanning om. Controleer of de apparaten die op de adapter zijn aangesloten geschikt zijn voor de lokale spanning.

Gebruik de adapter niet met elektrische apparaten die een aarding vereisen.

Houd kinderen uit de buurt van de adapter wanneer deze is ingeschakeld.

Gebruik de adapter niet in een vochtige of natte omgeving.

Alleen voor gebruik binnenshuis.

Herinnering

Gebruik alleen met elektrische apparaten met laag vermogen (max. 6A), zoals mobiele telefoons, digitale producten, laptops of kleine huishoudelijke apparaten. Gebruik de adapter niet voor haardrogers, strijkijzers, verwarmings- of kookapparaten.