



HD 1080P Spyen Handleiding

1. **SD plaatsen:** Schroef de behuizing van de pencamera los om uw Micro SD-kaart erin te plaatsen. (deze is al door ons geplaatst)
Let op: Als de Micro SD-kaart niet kan worden herkend door de camera of als de kaart niet is geplaatst, wordt de camera direct uitgeschakeld.
2. **Schakel de pencamera in** Houd de aan/uitknop aan de bovenkant van de pencamera ongeveer 2 seconden lang ingedrukt; het blauwe lampje gaat branden (stand-by stand)
3. **Video opname starten:** druk 2x snel achterelkaar de knop het blauwe lampje knippert 2 keer en gaat daarna uit, de camera de video starten in 1080p video-opname.
4. **Opname stoppen:** Druk nogmaals op de bovenste knop om de video-opname te stoppen. De pencamera gaat weer in Stand-bymodus: het blauwe lichtje gaat aan en blijft aan.
Let op: Er knippert of brand geen lampje tijdens het opnemen.
5. **Foto maken:** Druk in de stand-by-modus een maal op de aan/uitknop; het blauwe lampje knippert één keer om aan te geven dat er een foto is gemaakt en opgeslagen.
6. **Opnemen tijdens het opladen:** De pencamera ondersteunt video-opname tijdens het opladen. Sluit de micro-USB-poort van de camera aan op een USB-poort van een computer of een externe USB 5V-oplader of een powerbank; het blauwe lampje brandt altijd. Druk 2x op de aan/uitknop; het blauwe lampje knippert twee keer en gaat dan naar de video-opnamestatus.
7. **Uitschakelen:** Houd de aan/uitknop 3 seconden lang ingedrukt totdat alle lampjes uit zijn.
8. **Tijdinstelling:** De camera maakt automatisch een TXT-document nadat u de Micro SD-kaart hebt geplaatst. Sluit de camera aan op uw computer met behulp van de meegeleverde USB-kabel, bewerk vervolgens de gewenste tijd en sla het bestand op.

Product specificaties: Videoformaat: AVI

Videoresolutie: 19201080P

Videoframesnelheid: 30 FPS Speelsoftware:

VLC-speler Beeldformaat: JPG Beeldpixels:

40323024 Batterijcapaciteit: 300-350 mAh

Batterijtype: Polymeer-lithiumbatterij met hoge capaciteit Werkuren ongeveer: 150-180

minuten Laadspanning: dc-5V Interfacetype:

Micro 5-pinsUSB Opslagtype: Externe Micro

SD-kaart Micro SD-kaart ondersteuning: 8-128

GB Eenheidsgewicht: 40 g Gewicht

verpakking: 120 g

Een 32 GB kaart kan ongeveer 6 uur opnames bevatten en gaat daarna de oudere opnames overschrijven.

Deze pen is niet geschikt voor apple computers

Gebruik— Houd u strikt aan de relevante staatswetten, gebruik deze camera niet voor illegale doeleinden.

Werken in een vochtige omgeving — Plaats de camera niet in een vochtige werkomgeving en stel hem niet bloot aan regen.

Dit product is NIET waterdicht.

Opnamevereiste — Gebruik het apparaat in een omgeving met voldoende verlichting. Richt de camera niet op de zon of op een sterke lichtbron, omdat dit de optische lens kan beschadigen. Gebruik het apparaat niet in een stoffige omgeving.

Bedrijfstemperatuur — De camera bevatte een ingebouwde lithiumbatterij. Gebruik dit apparaat alleen bij temperaturen tussen -5 en +30 graden Celsius!

Plaats de camera niet naast een warmtebron en gooi de camera niet in vuur, aangezien de batterij kan exploderen en letsel kan veroorzaken.

Verwijdering — Elektrische producten mogen niet worden weggegooid met huishoudelijk afval, maar moeten afzonderlijk worden ingezameld en worden afgevoerd naar daarvoor bestemde inzamelpunten.

