

EN

NL

DE

CHRISTMAS TREE WITH LIGHTS

www.justanotherstore.nl

PRISTINE  PINE

CONTENTS



ENGLISH

 Safety Instructions	5	 Before first use	8
 Box Contents	5	 Technical specifications	9
 Assembly Instructions	6	 Warranty information	9
 Tips for Shaping Your Christmas Tree	6	 Customer service	10
 Controlling the Lights with the Tuya App	7	 Disposal of Electrical Devices	10



NEDERLANDS

 Veiligheidsmaatregelen	11	 Onderhoud en Opslag	16
 Inhoud van de doos	11	 Technische Specificaties	16
 Installatiehandleiding	12	 Informatie over de Garantie	17
 Tips voor het vormen van je kerstboom	13	 Klantenservice	18
 Bediening van de Verlichting met de Tuya App	15	 Inleveren van Elektrische Apparaten	18



DEUTSCH

 Sicherheitsanweisungen	21	 Wartung und Lagerung	24
 Lieferumfang	21	 Technische Spezifikationen	25
 Montageanleitung	22	 Garantieinformationen	26
 Tipps zum Formen Ihres Weihnachtsbaums	23	 Kundenservice	27
 Steuerung der Beleuchtung mit der Tuya-App	23	 Entsorgung von Elektrogeräten	27



THANK YOU FOR YOUR PURCHASE

Congratulations on choosing the PristinePine Nordic Forest Fir Christmas tree! We are confident that you will enjoy the beautiful appearance and convenience of this realistic, easy-to-assemble tree with built-in lighting for many years.

This manual will guide you step by step through the installation, use, and maintenance of your new Christmas tree, so you can start enjoying a beautifully lit holiday season right away.

If you have any questions or need assistance, our customer service team is always ready to help. Feel free to contact us by email:

Email: contact@justanotherstore.nl

Share your Christmas tree experience!

We'd love to see your beautifully decorated tree! Share a photo of your fully set-up PristinePine Christmas tree on Instagram using the hashtag #MyPristinePine. Don't forget to tag us at @PristinePine. Who knows, your photo might be featured on our page!

We hope you enjoy your PristinePine Christmas tree and have a magical holiday season!



SAFETY INSTRUCTIONS

It's important to carefully read the following safety instructions before assembling and using your PristinePine Christmas tree. These tips will help you safely and enjoyably use your tree.



For indoor use only: This tree is designed exclusively for indoor use. Do not use the tree outdoors.



Keep away from heat sources: Do not place the tree near open flames, candles, heaters, or other heat sources to avoid fire hazards.



Avoid contact with water: Ensure the tree does not come into contact with water or damp areas, such as bathrooms or kitchens.



Test the lights beforehand: Plug in the lights and check that all bulbs are working before decorating the tree. Replace faulty bulbs immediately with the spare ones provided.



Use only the provided adapter: Avoid overloading extension cords or power strips. Use only the original adapter that came with the tree.



Ensure stability: Place the tree on a flat surface and ensure it is firmly set in the stand to prevent it from toppling over.



Keep out of reach of children: This tree is not a toy. Ensure that young children cannot reach the tree, especially when it is connected to electricity.



! [Wire Icon] Be careful with wiring: Ensure that the wires of the lights are not pinched or damaged during assembly.



BOX CONTENTS

When unpacking your PristinePine Nordic Forest Fir Christmas tree, you should find the following components. Check that all parts are present before starting the assembly.



Christmas tree with lights

(3 parts: bottom, middle, top)

These sections contain the built-in lights and can be easily connected using the powerpole system.



Metal stand

A sturdy stand to keep the tree upright and stable.



Storage bag

Dimensions: 135x58x38 cm, suitable for both tree sizes (180 cm and 210 cm).

Use the bag to neatly store the tree after the holiday season.



Gloves (black)

Protect your hands while shaping the branches and assembling the tree.



Adapter

This adapter powers the lights. Plug it into a power outlet for instant lighting.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Follow these steps to correctly set up your PristinePine Nordic Forest Fir Christmas tree and enjoy the built-in lighting.

Step 1: Set up the metal stand

-  Pull the metal stand into an X-shape.
- Place the stand on a flat surface and ensure the tree is stable.
- Secure the stand firmly with the screws to prevent the tree from tipping over.

Step 2: Connect the tree sections

The Christmas tree consists of three parts: bottom, middle, and top. Each section has a powerpole system that automatically powers the lights when the sections are properly connected.



Bottom section:

Insert the bottom section into the stand. The branches will automatically fold down once the section is firmly placed in the stand.

Plug the light adapter into a power outlet. The lights in this section will automatically turn on.



Middle section:

Attach the middle section to the bottom section. The branches will automatically fold down, and the lights will turn on as soon as this section is correctly connected.



Top section:

Place the top section on the middle section. The branches will fold down, and the lights will turn on as soon as this section is connected.

Step 3: Test the lights



Plug the light adapter into a power outlet and check that all lights are working. If a bulb is not working, replace it with one of the spare bulbs provided.



TIPS FOR SHAPING YOUR CHRISTMAS TREE

Shaping your Christmas tree correctly is key to achieving a lush, full, and realistic appearance. Follow these simple steps to perfectly shape your PristinePine Nordic Forest Fir Christmas tree.

Step 1: Use the provided gloves



Protect your hands by wearing the provided gloves while shaping the branches. The branches of the tree are firm, and the gloves help prevent hand injuries during the shaping process.

Step 2: Start with the lower branches

Always work from bottom to top. Begin with the lower branches and gradually work your way up. This ensures that each row of branches gets the correct shape without disturbing the ones below.

Step 3: Separate and pull the branch tips outward

Gently separate the branch tips and pull them outward to give the tree more volume. Aim to place the branches so they leave no large gaps between them.

Step 4: Bend the branch tips upward

Slightly bend the branch tips upward. This helps create a lush, full appearance similar to the natural shape of a real tree. Ensure the branches don't hang too much, which would make the tree look sparse.

Step 5: Use a reference

Use a photo from the packaging or our website as a reference to determine the correct angle for the branches. Some trees are designed with upward or downward angled branches. Ensure your tree is shaped as intended.

Extra Tips:

- Be patient: It may take some time to get the tree perfectly shaped, especially the first time. However, once shaped, the tree will be quicker and easier to set up in future uses.
- Check from different angles: Step back occasionally to check how the tree looks from different angles. This helps identify and fix any empty spots.

**CONTROLLING THE LIGHTS WITH THE TUYA APP**

With the Tuya App, you can remotely control and customize the lighting on your PristinePine Nordic Forest Fir Christmas tree. Follow these steps to download the app and set up your lights.

Step 1: Download the Tuya App

- Scan the QR code on the plug or in this manual to download the Tuya App.
- The app is available for both iOS and Android.

**Step 2: Connecting to the App**

1. Wi-Fi required: Make sure your smartphone is connected to Wi-Fi before attempting to add the tree to the app.
2. Press and hold the button on the plug: Hold the button on the plug until a light starts blinking. This indicates that the tree is ready to be paired with the app.



3. Add the tree in the App: Open the Tuya App and follow the on-screen instructions to add your Christmas tree. Once the tree is detected, you can control the lighting through the app.
4. Choose guest or account: You can choose to use the app as a guest or create an account for additional features and options.

Step 3: Features of the Tuya App

Once your tree is connected, you can enjoy a wide range of customization options:

- 15 different modes: Choose from various lighting modes such as flashing, pulsing, or steady lights.
- Timer function: Set a timer for the lights to automatically turn on or off.
- Dimming or brightening: Adjust the brightness of the lights, from soft and dim to bright and festive.
- Schedule settings: Plan a schedule for when the lights should automatically turn on or off.
- Music sync: Let the lights react to music for a festive atmosphere.

Step 4: Manual control via the plug

- Button on the plug: In addition to the app, you can manually control the lights using the button on the plug. This allows you to easily turn the lights on or off or change the mode.



BEFORE FIRST USE

Follow these steps to store your PristinePine Nordic Forest Fir Christmas tree neatly after the holiday season and keep it in good condition for next year.

Step 1: Remove all decorations

Before disassembling the tree, carefully remove all decorations, such as ornaments, garlands, and other accessories.

Step 2: Turn off the lights

Unplug the tree from the power outlet and ensure all lights are turned off. This prevents damage to the bulbs and wiring.

Step 3: Disassemble the tree

- Start from the top: Always begin by removing the top section of the tree.
- Fold the branches back: Gently fold the branches back against the trunk to make the tree more compact for storage. This helps prevent damage to the branches.
- Repeat this process for the middle section and then the bottom section of the tree.

Step 4: Store in the provided bag

- Use the included storage bag (size: 135x58x38 cm) to store the tree parts securely.
- Place the longest parts (such as the trunk and bottom section) at the bottom of the bag to ensure stability and avoid overfilling.

Step 5: Store in a cool, dry place

- Store the tree in a cool, dry location, away from direct sunlight and moisture. This prevents damage to the material and ensures the lights and branches remain in good condition.
- Avoid storing the tree in extremely hot or cold areas, such as attics or unheated garages.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Below are the technical details of your PristinePine Nordic Forest Fir Christmas tree. Specifications vary depending on the size of the tree.

180 cm Version

- Number of branches: 917
Provides a full and natural look.
- Number of LED lights: 280
Warm white lights, with options for different colors via the app (green, blue, red, yellow).
- Material: PVC
Durable and easy to shape for a realistic appearance.
- Control: Powerpole system, app, and plug
Lights automatically turn on when properly assembled. Can be controlled via the Tuya app and manually through the plug.

210 cm Version

- Number of branches: 1339
More branches for an even fuller tree.
- Number of LED lights: 380
Warm white lights, with multiple color options via the app (green, blue, red, yellow).
- Material: PVC
Highly durable and maintains its shape year after year.
- Control: Powerpole system, app, and plug
Automatic lighting upon assembly, with control via the Tuya app or manually through the plug.

Storage Bag

- Dimensions: 135x58x38 cm
Suitable for both tree sizes (180 cm and 210 cm).

**WARRANTY INFORMATION**

PristinePine guarantees that your Christmas tree and all included components are free from material and manufacturing defects for 2 years from the date of purchase. Our warranty covers the quality of the materials, craftsmanship, and service.

If you have any questions or concerns about your Christmas tree, please contact us. We are always here to help.

- **Coverage:** During the first 2 years, you are covered against defects. In the first year, we will replace any defective product or part free of charge or offer a replacement item. If we can provide evidence that the defect is not covered under warranty, we reserve the right to take appropriate action.
- **Shipping costs:** During the 2-year warranty period, no shipping costs will be charged for replacements or repairs. If replacement is not possible, a refund will be offered, subject to depreciation.



CUSTOMER SERVICE

If you need assistance with your Christmas tree or have questions about the warranty, please contact our customer service team. We are happy to assist you!

www.justanotherstore.nl
De Beverspijken 7D
contact@justanotherstore.nl

5221EE 's-Hertogenbosch
The Netherlands

Please have your order number ready when you contact us.



DISPOSAL OF ELECTRICAL DEVICES

In compliance with European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), old electrical devices must not be disposed of with normal household waste. These devices must be collected separately to optimize the reuse and recycling of the materials they contain, benefiting both public health and the environment.

- **Symbol:** The crossed-out wheeled bin symbol on the product reminds you that you are obligated to dispose of the device properly.
- **Information:** Contact your local authorities or retailer for information on the correct disposal of old devices and/or their batteries.



BEDANKT VOOR JOUW AANKOOP

Gefeliciteerd met je keuze voor de PristinePine Nordic Forest Fir kerstboom! We zijn ervan overtuigd dat je jarenlang zult genieten van de prachtige uitstraling en het gemak van deze realistische, eenvoudig te monteren boom met ingebouwde verlichting.

In deze handleiding nemen we je stap voor stap mee door de installatie, het gebruik en het onderhoud van jouw nieuwe kerstboom, zodat je direct kunt beginnen met genieten van een sfeervol verlichte feestperiode.

Heb je vragen of hulp nodig? Ons klantenserviceteam staat altijd voor je klaar. Neem gerust contact op via e-mail:

Email: contact@justanotherstore.nl

Deel jouw kerstboomervaring!

We zijn benieuwd naar jouw prachtige boom! Deel een foto van je volledig opgezette PristinePine kerstboom op Instagram en gebruik de hashtag #MyPristinePine. Vergeet niet om ons te taggen op @PristinePine. Wie weet wordt jouw foto wel gedeeld op onze pagina!

We wensen je veel plezier met je PristinePine kerstboom en een magische kerstperiode!



VEILIGHEIDSMATREGELEN

Het is belangrijk om de volgende veiligheidsinstructies zorgvuldig door te lezen voordat je de PristinePine kerstboom monteert en gebruikt. Deze tips helpen je om veilig en probleemloos van je kerstboom te genieten.



Geschikt voor binnenshuis: Deze boom is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis. Gebruik de boom niet buitenshuis.



Houd uit de buurt van warmtebronnen: Plaats de boom niet in de buurt van open vuur, kaarsen, kachels of andere warmtebronnen om brandgevaar te voorkomen.



Voorkom contact met water: Zorg ervoor dat de boom niet in contact komt met water of vochtige ruimtes, zoals badkamers of keukens.



Controleer de verlichting vooraf: Sluit de verlichting aan en test of alle lampjes correct werken voordat je de boom decoreert. Vervang kapotte lampjes direct met de meegeleverde reservelampjes.



Gebruik alleen de meegeleverde adapter: Overbelast geen verlengsnoeren of stopcontacten. Gebruik alleen de originele adapter die met de boom is meegeleverd.



Zorg voor stabiliteit: Plaats de boom op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat de boom stevig in de standaard staat. Dit voorkomt dat de boom omvalt.



Houd buiten bereik van kinderen: Deze boom is geen speelgoed. Zorg ervoor dat kleine kinderen de boom niet kunnen bereiken, vooral als deze is aangesloten op elektriciteit.



Wees voorzichtig met de bedrading: Zorg ervoor dat de snoeren van de verlichting niet bekneeld raken of beschadigd worden tijdens de montage.

Icon Suggestie: Een snoer of kabel met een kruis eroverheen.



INHOUD VAN DE DOOS

Bij het uitpakken van je PristinePine Nordic Forest Fir kerstboom zou je de volgende onderdelen moeten vinden. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn voordat je begint met de montage.



Kerstboom met lichtjes

(3 delen: onderkant, middenstuk, bovenkant)

Deze delen bevatten de ingebouwde verlichting en kunnen eenvoudig aan elkaar worden bevestigd met het powerpole-systeem.



Metalen standaard

Een stevige standaard om de boom recht en stabiel te houden.



Opbergtas

Formaat: 135x58x38 cm, geschikt voor beide boomformaten (180 cm en 210 cm).

Gebruik de tas om de boom na de feestdagen netjes op te bergen.



Handschoenen (zwart)

Bescherm je handen tijdens het vormen van de takken en het monteren van de boom.



Adapter

Deze adapter wordt gebruikt om de verlichting van stroom te voorzien. Sluit deze aan op een stopcontact voor directe verlichting.




INSTALLATIEHANDLEIDING

Volg deze stappen om jouw PristinePine Nordic Forest Fir kerstboom correct op te zetten en te genieten van de ingebouwde verlichting.

Stap 1: Boomstandaard Opzetten

-  Zet de metalen standaard in elkaar door de poten in een X-vorm te trekken.
- Plaats de standaard op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat de boom stabiel staat.
- Zet de standaard stevig vast met de schroeven, zodat de boom niet kan omvallen.



Stap 2: Onderdelen van de Boom Aansluiten

De kerstboom bestaat uit drie onderdelen: de onderkant, het middenstuk, en de bovenkant. Elk deel heeft een powerpole-systeem dat de verlichting automatisch inschakelt zodra de delen correct aan elkaar zijn bevestigd.



Onderste deel:

Plaats het onderste deel in de standaard. De takken zullen automatisch naar beneden klappen zodra het deel stevig in de standaard staat.

Steek de stekker van de verlichting in het stopcontact. De lampjes in het onderste deel van de boom gaan automatisch aan.




Middenstuk:

Bevestig het middenstuk op het onderste deel. Ook hier klappen de takken automatisch naar beneden en wordt de verlichting ingeschakeld zodra het correct is aangesloten.



Bovenkant:

Plaats het bovenste deel van de boom op het middenstuk. De bovenste takken klappen naar beneden en de verlichting schakelt in zodra dit deel is aangesloten.



Stap 3: Test de verlichting



Sluit de stekker aan op het stopcontact en controleer of alle lichtjes branden. Mocht een lampje niet werken, vervang het met een van de meegeleverde reservelampjes.



TIPS VOOR HET VORMEN VAN JE KERSTBOOM

Het goed vormen van je kerstboom is de sleutel tot een weelderige, volle en realistische uitstraling. Volg deze eenvoudige stappen om je PristinePine Nordic Forest Fir kerstboom perfect op te stellen.

Stap 1: Gebruik de meegeleverde handschoenen



Bescherm je handen door de meegeleverde handschoenen te dragen tijdens het vormen van de takken. De takken van de boom zijn stevig, en de handschoenen helpen om je handen te beschermen tijdens het uitvouwen van de takken.

Stap 2: Begin bij de onderste takken



Werk van onder naar boven. Begin altijd met de onderste takken en werk vervolgens langzaam naar boven toe. Dit zorgt ervoor dat elke rij takken de juiste vorm krijgt zonder dat je het werk van de voorgaande lagen verpest

Stap 3: Scheid de takpunten en trek ze naar buiten

Trek de takpunten voorzichtig naar buiten om de boom meer volume te geven. Probeer de takken zodanig te plaatsen dat ze geen grote gaten overlaten tussen de takken.

Stap 4: Buig de takpunten omhoog

 Buig de takpunten licht omhoog. Dit helpt om een weelderige, volle uitstraling te creëren, vergelijkbaar met de natuurlijke vorm van een echte boom. Zorg ervoor dat de takken niet te veel hangen, wat de boom er dun uit zou laten zien.

Stap 5: Gebruik een referentie

 Gebruik een foto van de verpakking of onze website als referentie om de juiste hoek van de takken te bepalen. Sommige bomen zijn ontworpen met opwaarts of neerwaarts gerichte takken. Zorg ervoor dat jouw boom de juiste vorm heeft zoals bedoeld.

Extra Tips:

- Werk met geduld: Het kan wat tijd kosten om de boom perfect te vormen, vooral de eerste keer. Maar eenmaal gevormd, zal de boom sneller en gemakkelijker op te zetten zijn bij herhaald gebruik.
- Controleer vanuit verschillende hoeken: Stap af en toe een paar stappen achteruit om te controleren hoe de boom eruitziet vanuit verschillende hoeken. Dit helpt om lege plekken te identificeren en aan te passen.





BEDIENING VAN DE VERLICHTING MET DE TUYA APP

Met de Tuya App kun je de verlichting van je PristinePine Nordic Forest Fir kerstboom op afstand bedienen en aanpassen naar jouw voorkeur. Volg de onderstaande stappen om de app te downloaden en de verlichting in te stellen.

Stap 1: Download de Tuya App

- Scan de QR-code op de stekker of in deze handleiding om de Tuya App te downloaden.
- De app is beschikbaar voor zowel iOS als Android.



Stap 2: Verbinden met de App

1. Wi-Fi vereist: Zorg ervoor dat je smartphone verbonden is met Wi-Fi voordat je de boom probeert toe te voegen aan de app.
2. Houd de knop op de stekker ingedrukt: Houd de knop op de stekker ingedrukt totdat een lampje begint te knipperen. Dit geeft aan dat de boom gereed is om verbonden te worden met de app.
3. Boom toevoegen in de App: Open de Tuya App en volg de stappen op het scherm om je kerstboom toe te voegen. Zodra de boom is gedetecteerd, kun je de verlichting bedienen via de app.
4. Keuze als gast of account: Je kunt ervoor kiezen om de app als gast te gebruiken, of je kunt een account aanmaken om meer functies en opties te ontgrendelen.



Stap 3: Functies van de Tuya App

Zodra je kerstboom is verbonden, kun je genieten van een breed scala aan aanpassingsmogelijkheden:

- 15 verschillende standen: Kies uit verschillende verlichtingsmodi zoals knipperend, pulserend of continu.
- Timerfunctie: Stel een timer in om de verlichting automatisch aan of uit te laten gaan.
- Dimmen of verhelderen: Pas de helderheid van de verlichting aan, van sfeervol gedimd tot helder feestelijk licht.
- Schema instellen: Plan een tijdschema voor wanneer de verlichting automatisch moet in- of uitschakelen.
- Muzieksynchronisatie: Laat de verlichting reageren op muziek om een feestelijke sfeer te creëren.

Stap 4: Handmatige bediening via de stekker

- Knop op de stekker: Naast de app kun je de verlichting ook handmatig bedienen via de knop op de stekker. Hiermee kun je eenvoudig de verlichting in- of uitschakelen of de modus aanpassen.



ONDERHOUD EN OPSLAG

Volg deze stappen om je PristinePine Nordic Forest Fir kerstboom na de feestdagen netjes op te bergen en in goede conditie te houden voor het volgende jaar.

Stap 1: Verwijder alle decoraties

- Voordat je begint met het demonteren van de boom, verwijder eerst zorgvuldig alle decoraties, zoals kerstballen, slingers, en andere versieringen.

Stap 2: Schakel de verlichting uit

- Trek de stekker van de boom uit het stopcontact en zorg ervoor dat alle lampjes zijn uitgeschakeld. Dit voorkomt schade aan de lampjes en de bedrading.

Stap 3: Demonteren van de boom

- Begin altijd bovenaan: Verwijder eerst het bovenste deel van de boom.
- Takken terugvouwen: Druk de takken voorzichtig terug tegen de stam, zodat deze compact zijn voor opslag. Dit voorkomt dat de takken beschadigd raken.
- Herhaal dit proces voor het middenstuk en vervolgens voor het onderste deel van de boom.

Stap 4: Opslaan in de meegeleverde tas

- Gebruik de meegeleverde opbergtas (formaat: 135x58x38 cm) om de boomonderdelen veilig op te bergen.
- Plaats de langste onderdelen (zoals de stam en het onderste deel) onderin de tas, zodat de tas stabiel blijft en niet te vol wordt.

Stap 5: Bewaar op een koele, droge plek

- Bewaar de boom op een koele, droge plek, weg van direct zonlicht en vochtige ruimtes. Dit voorkomt schade aan het materiaal en zorgt ervoor dat de verlichting en takken in goede staat blijven.
- Vermijd opslag in extreem warme of koude ruimtes, zoals zolders of onverwarmde garages.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hieronder vind je de technische details van jouw PristinePine Nordic Forest Fir kerstboom. De specificaties variëren afhankelijk van de grootte van de boom.

180 cm versie

- Aantal takken: 917
Zorgt voor een volle en natuurlijke uitstraling.
- Aantal LED-lampjes: 280
Warm witte lampjes, met mogelijkheden voor verschillende kleuren via de app (groen, blauw, rood, geel).

- **Materiaal:** PVC
Duurzaam en gemakkelijk te vormen voor een realistische uitstraling.
- **Bediening:** Powerpole systeem, app en stekker
Verlichting schakelt automatisch in bij correcte montage. Bedienbaar via de Tuya-app en handmatig via de stekker.

210 cm versie

- **Aantal takken:** 1339
Meer takken voor een nog vollere boom.
- **Aantal LED-lampjes:** 380
Warm witte lampjes, met meerdere kleuropties via de app (groen, blauw, rood, geel).
- **Materiaal:** PVC
Zeer duurzaam en behoudt zijn vorm jaar na jaar.
- **Bediening:** Powerpole systeem, app en stekker
Automatische verlichting bij montage en bediening via de Tuya-app of handmatig via de stekker.

Opbergtas

- **Afmetingen:** 135x58x38 cm
Geschikt voor beide boomformaten (180 cm en 210 cm).



INFORMATIE OVER DE GARANTIE

PristinePine garandeert dat jouw kerstboom en alle bijbehorende onderdelen gedurende 2 jaar vanaf de datum van aankoop vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. Onze garantie omvat de kwaliteit van het materiaal, het vakmanschap en de service.

Bij vragen of opmerkingen over jouw nieuwe kerstboom, neem contact met ons op. We staan altijd klaar om je te helpen.

- **Dekking:** Gedurende de eerste 2 jaar ben je gedekt tegen defecten. In het eerste jaar zullen we elk defect product of onderdeel gratis vervangen of een vervangend artikel aanbieden. Indien we bewijs kunnen overleggen dat het defect niet onder de garantie valt, behouden we ons het recht voor om verdere stappen te nemen.
- **Verzendkosten:** Gedurende de garantieperiode van 2 jaar mogen er volgens de wet geen verzendkosten in rekening worden gebracht voor vervangingen of reparaties. Indien een vervanging niet mogelijk is, wordt een teruggave aangeboden, met eventuele waardevermindering.



KLANTENSERVICE

Als je hulp nodig hebt met jouw kerstboom of vragen hebt over de garantie, neem dan contact op met onze klantenservice. Wij helpen je graag!

www.justanotherstore.nl

De Beverspijken 7D

contact@justanotherstore.nl

5221EE 's-Hertogenbosch

The Netherlands

Zorg ervoor dat je jouw bestelnummer bij de hand hebt wanneer je contact opneemt.



INLEVEREN VAN ELEKTRISCHE APPARATEN

Conform de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), mogen oude elektrische apparaten niet met het gewone huishoudelijke afval worden weggegooid. Deze apparaten moeten apart worden ingezameld voor hergebruik en recycling van de materialen, wat zowel de volksgezondheid als het milieu ten goede komt.

- **Symbol:** Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product herinnert je eraan dat je verplicht bent het apparaat op de juiste wijze af te voeren.
- **Informatie:** Neem contact op met jouw plaatselijke autoriteiten of jouw detailhandelaar voor informatie over de correcte verwijdering van oude apparaten en/of hun batterijen.



VIELEN DANK FÜR IHREN KAUF

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl des PristinePine Nordic Forest Fir Weihnachtsbaums! Wir sind überzeugt, dass Sie viele Jahre Freude an dem schönen Aussehen und der Benutzerfreundlichkeit dieses realistischen, einfach zu montierenden Baums mit integrierter Beleuchtung haben werden.

Dieses Handbuch führt Sie Schritt für Schritt durch die Installation, Nutzung und Wartung Ihres neuen Weihnachtsbaums, damit Sie direkt eine festliche, stimmungsvolle Beleuchtung genießen können.

Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, steht unser Kundenserviceteam Ihnen jederzeit zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail:

Email: contact@justanotherstore.nl

Teilen Sie Ihre Weihnachtsbaum-Erfahrung!

Wir würden uns freuen, Ihren schön dekorierten Baum zu sehen! Teilen Sie ein Foto Ihres vollständig aufgestellten PristinePine Weihnachtsbaums auf Instagram mit dem Hashtag #MyPristinePine. Vergessen Sie nicht, uns unter @PristinePine zu markieren. Vielleicht wird Ihr Foto auf unserer Seite geteilt!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem PristinePine Weihnachtsbaum und eine magische Weihnachtszeit!



SICHERHEITSANWEISUNGEN

Es ist wichtig, die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig zu lesen, bevor Sie Ihren PristinePine Weihnachtsbaum montieren und verwenden. Diese Tipps helfen Ihnen, den Baum sicher und problemlos zu nutzen.



Nur für den Innenbereich geeignet: Dieser Baum ist ausschließlich für den Innenbereich konzipiert. Verwenden Sie den Baum nicht im Freien.



Von Wärmequellen fernhalten: Stellen Sie den Baum nicht in die Nähe von offenen Flammen, Kerzen, Heizungen oder anderen Wärmequellen, um Brandgefahr zu vermeiden.



Kontakt mit Wasser vermeiden: Stellen Sie sicher, dass der Baum nicht mit Wasser oder feuchten Bereichen, wie Badezimmern oder Küchen, in Berührung kommt.



Beleuchtung vorher testen: Schließen Sie die Beleuchtung an und überprüfen Sie, ob alle Glühbirnen funktionieren, bevor Sie den Baum dekorieren. Ersetzen Sie defekte Glühbirnen sofort durch die mitgelieferten Ersatzbirnen.



Nur den mitgelieferten Adapter verwenden: Überlasten Sie keine Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten. Verwenden Sie nur den Originaladapter, der mit dem Baum geliefert wurde.



Sorgen Sie für Stabilität: Stellen Sie den Baum auf eine ebene Fläche und achten Sie darauf, dass er fest im Ständer steht, um ein Umkippen zu verhindern.



Außer Reichweite von Kindern halten: Dieser Baum ist kein Spielzeug. Stellen Sie sicher, dass kleine Kinder den Baum nicht erreichen können, insbesondere wenn er an das Stromnetz angeschlossen ist.



Vorsicht bei den Kabeln: Achten Sie darauf, dass die Kabel der Beleuchtung beim Zusammenbau nicht eingeklemmt oder beschädigt werden.



LIEFERUMFANG

Beim Auspacken Ihres PristinePine Nordic Forest Fir Weihnachtsbaums sollten Sie die folgenden Komponenten finden. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.



Weihnachtsbaum mit Lichtern

(3 Teile: Unterseite, Mittelteil, Oberteil)

Diese Teile enthalten die integrierte Beleuchtung und können leicht mit dem Powerpole-System verbunden werden.



Metallständer

Ein stabiler Ständer, um den Baum aufrecht und sicher zu halten.



Aufbewahrungstasche

Abmessungen: 135x58x38 cm, geeignet für beide Baumgrößen (180 cm und 210 cm).

Verwenden Sie die Tasche, um den Baum nach der Weihnachtszeit ordentlich zu verstauen.



Handschuhe (schwarz)

Schützen Sie Ihre Hände beim Formen der Äste und bei der Montage des Baums.



Adapter

Dieser Adapter versorgt die Beleuchtung mit Strom. Schließen Sie ihn an eine Steckdose an, um sofortige Beleuchtung zu erhalten.



MONTAGEANLEITUNG

Befolgen Sie diese Schritte, um Ihren PristinePine Nordic Forest Fir Weihnachtsbaum korrekt aufzustellen und die integrierte Beleuchtung zu genießen.

Schritt 1: Den Metallständer aufstellen

-  Ziehen Sie den Metallständer in eine X-Form.
- Stellen Sie den Ständer auf eine ebene Fläche und achten Sie darauf, dass der Baum stabil steht.
- Befestigen Sie den Ständer fest mit den Schrauben, um ein Umkippen des Baums zu verhindern.

Schritt 2: Die Baumteile verbinden

Der Weihnachtsbaum besteht aus drei Teilen: Unterseite, Mittelteil und Oberteil. Jedes Teil hat ein Powerpole-System, das die Beleuchtung automatisch aktiviert, sobald die Teile richtig verbunden sind.



Unterteil:

Setzen Sie das Unterteil in den Ständer. Die Äste klappen automatisch nach unten, sobald das Teil fest im Ständer steht.

Schließen Sie den Lichtadapter an eine Steckdose an. Die Lichter in diesem Teil des Baums schalten sich automatisch ein.



Mittelteil:

Befestigen Sie das Mittelteil am Unterteil. Die Äste klappen automatisch nach unten, und die Lichter schalten sich ein, sobald dieses Teil richtig verbunden ist.



Oberteil:

Setzen Sie das Oberteil auf das Mittelteil. Die Äste klappen nach unten, und die Lichter schalten sich ein, sobald dieses Teil verbunden ist.

Schritt 3: Testen Sie die Beleuchtung



Schließen Sie den Lichtadapter an eine Steckdose an und überprüfen Sie, ob alle Lichter funktionieren. Wenn eine Glühbirne nicht funktioniert, ersetzen Sie sie durch eine der mitgelieferten Ersatzbirnen.



TIPPS ZUM FORMEN IHRES WEIHNACHTSBAUMS

Das richtige Formen Ihres Weihnachtsbaums ist entscheidend, um ein üppiges, volles und realistisches Aussehen zu erzielen. Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um Ihren PristinePine Nordic Forest Fir Weihnachtsbaum perfekt zu formen.

Schritt 1: Verwenden Sie die mitgelieferten Handschuhe



Schützen Sie Ihre Hände, indem Sie die mitgelieferten Handschuhe beim Formen der Äste tragen. Die Äste des Baums sind fest, und die Handschuhe helfen, Verletzungen an den Händen während des Formens zu vermeiden.

Schritt 2: Beginnen Sie mit den unteren Ästen



Arbeiten Sie immer von unten nach oben. Beginnen Sie mit den unteren Ästen und arbeiten Sie sich allmählich nach oben. So stellen Sie sicher, dass jede Astreihe die richtige Form erhält, ohne die darunter liegenden zu stören.

Schritt 3: Trennen und ziehen Sie die Astspitzen nach außen

Trennen Sie die Astspitzen vorsichtig und ziehen Sie sie nach außen, um dem Baum mehr Volumen zu verleihen. Achten Sie darauf, die Äste so zu platzieren, dass keine großen Lücken entstehen.

Schritt 4: Biegen Sie die Astspitzen nach oben



Biegen Sie die Astspitzen leicht nach oben. Dies hilft, ein üppiges, volles Erscheinungsbild zu schaffen, ähnlich der natürlichen Form eines echten Baums. Achten Sie darauf, dass die Äste nicht zu sehr hängen, was den Baum spärlich wirken lassen würde.

Schritt 5: Verwenden Sie eine Referenz



Verwenden Sie ein Foto von der Verpackung oder unserer Website als Referenz, um den richtigen Winkel für die Äste zu bestimmen. Einige Bäume sind mit nach oben oder nach unten gerichteten Ästen gestaltet. Stellen Sie sicher, dass Ihr Baum wie vorgesehen geformt ist.

Zusätzliche Tipps:

- Seien Sie geduldig: Es kann einige Zeit dauern, bis der Baum perfekt geformt ist, insbesondere beim ersten Mal. Sobald der Baum jedoch einmal geformt ist, wird das Aufstellen in Zukunft schneller und einfacher.
- Überprüfen Sie den Baum aus verschiedenen Blickwinkeln: Gehen Sie gelegentlich ein paar Schritte zurück, um zu sehen, wie der Baum aus verschiedenen Blickwinkeln aussieht. So lassen sich leere Stellen identifizieren und korrigieren.



STEUERUNG DER BELEUCHTUNG MIT DER TUYA-APP

Mit der Tuya-App können Sie die Beleuchtung Ihres PristinePine Nordic Forest Fir Weihnachtsbaums aus der Ferne steuern und anpassen. Folgen Sie diesen Schritten, um die App herunterzuladen und die Beleuchtung einzurichten.

Schritt 1: Laden Sie die Tuya-App herunter

- Scannen Sie den QR-Code auf dem Stecker oder in diesem Handbuch, um die Tuya-App herunterzuladen.
- Die App ist sowohl für iOS als auch Android verfügbar.



Schritt 2: Verbindung mit der App herstellen

1. Wi-Fi erforderlich: Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit Wi-Fi verbunden ist, bevor Sie versuchen, den Baum zur App hinzuzufügen.
2. Drücken und halten Sie die Taste am Stecker: Halten Sie die Taste am Stecker gedrückt, bis ein Licht zu blinken beginnt. Dies zeigt an, dass der Baum bereit ist, mit der App verbunden zu werden.
3. Baum in der App hinzufügen: Öffnen Sie die Tuya-App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren Weihnachtsbaum hinzuzufügen. Sobald der Baum erkannt wird, können Sie die Beleuchtung über die App steuern.
4. Gastmodus oder Konto: Sie können die App als Gast verwenden oder ein Konto erstellen, um zusätzliche Funktionen und Optionen zu nutzen.



Schritt 3: Funktionen der Tuya-App

Sobald Ihr Baum verbunden ist, können Sie eine Vielzahl von Anpassungsoptionen genießen:

- 15 verschiedene Modi: Wählen Sie aus verschiedenen Beleuchtungsmodi wie Blinken, Pulsieren oder Dauerlicht.
- Timerfunktion: Stellen Sie einen Timer ein, damit die Beleuchtung automatisch ein- oder ausgeschaltet wird.
- Dimmen oder Helligkeit einstellen: Passen Sie die Helligkeit der Lichter an, von weich und gedimmt bis hell und festlich.
- Zeitpläne festlegen: Planen Sie, wann die Lichter automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen.
- Musiksynchronisation: Lassen Sie die Beleuchtung auf Musik reagieren, um eine festliche Atmosphäre zu schaffen.

Schritt 4: Manuelle Steuerung über den Stecker

- Taste am Stecker: Zusätzlich zur App können Sie die Beleuchtung auch manuell über die Taste am Stecker steuern. So können Sie die Lichter einfach ein- oder ausschalten oder den Modus ändern.



WARTUNG UND LAGERUNG

Befolgen Sie diese Schritte, um Ihren PristinePine Nordic Forest Fir Weihnachtsbaum nach der Weihnachtszeit ordentlich zu verstauen und ihn in gutem Zustand für das nächste Jahr zu halten.

Schritt 1: Entfernen Sie alle Dekorationen

- Bevor Sie den Baum abbauen, entfernen Sie sorgfältig alle Dekorationen, wie Weihnachtskugeln, Girlanden und andere Accessoires.

Schritt 2: Schalten Sie die Lichter aus

- Ziehen Sie den Stecker des Baums aus der Steckdose und stellen Sie sicher, dass alle Lichter ausgeschaltet sind. So vermeiden Sie Schäden an den Glühbirnen und Kabeln.

Schritt 3: Baum abbauen

- Beginnen Sie mit dem Oberteil: Entfernen Sie immer zuerst das Oberteil des Baums.
- Äste zurückfalten: Falten Sie die Äste vorsichtig zurück an den Stamm, damit der Baum kompakt verstaut werden kann. Dies hilft, Schäden an den Ästen zu vermeiden.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang für das Mittelteil und dann für das Unterteil des Baums.

Schritt 4: Verstauen Sie den Baum in der mitgelieferten Tasche

- Verwenden Sie die mitgelieferte Aufbewahrungstasche (Größe: 135x58x38 cm), um die Bauteile sicher zu verstauen.
- Legen Sie die längsten Teile (wie den Stamm und das Unterteil) unten in die Tasche, um Stabilität zu gewährleisten und eine Überfüllung zu vermeiden.

Schritt 5: Bewahren Sie den Baum an einem kühlen, trockenen Ort auf

- Lagern Sie den Baum an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direktem Sonnenlicht und Feuchtigkeit. Dies verhindert Schäden am Material und sorgt dafür, dass die Lichter und Äste in gutem Zustand bleiben.
- Vermeiden Sie die Lagerung in extrem heißen oder kalten Bereichen, wie Dachböden oder ungeheizten Garagen.

**TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

Hier sind die technischen Details Ihres PristinePine Nordic Forest Fir Weihnachtsbaums. Die Spezifikationen variieren je nach Größe des Baums.

180 cm Version

- Anzahl der Äste: 917
Sorgt für ein volles und natürliches Aussehen.
- Anzahl der LED-Lichter: 280
Warmweiße Lichter, mit Optionen für verschiedene Farben über die App (grün, blau, rot, gelb).
- Material: PVC
Langlebig und leicht zu formen, um ein realistisches Aussehen zu erzielen.

- **Steuerung:** Powerpole-System, App und Stecker
Die Lichter schalten sich automatisch ein, wenn die Teile korrekt montiert sind. Kann über die Tuya-App und manuell über den Stecker gesteuert werden.

210 cm Version

- **Anzahl der Äste:** 1339
Mehr Äste für einen noch volleren Baum.
- **Anzahl der LED-Lichter:** 380
Warmweiße Lichter, mit mehreren Farboptionen über die App (grün, blau, rot, gelb).
- **Material:** PVC
Sehr langlebig und behält Jahr für Jahr seine Form.
- **Steuerung:** Powerpole-System, App und Stecker
Automatische Beleuchtung bei der Montage, Steuerung über die Tuya-App oder manuell über den Stecker.

Aufbewahrungstasche

- **Abmessungen:** 135x58x38 cm
Geeignet für beide Baumgrößen (180 cm und 210 cm).



GARANTIEINFORMATIONEN

PristinePine garantiert, dass Ihr Weihnachtsbaum und alle enthaltenen Komponenten 2 Jahre ab Kaufdatum frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Unsere Garantie umfasst die Qualität der Materialien, der Verarbeitung und des Services.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich Ihres Weihnachtsbaums haben, wenden Sie sich bitte an uns. Wir sind immer für Sie da.

- **Deckung:** Während der ersten 2 Jahre sind Sie gegen Defekte abgesichert. Im ersten Jahr werden wir jedes defekte Produkt oder Teil kostenlos ersetzen oder einen Ersatzartikel anbieten. Wenn wir nachweisen können, dass der Defekt nicht unter die Garantie fällt, behalten wir uns das Recht vor, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
- **Versandkosten:** Während der 2-jährigen Garantiezeit werden keine Versandkosten für Ersatzteile oder Reparaturen erhoben. Wenn ein Ersatz nicht möglich ist, wird eine Rückerstattung angeboten, vorbehaltlich einer Abschreibung.



KUNDENSERVICE

Wenn Sie Hilfe mit Ihrem Weihnachtsbaum benötigen oder Fragen zur Garantie haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Wir helfen Ihnen gerne!

www.justanotherstore.nl
De Beverspijken 7D
contact@justanotherstore.nl

5221EE 's-Hertogenbosch
The Netherlands

Bitte halten Sie Ihre Bestellnummer bereit, wenn Sie uns kontaktieren.



ENTSORGUNG VON ELEKTROGERÄTEN

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) dürfen alte Elektrogeräte nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden. Diese Geräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der enthaltenen Materialien zu optimieren, was sowohl der öffentlichen Gesundheit als auch der Umwelt zugutekommt.

- **Symbol:** Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt erinnert Sie daran, dass Sie das Gerät ordnungsgemäß entsorgen müssen.
- **Information:** Wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Einzelhändler, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung alter Geräte und/oder deren Batterien zu erhalten.