

BRASQ[®]

INSTRUCTION MANUAL STANDING ASHTRAY BLACK WITH 20 LITRE BIN - AT400



CE

8602630

BRASQ Standing Ashtray Black with 20 litre bin - AT400

8720929105601

CONTENT / INHOUD / COMPOSANTS / KOMPONENTEN / SKŁADNIKI :1 x Outer bin

1 x Inner bin

1 x Ashtray bin

1 x Ashtray top lid



EN INSTRUCTIONS:

- Maximum: 20 Ltr.
- Divide your weight equally over the trolley.
- After use keep in dry storage.
- Not to be used by children.
- Clean and wipe with moist cloth.
- Do not empty in bin just after use. Give the extinguished cigarettes some time to cool down.
- In case of strong gusts of wind or bad weather, bring the product indoors.
- Recommended to make product heavier if the trash can is always outside (due to wind, etc.). To prevent damage from falling over. Put a bag of sand inside the trash can inner bucket.

NL INSTRUCTIES:

- Maximale inhoud: 20 Ltr.
- Verdeel uw gewicht gelijkmatig over de trolley.
- Na gebruik droog bewaren.
- Mag niet door kinderen worden gebruikt.
- Reinig en veeg af met een vochtige doek.
- Niet direct na gebruik in de afvalbak legen. Geef de gedoofde sigaretten enige tijd om af te koelen.

- Bij harde wind of slecht weer het product naar binnen brengen.
- Aanbevolen om product te verzwaren als de prullenbak altijd buiten staat (door wind etc.). Om te voorkomen dat schade door omvallen ontstaat. Plaats een zak zand in de binnenemmer van de vuilnisbak.

FR INSTRUCTIONS:

- Max: 20 Ltr.
- Répartissez votre poids également sur le chariot.
- Après utilisation, conserver au sec.
- Ne pas utiliser par des enfants.
- Nettoyer et essuyer avec un chiffon humide.
- Ne pas vider à la poubelle juste après utilisation. Donnez aux cigarettes éteintes le temps de refroidir.
- En cas de fortes rafales de vent ou d'intempéries, rentrer le produit à l'intérieur.
- Il est recommandé d'alourdir le produit si la poubelle est toujours à l'extérieur (à cause du vent, etc.). Pour éviter que les dommages ne tombent. Mettez un sac de sable dans le seau intérieur de la poubelle.

DE-ANWEISUNGEN:

- Maximale: 20 Ltr.
- Verteilen Sie Ihr Gewicht gleichmäßig auf den Wagen.
- Nach Gebrauch trocken lagern.
- Nicht für Kinder geeignet.
- Reinigen und mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Nicht gleich nach Gebrauch in den Mülleimer entleeren. Geben Sie den ausgelöschten Zigaretten etwas Zeit zum Abkühlen.
- Bei starken Windböen oder schlechtem Wetter bringen Sie das Produkt ins Haus.
- Es wird empfohlen, das Produkt schwerer zu machen, wenn der Mülleimer immer draußen steht (aufgrund von Wind usw.). Um Schäden durch Umfallen zu vermeiden. Legen Sie einen Beutel Sand in den Inneneimer des Mülleimers.

PL INSTRUKCJE:

- Maksymalne: 20 Ltr.
- Rozłóż ciężar równomiernie na wózek.
- Po użyciu przechowywać w suchym miejscu.
- Nie używać przez dzieci.
- Oczyszczyć i wytrzeć wilgotną szmatką.
- Nie opróżniać do kosza zaraz po użyciu. Daj zgaszonym papierosom trochę czasu na ostygnięcie.
- W przypadku silnych podmuchów wiatru lub złej pogody produkt należy zabrać do pomieszczenia.
- Zaleca się, aby produkt był cięższy, jeśli kosz na śmieci zawsze znajduje się na zewnątrz (z powodu wiatru itp.). Aby zapobiec przewróceniu się uszkodzeń. Włóż worek piasku do wewnętrznego wiadra kosza na śmieci.

Enjoy your BRASQ product!