

Thermometer/Hygrometer

Specificaties

- Bereik: -20 tot 70°C (-4 tot 158°F) en 20% tot 95% Luchtvochtigheid
- Resolutie: 0.1°C/0.1°F
- Nauwkeurigheid: 1°C (0 tot 50°C/32 tot 122°F)
- Meettijd/cyclus: 10 seconden
- Scherm: LCD-display met achtergrondverlichting
- Batterij: 2 X AAA, 3.0V
- Afmetingen: 9.7×7.5×2.4CM

Gebruikshandleiding

Aanzetten

De hygrometer zal inschakelen zodra de batterij is geplaatst.

°C/°F Conversie

Wanneer de hygrometer is ingeschakeld, druk op de °C/°F-knop aan de achterkant van de hygrometer om de temperatuurweergave om te schakelen tussen Celsius en Fahrenheit.

Geheugen wissen

Wanneer de hygrometer actief is, houd de °C/°F-knop 3 seconden ingedrukt om het Max/Min temperatuur- en vochtigheidsgeheugen te wissen.

Achtergrondverlichting aanzetten

Raak het icoon aan de voorkant van de hygrometer aan, de achtergrondverlichting zal 5 seconden aanblijven.

LCD-scherm

Wanneer de luchtvochtigheid lager is dan 30% wordt DRY weergegeven.

Wanneer de luchtvochtigheid tussen 30% en 60% ligt wordt COMFORT weergegeven.

Wanneer de luchtvochtigheid hoger is dan 60% wordt WET weergegeven.

Uitschakelen

De hygrometer staat 24/7 aan. Wanneer de hygrometer niet in gebruik is, verwijder dan de batterij.