

Sie die Kuppel, um die Lampe ein- oder auszuschalten. Bei Bedarf können die Leuchten auch auf Theken, Regale oder in Schränke hängen. Nutzen Sie es zu Hause, in Ihrer Ferienwohnung, in Ihrer Garage, beim Camping etc. für den Gebrauch in Innenräumen! **Batterien sind nicht enthalten!**

### ÁLLATFIGURÁS NYOMÓGOMBOS LED LÁMPA

HU

Csavarozza le a lámpatest hátoldalát, majd helyezze be a 3 db. AAA típusú mikroakkumulátort és csavarozza vissza a hátoldalt. A búra megnyomásával a lámpa be-, illetve kikapcsolható. A lámpa asztali, polcai, falra vagy a falra polcra stb. helyezhető. Egyaránt használhatja kempingezésnél, otthonában, nyaralójában, garázsában, kempingezésnél stb. **Batteries sind nicht enthalten!**

### LED LAMPA S TLAČÍTKOVÝM SPÍNAČEM V TVARE ZVIERATKA

CZ

Odsroubujte zadní kryt, potom vložte 3 ks mikrotužkových baterií/akumulátorů AAA a nakonec zpět zašroubujte kryt. Stisknutí stínítka lampy se světlo rozsvítí nebo zhasne. Podle potřeby je možné lampu položit na pult, skříň, polici a pod. nebo pomocí ouška na zadní straně je ji možné zavěsit na stěnu. Lampa se dá stejně dobře použít v domácnosti, na chatě, v garáži, při kempování apod. Pouze pro použití v interiéru! **Baterie nejsou součástí balení!**

### LED LAMPA S TLAČIDLOVÝM SPÍNAČOM V TVARE ZVIERATKA

SK

Odskrutkujte zadný kryt, potom vložte 3 ks mikrotužkových batérií/akumulátorov AAA a nakoniec naspäť zaskrutkujte kryt. Stlačení tienidla lampy sa svetlo rozsvieti alebo zhasne. Podľa potreby je možné lampu položiť na pult, skriňu, policu a pod. alebo pomocou uška na zadnej strane je ju možné zavesiť na stenu. Lampa sa dá rovnako dobre používať v domácnosti, na chate, v garáži, pri kempovaní a pod. Len pre použitie v interiéri! **Baterie nie sú súčasťou balenia!**

### LAMPKA LED PRZYCISKOWA Z FIGURKAMI ZWIERZĄT



PL

Odkręć tylną obudowę lampy i umieść 3 baterie typu AAA/akumulator, następnie przykręć tylną obudowę z powrotem. Lampę włącza się i wyłącza naciskając klosz. Lampę możesz umieścić zgodnie z życzeniem na ladzie, w szafie, na półce itd., albo za pomocą haczyka, znajdującego się z tyłu lampy, umocować ją na ścianie. Możesz używać jej w domu, domku letniskowym, garażu, na biwaku itp. Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach! **Baterie nie należą do wyposażenia lampy!**


### LAMPĂ LED CU BUTON MODEL FIGURINE ANIMALE

RO

Demontați capacul spate al lămpii, introduceți 3 buc. baterii/acumulatoroare AAA în locaș și remontați capacul prin înșurubare. Apăsând abajurul lampa se poate porni/opri. Lampa poate fi așezată după nevoie pe teșghea, în dulap, pe raft, etc. Puteți utiliza la fel la domiciliu, în cabana de vară, în garaj, la camping, etc. Exclusiv pentru uz interior!  
**Bateria nu este accesoriul!**



BB-769



EN Distributor: Globiz UK Ltd. KPC Business Centre, Canterbury Road, South Willesborough, Ashford, Kent, TN24 0BP, UK; Country of Origin: China; Provision: for public use • DE Herkunft: China; Zweck: Gebrauch für private Zwecke • HU Globiz International Kft.; Debreceni Ipari Park - 4031 Debrecen, Határ út 1/C.; Származási hely: Kína; Rendeltetése: lakossági célú felhasználásra • CZ Krajina původu: Čína; Použití: pro domácí použití • SK Distribútor: Globiz Slovensko s.r.o.; Bartókova 3, 94301 Štúrovo; Krajina pôvodu: Čína; Určenie: na používanie občanov • PL Kraj pochodzenia: Chiny; Przeznaczenie: do powszechnego użytku • RO Distribuitor: Globiz International S.R.L.; Sos. Borsului 72, Sântion Oradea, jud. Bihor, 410605; Fabricat în: China; Conceput în scopul utilizării de către comunitate