

Hoe het werkt

Laad de blender volledig op met een USB-kabel om er zeker van te zijn dat alle indicatie lampjes branden bij het eerste gebruik. Reinig het bekerlichaam a.u.b en bovenste basis voor gebruik. Deze blender heeft dubbel beschermend ontwerp. Het werkt alleen als het bekerlichaam volledig is bevestigd aan de basisstation. Klik twee keer op de schakelaar om de blender aan te schakelen.



1. Was en snijd het fruit in kleine stukjes minder dan 2.5 cm



2. Doe het fruit in de beker en voeg wat water of melk toe! Het is aangeraden om niet meer dan 80% van de fles te vullen met vloeistof.



3. Draai het bekerlichaam en de basis vast, zorg ervoor dat de magneet op dezelfde lijn staat als de schakelaar en de Draai vervolgens de blender ondersteboven en dubbelklik op de schakelaar om de blender aan te schakelen. Draai de blender met de goede kant naar boven en schud zachtjes tijdens het blenden om uw smoothie het gladder te maken.



4. Als u klaar bent, schroeft u de basis eraf om van uw smoothie te genieten.

Storingen en oplossingen

| Storing: | Reden: | Oplossing: |
|---|---|---|
| Werkt niet, indicatie lampjes staan uit | Batterij leeg | Laad de blender 4-5 uren op en start het opnieuw |
| Werkt niet, indicatie lampjes knipperen en piepen | Beker is niet goed bevestigd | Draai de beker goed vast, zorg ervoor dat pijlen op één lijn zitten |
| Gestopt met werken tijdens gebruik, indicatie lampjes knipperen | Geen ingrediënten in de beker, messen zijn inactief voor 5 seconden | Voeg ingrediënten toe and start te blender |
| Gestopt met werken tijdens gebruik, indicatie lampjes knipperen | Ingrediënten zijn te groot of te plakkerig, blender bescherming legen overbelasting | Minder kracht gebruiken, snijd de ingrediënten in kleinere stukken of voeg meer vloeistof toe en start de blender opnieuw |
| Lekkage | De zegeling is niet op zijn plaats | Plaats de zegeling op de juiste plaats |

Beschikbaar Gebruik

Vers fruitsap



Fruit smoothie



Groenten SAP



Zelfgemaakt Masker Groentesap



Proteïneshake




Babyvoedsel



Ontworpen voor uw ideale voeding

VESFY

Draagbare blender



Specificaties

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Product afmetingen: | 80*80*228MM |
| Beker capaciteit: | 380 ML |
| Deksel materiaal: | PC |
| Beker materiaal: | PCTG-voedselkwaliteit |
| Materiaal : | ABS |
| Mes materiaal: | 304 roestvrij staal |
| Werkvermogen: | 10-30A |
| Voltage: | 7,4V |
| Laadvermogen: | 5V1A |
| Type batterij: | 18650/2000Mah |
| Motor snelheid: | 22000 rpm/min |
| Laad modes: | Telefoon lader/ power bank Oplaadtijd |
| Oplaadtijd: | Ongeveer 3-5 uur |
| Enkele werktijd: | 30 sec |
| Stationaire bescherming: | Uitschakelen in 5s |
| Gebruik frequentie: | 20 - 25 keer |

Instructies

- Steek nooit uw handen in de machine wanneer deze aan staat.
- Begin altijd met het toevoegen van een vloeistof, zoals water, melk of sap, ommakkelijker mengen.
- We raden aan om uw fruit of andere ingrediënten in kleine stukjes te snijden.
- Start uw machine ondersteboven zodat de messen hun optimale RPM bereiken, draai dan met de goede kant naar boven zodat uw ingrediënten alle 6 de messen op volle snelheid raken
- We raden hete vloeistoffen van meer dan 120 /49 niet aan, dit kan leiden tot schade, inclusief lekken, aan de pot en de basis.
- Om uw machine schoon te maken, voegt u gewoon water toe met een optionele druppel afwasmiddel of zeep en laat het één of meerdere keren spoelen als dat nodig is. Wij raden niet aan om de pot of het deksel in de vaatwasser te doen. Veeg de elektronische basis met een vochtige doek.
- Rode en blauwe knipperende lampjes betekenen dat uw pot niet is uitgelijnd met uw basis. Om dit op te lossen, draait u de pot eenvoudig met de klok mee. De pijl op de pot moet uitgelijnd zijn met het licht op de basis. Als veiligheidsmaatregel is een kleine magneet op de pot en de basis, die moet worden uitgelijnd, anders draaien de messen niet.
- Rood knipperend lampje betekent dat uw machine moet worden opgeladen of dat uw messen geblokkeerd zijn. Laad uw blender op als die leeg is en schud de blender, draai de blender ondersteboven om de messen te deblokken.
- Houd dit product buiten het bereik van kinderen.
- Plaats de blender tijdens het opladen ALTIJD in een brandvertragende/brandveilige omgeving en op een niet-brandbare ondergrond zoals beton.

CCC CE FC FDA RoHS