

- (ES) Botón •(EN) Button •(FR) Bouton
- (DE) Taste •(IT) Pulsante •(PT) Botão
- (RO) Buton •(TR) Buton •(EL) Κουμπί
- (NL) Knop •(CZ) Knoflík



- (ES) Imanes para unir ambas manos
- (EN) Magnets to join both hands
- (FR) Aimants pour joindre les deux mains
- (DE) Magnete zum Verbinden beider Hände
- (IT) Magneti per unire entrambe le mani
- (PT) Ímãs para juntar as mãos
- (RO) Magneti pentru a uni ambele mâini
- (TR) Her iki el birleştirilmek için mıknatıslar
- (EL) Μανιτράς για να ενώσουν και τα δύο χέρια
- (NL) Magneten om beide handen samen te voegen
- (CZ) Magnety spojit obě ruce

- (ES) Pantalones de quita y pon
- (EN) Removable overalls •(FR) Pantalon amovible
- (DE) Abnehmbare Hose
- (IT) Pantaloni rimovibili •(PT) Calça removível
- (RO) Pantaloni detaşabili •(TR) Çıkarılabilir pantolon
- (EL) Αφαipoύμενο παντελόνι
- (NL) Ufneembare broek •(CZ) Odnímatelné kalhoty



- (ES) Cucú-tras •(EN) Peekaboo
- (FR) Coucou •(DE) Guck-Guck
- (IT) Cucù •(PT) Esconde-esconde
- (RO) Cucu bau •(TR) Peekaboo
- (EL) Peekaboo •(NL) Kiekeboe
- (CZ) Hra na schovávanou



•(ES) Atención: Retirar el chubasquero antes de lavarlo. •(EN) Attention: Remove the raincoat before washing. The raincoat cannot be washed as it contains an electronic device. •(FR) Attention: Retirer l'imperméable avant de le laver. L'imperméable ne peut être lavé car il contient un appareil électronique. •(DE) Beachtung: Entfernen Sie den Regenmantel vor dem Waschen. Der Regenschirm enthält ein elektronisches Gerät und kann nicht gewaschen werden. •(IT) Attenzione: Rimuovere l'impermeabile prima del lavaggio. L'impermeabile non può essere lavato in quanto contiene un dispositivo elettronico. •(RO) Atenție: Îndepărtați impermeabilul înainte de spălare. Împereabilul nu poate fi spălat deoarece conține un dispozitiv electronic. •(TR) Dikkat: Yağmurukunu yıkamadan önce çıkarın. Elektrikli cihaz içerdiğinden yağmurluk yıkanamaz. •(EL) Προσοχή: Αφαιρέστε το αδιάβροχο πριν το πλύνετε. Το αδιάβροχο δεν καθαρίζεται γιατί περιέχει ηλεκτρονικό υλικό. •(NL) Let op: Verwijder de regenjas voor het wassen. De regenjas kan niet worden gewassen omdat er een elektronisch apparaat in zit. •(CZ) Pozornost: Před praním sundajte přechodně průhlednou pláštěnkou. •(PT) Atenção: Retire o impermeável antes de lavar. O impermeável não pode ser lavado porque contém um dispositivo eletrónico. •(RO) Atenție: Îndepărtați impermeabilul înainte de a spăla-lu. Impermeabilul nu poate fi spălat deoarece conține un dispozitiv electronic. •(TR) Dikkat: Yağmurukunu yıkamadan önce çıkarın. Elektrikli cihaz içerdiğinden yağmurluk yıkanamaz. •(EL) Προσοχή: Αφαιρέστε το αδιάβροχο πριν το πλύνετε. Το αδιάβροχο δεν καθαρίζεται γιατί περιέχει ηλεκτρονικό υλικό.

•(ES) Polyester 100% •(EN) 100% Polyester •(FR) 100% Polyesther •(DE) 100% Polyester •(IT) 100% Poliestere •(RO) 100% Polyester •(TR) %100 Polyester •(EL) Πολυεστέρας 100% •(NL) 100% Polyester •(CZ) 100% polyester

•(ES) Advertencia: Mantener lejos del fuego. •(EN) Warning: Keep away from fire. •(FR) Attention: Maintenir loin du feu. •(DE) Achtung: Nicht in der Nähe von Feuer verwenden. •(IT) Avvertenza: Tenere lontano da fonti di calore. •(PT) Atenção: Manter afastado de fogo. •(RO) Avertisment: A se păstra departe de foc. •(TR) Uyarı: Ateşten uzak tutunuz. •(EL) Προειδοποίηση: Να φυλάσσεται μακριά από φωτιά. •(NL) Waarschuwing: Uit de buurt van vuur houden. •(CZ) Upozornění: Udržujte daleko od ohně.

CE

•(ES) Fabricado en China. Guarde la etiqueta para futuras referencias. Retirar todo el embalaje antes de entregar el jugueto al niño. Los detalles y colores pueden variar. •(EN) Made in China. Keep the packaging for future reference. Remove all packaging before giving the toy to your child. Details and colours may vary. •(FR) Fabriqué en Chine. Conserver l'étiquette pour de futures références. Retirer la totalité de l'emballage avant de donner le jouet à l'enfant. Les détails et les couleurs peuvent varier. •(DE) Hergestellt in China. Etikett vollständig vor dem Kind das Spielzeug geben. Details und Farben können leicht abweichen. •(IT) Prodotto in Cina. Conservare l'etichetta per future referenze. Rimuovere completamente l'imballaggio prima di consegnare il giocattolo al bambino. I dettagli e i colori possono variare. •(PT) Fabricado na China. Guarde a etiqueta para referência futura. Retirar toda a embalagem antes de entregar o brinquedo à criança. Os detalhes e cores podem variar. •(RO) Fabricat în China. Păstrați eticheta pentru referințe viitoare. Înlăturați tot ambalajul înainte de a da copilului jucăria. Detaliile și culorile pot varia. •(TR) Çin yapımı. Etiket gerektirince başyurtmak üzere saklayınız. Oyuncakçı çocuğa vermeden önce ambalajı tamamen çıkarınız. Detaylar ve renkler değişiklik gösterebilir. •(EL) Κατασκευασμένο στην Κίνα. Φυλάξτε την ετικέτα για μελλοντικές αναφορές. Αφαιρέστε πλήρως τη συσκευασία πριν δοθεί στο παιδί. Οι λεπτομέρειες και τα χρώματα ενδέχεται να διαφέρουν. •(NL) Gemaakt in China. Bewaar het label voor toekomstig gebruik. Verwijder al het verpakkingsmateriaal voordat u het speelgoed aan het kind geeft. Details en kleuren kunnen afwijken. •(CZ) Vyrobeno v Číně. Štítek si uložte pro budoucí použití. Před podáním hračky dítěti odstraňte veškerý obal. Podrobnosti a barvy se mohou lišit.

Importado por:
Imaginarium, S.A. Avenida Gómez Laguna, 25. Planta 10ª, Oficina B-2
50009 Zaragoza- España CIF A-50524727



23.2.21-9137

PID: 55733

www.imaginarium.info