



1. LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG KOMPLETT DURCH, BEVOR SIE DAS RAD BENUTZEN.
2. DAS KINDERRAD MUSS VON EINEM ERWACHSENEN ZUSAMMENGEBAUT WERDEN.
3. SCHUTZAUSRÜSTUNG, SCHÜTZENDE BEKLEIDUNG UND FESTE SCHUHE SOLLTEN GETRAGEN WERDEN. NUR MIT HELM FAHREN!
4. NUR IN EINER SICHEREN UMGEBUNG BENUTZEN. NICHT AUF ÖFFENTLICHEN STRAßE BENUTZEN.
5. NUR UNTER AUFSICHT EINES ERWACHSENEN BENUTZEN.
6. DIESES KINDERRAD HAT KEINE BREMSEN.
7. MAXIMALGEWICHT FAHRER*IN: 30KG.
8. PASSEND FÜR ALTER AB 18 MONATEN.

