

Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden. Aufladbare Batterien sind aus dem Produkt herauszunehmen, bevor sie geladen werden. Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden. Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Produkt herausgenommen werden. Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden

Das Produkt und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie sind dazu verpflichtet, diese fachgerecht zu entsorgen. Die Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Stadt/Gemeinde oder Ihrem Händler über die Sammelstellen für Altbatterien und Elektronikaltgeräte.



DE90161410