

ComfyCar



Alles voor je comfortabele reis

Handleiding

INHOUD

1. Hoe gebruik je de Bluetooth FM Transmitter?
2. Handsfree bellen
3. Muziek bedienen
4. Garantie

1.Hoe gebruik je de Bluetooth FM Transmitter?

Haal de FM-transmitter uit de verpakking. Plaats de FM-transmitter in de 12V of 24V aansluiting in het voertuig. Verbind jouw smartphone eenmalig via Bluetooth. Vervolgens stel je de frequentie van de auto radio op een van de volgende vrije frequenties : 109.0/108.00/107.9/87.5 . En je transmitter is klaar voor gebruik.

2.Handsfree bellen?

Indien je de inkomende oproep wenst op te nemen druk dan 1x op het telefoonknopje. Houd het telefoonknopje indien je de inkomende oproep wenst te weigeren. Wil je de iemand terug bellen uit je contacten en of de Siri of Google assistent te activeren? Druk dan 2x op het telefoonknopje.

3.Muziek bedienen?

Druk 1x op het knopje "EQ" om de huidige liedje af te spelen en om de bass te genereren.

Druk 1x op de knopje "rechts" om de volgende liedje(s) te beluisteren.

Druk 1x op de knopje "links" om de volgende liedje(s) te beluisteren.

Druk 1x op de knopje "lampje" om de sfeerlicht in te schakelen.

Draai aan het "belknopje" voor geluid.

4.Garantie

Op al onze artikelen geldt de garantie van 6 maanden.

