



SoundFront

FOCUS PRO
ACTIVE NOISE CANCELING
HANDLEIDING

Product & Accessoires



Productonderdelen



- 1 Aan/uit knop
- 2 Volume zachter / vorige
- 3 Volume harder / volgende
- 4 USB oplaad ingang
- 5 ANC knop
- 6 AUX ingang


ANC aan/uit

- Houd de ANC knop 2 seconden ingedrukt om de ANC te activeren.

Het LED lampje kleurt dan groen

- Houd de ANC knop 2 seconden ingedrukt om de ANC uit te schakelen.


Het LED lampje gaat dan uit



Koptelefoon aan/uit

- Houd de aan/uit knop 3 seconden ingedrukt om de koptelefoon aan te zetten. Het LED lampje knippert afwisselend blauw en rood, wat betekent dat de koppelingstatus is geactiveerd en je je gewenste apparaat kunt koppelen.

- Houd de aan/uit knop 3 seconden ingedrukt om de koptelefoon uit te zetten.



Bluetooth connectie

Volg de volgende 3 stappen om je telefoon te koppelen (zorg ervoor dat je telefoon een ingebouwde Bluetooth functie heeft)

- 1 Houd de aan/uit knop 3 seconden ingedrukt. Het LED lampje knippert blauw en rood en je hoort een stemmelding. Dit betekent dat de koptelefoon in de koppelingstatus staat.
- 2 Activeer Bluetooth op je telefoon en zoek naar "SoundFront Focus Pro" en volg de instructies van je telefoon.
- 3 Druk op "SoundFront Focus Pro" om de koptelefoon te verbinden met je telefoon. Als het LED lampje blauw kleurt en je een stemmelding hoort, is de koptelefoon verbonden.
- 4 De koptelefoon kan automatisch verbinden met het daarvoor gekoppelde apparaat. Om te her-verbinden, hoef je de koptelefoon alleen maar aan te zetten en de Bluetooth van het daarvoor gekoppelde apparaat aan te zetten.



Inkomend gesprek


Inkomende gesprekken opnemen

Beëindig gesprek

Druk kort op de aan/uit knop om inkomende gesprekken op te nemen.


Druk kort op de aan/uit knop om je gesprek te beëindigen.

Tip: Aangezien sommige mobiele telefoons standaard oproepen beantwoorden via hun eigen ontvanger, raden we aan de instructies van uw telefoon te volgen.



Weiger inkomend gesprek

Druk de aan/uit knop 2 seconden in om inkomende gesprekken te weigeren.



Laatst gebelde nummer opnieuw bellen

Druk 2 keer op de aan/uit knop om het laatst gebelde gesprek opnieuw te bellen.

Muziek afspelen

Afspelen/Pauzeren

Aan/uit knop 1 keer kort indrukken

Vorige nummer afspelen

Houd de - knop ingedrukt totdat het vorige nummer wordt afgespeeld

Volgende nummer afspelen

Houd de + knop ingedrukt totdat het volgende nummer wordt afgespeeld

Volume +


Druk de + knop kort in om het geluid harder te zetten (je hoort een stemmelding wanneer het maximale volume is bereikt)

Volume -

Druk de - knop kort in om het geluid zachter te zetten

Bedrade modus

AUX kabel verbinden tussen koptelefoon en apparaat



Het is ook mogelijk om de koptelefoon te verbinden met je gewenste apparaten door middel van de meegeleverde AUX kabel. Hiervoor moet het apparaat waarmee je de koptelefoon wilt verbinden wel een AUX ingang hebben.

Te verbinden met telefoon, iPod, MP3, MP4, Laptop, PC, etc.


De koptelefoon opladen

- 1 Aangezien het product een ingebouwde niet-verwijderbare en oplaadbare batterij heeft, wordt aangeraden om de koptelefoon op te laden met de meegeleverde USB-kabel.

- 2 De laadspanning en -stroom is 5V/1A. Gelieve het product met een vermogen onder de 5V/1A op te laden.

- 3 Laad het product volledig op voor het eerste gebruik. Het duurt 2,5 uur om de koptelefoon volledig op te laden.

- 4 Laad de koptelefoon op als het LED lampje rood kleurt. Wanneer de koptelefoon volledig is opgeladen, gaat het lampje uit.



Overige notities

- a. Gebruik de oplader die is meegeleverd met de koptelefoon.
- b. De prestaties van de batterij kunnen afnemen bij herhaaldelijk opladen en gebruik van het product. Dit is een normaal verschijnsel voor alle oplaadbare batterijen.

Specificaties

Versie	v5.0
Batterij	500mAh
Afspeeltijd	18 uur (Bluetooth) - 12 uur (Bluetooth + ANC) - 60 uur (alleen ANC)
Opladtid	2,5 uur

Waarschuwingen

1. Raadpleeg alstublieft de instructies voordat je de koptelefoon gebruikt.

2. Laad de koptelefoon op met een vermogen van minder dan 5V/1A om de batterij te beschermen.

3. Bewaar/gebruik de hoofdtelefoon in/bij een normale temperatuur.

4. Houd de hoofdtelefoon uit de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, hete luchtregelaars, kachels of andere warmte producerende instrumenten.

5. Zorg dat de poorten van de koptelefoon, zoals de oplaadpoort, LED-poort en microfoon, etc. niet verstopt raken.

6. Om je gehoor te beschermen en de levensduur van de luidspreker te verlengen, is het niet aan te raden het volume lang op het maximale volume te gebruiken.

7. Welke redenen de koptelefoon ook beschadigt, we raden je aan om contact met ons op te nemen in plaats van zelf te repareren.