

Dynabright BT Headset

Voor het eerste gebruik:

1. Haal de headset uit zijn case en verwijder het plastic.
2. Zodra je de headset in de case doet gaat hij automatisch uit en wordt hij opgeladen.
3. Zodra je de headset uit e case haalt gaat hij automatisch aan
4. Na gebruik doe hem terug in de case, hij gaat automatisch uit en wordt weer opgeladen.

Bluetooth connectie:

- Zorg dat de headset uit staat
- Druk de Multi functie knop in voor 3 seconden
- Wacht tot hij rood/blauw knippert, hij is klaar voor Bluetooth connectie te maken.
- Zet je Bluetooth aan van je mobiele telefoon of andere Bluetooth apparaten en zoek YYK-520 en maak de connectie.
- Zodra de connectie is gelukt zal het licht weer uitgaan.
Hij is nu klaar voor gebruik!

Volume + volgende liedje

- Druk + aan de zijkant van de Bluetooth headset voor het harder zetten van je volume
- Druk + aan de zijkant van de Bluetooth headset voor het voor het volgende liedje
-

Volume - + vorige liedje:

- Druk - aan de zijkant van de Bluetooth headset voor het zachter zetten van je volume
- Druk - aan de zijkant van de Bluetooth headset voor het voor het vorige liedje

Pauze/Play:

- Klik op de Multi functie knop voor Pauze/Play

Gesprek aannemen:

- Klik op de Multi functie knop om op te nemen of gesprek te beëindigen

Gesprek Niet aannemen:

- Dubbelklik op de Multi functie knop

Connectie Mobiele Telefoon/Tablet:

- Haal de headset uit zijn case en hij gaat automatisch aan
- Het rode/blauwe lichtje knippert
- Ga op je mobiele telefoon/tablet-draadloos-zoeken-YYK-520-Connect- Muziek afspelen

Connectie PC/Laptop:

- Start de Computer
- Ga naar instellingen-draadloos en andere apparaten
- Zoek draadloss-YYK-520-connect en muziek afspelen

Opmerking: Als je computer geen draadloze functie heeft, gebruik een draadloze adapter en download een draadloze driver voor normale functie.

Connectie met Echo Do:

Activeer Alexa App

Instellingen-Voeg nieuw apparaat toe-Draadloos-Connectie nieuwe apparaat-Zoek nieuw apparaat- YYK-520-Connectie maken-Muziek afspelen

Resetten:

Wanneer de headset uit staat, druk op de aan/uit knop voor 8 seconden.

Plaats de headset terug in zijn case, de headset gaat automatisch uitgaan en opladen.

Als je de headset r weer uit halt gaat hij automatisch aan en is resetten gelukt.

Opladen:

Plaats de headset in zijn case, de headset gaat automatisch uit en wordt opgeladen. Het display lampje licht op aan laat zien daadwerkelijke batterij volume.

Als de headset volledig is opgeladen gaat het rode licht uit.

Oplaad case opladen:

Gebruik een mobiele telefoon adapter voor het opladen van de case.

Gebruik Type C kabel in je computer of andere Type C apparaten.

Het digitale display laat het oplaad proces zien en 100% batterij betekent dat hij volledig is opgeladen.

Waterdicht:

Let op hij kan NIET gebruikt worden onder water/douche etc.