



menzo
MASTERING PRODUCTS

Dual Dashcam HANDLEIDING


Inhoud

Algemeen	1
Inhoud verpakking	2
Productoverzicht	3
Uitleg van alle functies	4-7
Gebruiksaanwijzing	8-12
Aan/uit	8
Modi	8
Video Functie Menu	9
Systeemmenu	11
Productspecificaties	13
FAQ	14
Disclaimer	15
Contact	15


Algemeen

- Haal het apparaat niet uit elkaar om beschadiging van de interne onderdelen te voorkomen.
- Plaats de machine op een plaats die het zicht van de bestuurder op de weg of de ontplooiing van de airbag niet belemmert.
- Vermijd blootstelling van het apparaat aan sterk zonlicht of hoge temperaturen, omdat dit schade aan de behuizing en interne onderdelen kan veroorzaken.
- Gebruik lensreiniger of professioneel gereedschap om de lens te reinigen.
- Zorg er bij het plaatsen of verwijderen van de geheugenkaart voor dat de camera is uitgeschakeld om schade aan de kaart en de gegevensbestanden te voorkomen.
- Houd tijdens het rijden je aandacht op de weg en bedien de bedieningselementen van dit product niet.
- Haal het apparaat uit uw voertuig als het langere tijd niet gebruikt zal worden.

Inhoud verpakking




1




2




3



4



5




6

- 1 Dash cam
- 2 Bevestiging
- 3 2 schroeven

- 4 Micro-USB kabel
- 5 Autolader
- 6 Achteruitrijcamera

Productoverzicht



- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| ① Micro-USB ingang | ⑩ OK/Power |
| ② Gleuf | ⑪ LED-indicator |
| ③ Microfoon | ⑫ Beeldscherm |
| ④ Achteruitrijcamera knop | ⑬ Cameralens |
| ⑤ MicroSD kaartsleuf | ⑭ Speaker |
| ⑥ Reset knop | ⑮ Lens achteruitrijcamera |
| ⑦ Omhoog | ⑯ Schroefgat |
| ⑧ Menu/modus | ⑰ 3M bevestiging |
| ⑨ Omlaag | |

Uitleg van alle functies


Knop & Interface	Beschrijving
Voedingspoort	Sluit de dashcam tijdens het rijden aan op de autolader. Verbind met uw computer met een usb kabel terwijl het bekijken van het afspeelen op het
Montage Groef	Bevestig houder aan camera
Reset	Steek met een pen in gat R om de machine onder abnormale omstandigheden.
MicroSD-kaartsleuf	Plaats een klasse 10 microSD-kaart met een capaciteit van 32GB
Omhoog	Druk om omhoog te navigeren in menu's
Menu/Modus	Kort indrukken voor toegang tot het Feature Menu en System Menu. Lang indrukken om te wisselen tussen video-opnamemodus, fotomodus, videoweergavemodus.
Down	Druk hierop om binnen menu's naar beneden te navigeren.
OK/Vermogen	Kort indrukken om te bevestigen, lang indrukken om de camera aan/uit te zetten
Microfoon	Schakel audio-opname
Beeldscherm	2.0" TFT-scherm
LED-indicator	UIT: Batterij wordt niet opgeladen Continu rood: Batterij wordt opgeladen, geen opname Rood knipperend: Video-opname
Cameralens	170° groothoek voor optimale beeldkwaliteit
Spreker	Voor audioweergave rechtstreeks vanaf de camera

SD kaart

- Gebruik voor een betrouwbare werking een klasse 10 microSD/TF kaart met een capaciteit van 32GB.
- Plaats de microSD-kaart in de geheugenkaartsleuf aan de linkerkant van het LCD-scherm. Zorg ervoor dat de elektrische contacten van de kaart naar de kant van het LCD-scherm zijn gericht en dat de inkepingen van de kaart naar boven zijn gericht, zoals op de afbeelding.
- Als de kaart goed geplaatst is, hoor je een klikgeluid.
- Om de kaart te verwijderen, duw je de bovenrand voorzichtig naar binnen tot hij klikt en omhoog springt.


Tips:

- De microSD kaart moet bij het eerste gebruik geformatteerd worden. Gebruik voor een 64GB/128GB kaart een computer om deze voor gebruik te formatteren met het FAT32 bestandssysteem.
- Het wordt aanbevolen de kaart regelmatig te formatteren




Bevestig de houder aan de camera:

Lijn de houder uit met de montagegroef aan de bovenkant van de camera en schuif hem op zijn plaats aan de linkerkant.




Verwijder de lensbescherming:

Verwijder de beschermfolie van de cameraleens voordat je de camera op de voorruit monteert. Probeer voor de beste beeldkwaliteit te voorkomen dat je de lens met je vingers aanraakt, want vingerafdrukken en olie kunnen het beeld aantasten.




Installatie van het product

- Reinig de voorruit met water of alcohol en veeg hem schoon met een pluisvrije doek.
- Installeer de zuignap op de voorruit en draai de vergrendelingsbeugel op de beugel 90 graden omhoog tot hij vastklikt, zodat de camera op de voorruit vastzit. Sluit het microSD-uiteinde van de oplaadkabel aan op de zuignapbevestiging en leid de stroomkabel voorzichtig rond de voorruit, waarbij je de draad onder de bekleding stopt.



- Steek de autolader in de sigarettenaansteker van het voertuig.
- Om schade aan de achteruitrijcamera te voorkomen, raden we je aan hem door een vakman te laten installeren. Volg de onderstaande instructies voor een goede installatie.



Gebruiksaanwijzingen

🔌 Aan/uit

Automatisch:

De camera is ontworpen om automatisch in te schakelen wanneer hij stroom ontvangt van de autoadapter.

Er klinkt een opstartgeluid als de camera met succes is opgestart.

Als de camera is ingeschakeld, kun je hem uitschakelen door de motor uit te zetten of de stroomkabel los te koppelen, waarna hij automatisch wordt uitgeschakeld.

Handmatig:

Voor voertuigen waarbij het stopcontact continu stroom levert nadat de motor is uitgezet, moet je de camera handmatig uitschakelen.

Houd hiervoor de aan/uit-knop minstens 3 seconden ingedrukt. Er verschijnt een aftelling op het scherm.

Blijf de aan/uit-knop ingedrukt houden totdat de camera is uitgeschakeld.

Om de camera handmatig aan te zetten, houd je de aan/uit-knop minstens 3 seconden ingedrukt.

☰ Modi

Houd de modus (menu) knop ingedrukt om te schakelen tussen video-opnamemodus, fotomodus en videoweergavemodus.

▶ Video Functie Menu:

Druk in de video-opnamemodus eenmaal op de menuknop om het videofunctiemenu te openen.

Resolutie:

De standaardresolutie voor de frontcamera is 1080FHD.
De resolutie van de frontcamera kan worden aangepast.
De resolutie van de achtercamera staat vast op 720P.

Loop-opname:

De standaardinstelling voor lusopname is 3 minuten, wat optimaal is voor het geheugengebruik.
Als er onvoldoende ruimte is op de geheugenkaart, zal de lusopname automatisch het oudste niet beveiligde bestand overschrijven met een nieuwe opname. Dit zorgt ervoor dat nieuwe opnamen gemaakt kunnen blijven worden, zelfs als de geheugenkaart vol is.

Weergavemodus:

De standaard weergavemodus is split-screen.
Er zijn meerdere weergaveopties beschikbaar om de goede werking van de camera te bevestigen.

WDR (groot dynamisch bereik):

De standaardinstelling voor WDR is "aan".
Het doel van WDR is om het brede helderheidsbereik in de echte wereld nauwkeurig weer te geven, van direct zonlicht tot de donkerste schaduwen. Dit helpt om de door de camera vastgelegde beelden zo natuurgetrouw mogelijk weer te geven.

Belichting:

De standaardinstelling voor de belichting is "aan".

Deze instelling hangt samen met de lichtomstandigheden waarin je rijdt.

In donkere omstandigheden moet je hogere + instellingen gebruiken voor de belichting.

In zeer helder zonlicht moet je lagere - instellingen gebruiken voor de belichting.

Dit helpt ervoor te zorgen dat de camera beelden kan maken met de juiste helderheid en details.

Bewegingsdetectie:

De standaardinstelling voor bewegingsdetectie is "uit", wat optimaal is voor gebruik tijdens het rijden. Als de camera is ingeschakeld, begint hij automatisch op te nemen als hij beweging detecteert binnen 3 meter voor de auto. Als de camera wordt uitgezet, keert hij terug naar de standaardinstelling. Deze functie kan handig zijn voor het vastleggen van onverwachte gebeurtenissen of mogelijke ongelukken tijdens het rijden.

Audio

De standaardinstelling voor audio is "aan".

Tijdstempel:

De standaardinstelling voor de tijdstempel is "aan".

Voordat je de camera gebruikt, moet je de juiste datum en tijd instellen in de "datum/tijd instellingen".

Het tijdstempel is een handige functie die een datum- en tijdstempel toevoegt aan de opgenomen beelden en video's, zodat je kunt zien wanneer ze zijn opgenomen.

Systeemmenu:

Druk tweemaal op de menuknop om het systeemmenu te openen.

Datum/tijd:

Gebruik de omhoog of omlaag knop om de datum te veranderen en druk op de OK knop om de instellingen te bevestigen.

Automatisch uitschakelen:

Er zijn drie opties voor automatisch uitschakelen: UIT, 1 minuut of 3 minuten. Als de camera niet opneemt, wordt hij automatisch uitgeschakeld als er gedurende de opgegeven tijd geen bediening plaatsvindt. Dit kan helpen de batterij te sparen en onbedoelde opnamen te voorkomen.

Piepgeluid

Touch-tone

Taal:

Er zijn meerdere taalopties beschikbaar:
Engels/Duits/Frans/Italiaans/Spaans/Chinees

Frequentie:

Selecteer de juiste AC-frequentie volgens uw regio.

Screensaver:

Er zijn drie opties voor de schermbeveiliging: UIT, 1 minuut of 3 minuten. In de opnamestand wordt het scherm donker als er gedurende de opgegeven tijd geen bediening plaatsvindt, maar de opname gaat door.

Nummerplaat:

Voer het kenteken in.

Formaat:

Voordat je de camera voor het eerst gebruikt, moet je de SD-kaart formatteren.

Het wordt ook aanbevolen de SD-kaart elke 15 dagen te formatteren om te voorkomen dat hij vol raakt en problemen veroorzaakt met de opnamefunctie van de camera.

Standaardinstelling:

Selecteer OK om de standaardinstellingen te herstellen.

Productspecificaties

Display	2.0" TFT-LCD
Lens	650NM lens
Hoek	170°
Minimum verlichtingssterkte	0.1 Lux
Opnamemethode	Loop opname / bewegingsdetectie
Bestanden formaat	MOV
Videocodering	H.261
Videoresolutie	1920x1080, 1280x720, 640x480
Cameraresolutie	1032x3021, 3618x2736, 3261x2118, 2592x1911, 2018x1536, 1920x1080, 1280x960, 610x180
Video-uitgang	GEEN

FAQ

V: Het scherm zegt "Gelieve de SD-kaart te plaatsen", maar ik heb de microSD-kaart al geplaatst. Wat moet ik doen?

A: Controleer of de SD-kaart is geformatteerd voor het eerste gebruik, of probeer een nieuwe klasse 10 SD-kaart van een topmerk met een capaciteit van 32 GB te gebruiken.

V: De camera stopt na één minuut opname. Wat moet ik doen?

A: De standaardduur van de schermverlichting van de camera is één minuut. Zolang het blauwe lampje knippert, gaat de opname nog door. Je kunt de achtergrondverlichtingstijd ook veranderen in de systeeminstelling-schermb beveiliging.

V: Hoe kan ik de camera laten opnemen terwijl mijn auto geparkeerd staat?

A: Je moet een hard wire kit gebruiken om de camera continu van stroom te voorzien, zodat hij kan opnemen terwijl de auto in stand-by staat.

V: Tijdens het rijden piept de camera en toont een koplampsymbool op het scherm. Wat betekent dit en wat moet ik doen?

A: Dit is de "koplampwaarschuwing". Het betekent dat het zwakke licht aan de voorkant een bepaald niveau heeft bereikt en dat de camera je waarschuwt met een pieptoon en een knipperend pictogram. Je kunt deze functie uitschakelen in het menu onder "koplampwaarschuwing".

V: Kan ik opgenomen video's bekijken op de dashcam?

A: Je kunt opnamen bekijken in de afspeelmodus. Als een video vergrendeld is, staat er een "vergrendel"-teken op.

Disclaimer

- Dit document is zorgvuldig gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de informatie die het bevat accuraat en up-to-date is. De fabrikant kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten die buiten zijn schuld ontstaan. Bijvoorbeeld fouten die het gevolg zijn van onjuist gebruik van het product, zoals eerder in deze handleiding vermeld. Hoewel we alles in het werk hebben gesteld om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van dit document te garanderen, geven we geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie in dit document.
- Houd er rekening mee dat er wijzigingen kunnen worden aangebracht en dat de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd.
- Wij zijn trots op de kwaliteit van onze producten en geven prioriteit aan de veiligheid van onze klanten. Daarom zijn onze producten CE gemarkeerd en hebben ze strenge Europese inspecties ondergaan om er zeker van te zijn dat ze veilig zijn in gebruik. Als je niet tevreden bent met je aankoop, laat het ons dan weten en we zoeken samen naar een passende oplossing.

Contact

Kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact met ons op via info@mencon.nl en we helpen je graag verder!



menzo
MASTERING PRODUCTS

Kom je er niet helemaal uit?
Neem dan contact met ons op
via **info@mencon.nl** en we
helpen je graag verder!

