


# Handleiding Alarmknop Deluxe

Versie 2023



## Alarmknop koppelen met ontvanger


**Stap 1.** Stop de ontvanger in de stroom en houdt de volumeknop  vervolgens 5 seconden ingedrukt, totdat u een geluidssignaal "ding" hoort.



**Stap 2.** Druk vervolgens binnen 8 seconden op de groene alarm button.

**Stap 3.** De ontvanger (het alarm) maakt nu weer een "ding" geluid en de alarmknop is nu gekoppeld.

## Geluidssignaal wijzigen

Klik op de vooruit of achteruit knop van de ontvanger en kies u geluidssignaal. Als u het geluidssignaal heeft gevonden houdt dan de volumeknop  5 seconden vast en het geluid is ingesteld.