



Dierenverjager



HANDLEIDING (NL)



Lees de gebruiksaanwijzing

NICEEY B.V.
IJsbaanpad 2
1076 CV Amsterdam

RoHS **CE**

INTRODUCTIE

Bedankt dat je hebt gekozen voor een van onze Niceey producten. Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via email: info@niceey.nl

Deze katten- en dierenverjager van Niceey heeft een praktisch en passend design, waardoor u niet alleen verlost bent van ongewenste katten en/of andere dieren, maar er ook nog een leuke decoratie voor in de tuin bij heeft! De kattenverjager is eenvoudig te installeren door de (grond)pin aan de kop te bevestigen en deze vervolgens in de grond te drukken. Ook kan deze zonder pin opgehangen worden aan een muur of schutting. Gebruik hiervoor de gemonteerde gaten aan de achterzijde van het product. Om de kattenverjager te voorzien van stroom zijn 4 AA batterijen nodig.

Beoogd gebruik

(!) Dit product is bedoeld voor eigen gebruik en niet voor commerciële doeleinden. Volg alle instructies en veiligheidsrichtlijnen om het risico op brand, elektrische schokken of ander letsel te vermijden.

(!) Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!

Algemene veiligheid

- Gebruik de Dierenverjager alleen zoals beschreven staat in deze handleiding.
- Houd de Dierenverjager uit de buurt van warmtebronnen.
- Gebruik uw Dierenverjager niet als deze beschadigd is. Probeer het niet zelf te repareren. Neem contact op met de klantenservice (customersupport@niceey.nl).
- Gebruik alleen de bijbehorende accessoires van Niceey wanneer je de Dierenverjager gebruikt.
- Het apparaat is beschermd tegen water. Dompel het apparaat immers niet onder in water. Dit kan schade aan het apparaat veroorzaken.

Personen

- Dit apparaat mag door kinderen worden gebruikt. Het voetstuk van de kattenverjager beschikt voer een scherpe punt om in de grond te steken. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar en laat kinderen niet met de Dierenverjager spelen.
- Het apparaat kan gebruikt worden door mensen met een fysieke of mentale beperking mits ze goed worden begeleid en geïnformeerd zijn m.b.t. het veilig gebruiken van het apparaat en de mogelijke gevaren hiervan begrijpen.

Elektra

- Repareer en het herstel het apparaat verder niet. Dit kan schade aan het apparaat aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen andere onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur de Dierenverjager altijd naar een servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Is er sprake van schade of slijtage gebruik de Dierenverjager dan niet en laat het repareren door geautoriseerd onderhoudspersoneel.

ONTVANGEN VAN VERZENDING

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dient dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geeft de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakking en/of artikel om je klacht te onderbouwen.

INHOUD VERPAKKING

Niceey Dierenverjager - EAN: 8720387757534

Bijgevoegde accessoires

- 1x Handleiding
- 1x Voetstuk

PRODUCTSPECIFICATIES



Voordelen:

- Binnen 2 weken een kat en poepvrije tuin.
- Kan zowel in de grond gezet worden als worden opgehangen.
- Milieuvriendelijk
- Passieve Infrarood Sensor (PIR) heeft een bereik tot wel 22 m (afhankelijk van de grootte van de dieren). Hoe groter de dieren, hoe groter het bereik, in een hoek van 110° (bereikbaar oppervlak van ca. 200m²).
- LED flashlight die activeert bij beweging voor visueel effect.
- Ultrasonische speaker die bij beweging een hoge frequentie uitzendt. (Voor de meeste mensen niet hoorbaar, en tevens onschadelijk)
- Water en weerbestendig (Spatwaterdicht, kan niet tegen extreme regenval)
- Praktisch en passend design
- Voor zowel thuis in de tuin als in de landbouw te gebruiken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

EAN	8720387757534
Materiaal	ABS plastic
Afmetingen	33 x 14 7 (LxBxH)
Lichtbron	LED
Ultrasone frequentie	22-25KHZ
Gewicht	348 g
Batterij	4 x AA 1.5V
Bereik	22m
Hoek	110°
Kleur	Groen



Overige eigenschappen:

- Wordt geleverd met voetstuk

HOE TE GEBRUIKEN

Stap 1: Verwijder het verpakkingsmateriaal en ga na of alle onderdelen aanwezig zijn.

Stap 2: Sluit het voetstuk aan het apparaat aan. Stop 4 x AA batterijen in de achterkant van het apparaat.



Batterij

Stap 3: Plaats de Dierenverjager in de grond of hang hem op op een gewenste plek. Plaats het apparaat in de richting van het gebied dat u wilt beschermen (bijvoorbeeld in het bloembed of tegen een muur). Als u het apparaat in de grond wilt installeren, steekt dan de buis voorzichtig in de grond. Laat de Niceey dierenverjager 5 centimeter of meer boven de grond uitsteken. Het wordt aanbevolen eerst een gat te graven en daar de buis in te steken om zeker te zijn dat er geen schade optreedt

Stap 4: Druk op de "aan/uit"-knop om de dierenverjager aan te zetten.

Werking:

1. Sterke ultrasone golven om dieren af te schrikken. De golven worden geactiveerd wanneer een dier binnen het bereik van de PIR-sensor komt. De dieren voelen zich ongemakkelijk door de golven en gaan ervandoor.
2. Felle LED-lichtflitsen om dieren bang te maken. De LED-lichten worden geactiveerd wanneer een dier het sensor gebied betreedt; het dier schrikt en vlucht.
3. Voor een optimaal effect hebben we een alarmgeluid toegevoegd - dit is speciaal effectief tegen wilde dieren.
4. Het apparaat lijkt op een dier. Hierdoor zullen ook dieren bang voor worden.

ONDERHOUD

1. Controleer na enige tijd of de batterijen van het apparaat niet leeg zijn. Als dit wel het geval is moeten de batterijen worden vervangen.
2. Behoudt alle onderdelen van het apparaat goed bij elkaar om het niet kwijt te raken.
3. Gebruik voor het reinigen van het apparaat een vochtige doek en een milde zeep met water. Gebruik geen agressieve chemicaliën of schuurmiddelen die het apparaat kunnen beschadigen.

WEGGOOIEN - RECYCLEN

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Gooi de Dierenverjager aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recycleren.

SERVICE EN GARANTIE

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en stuur een e-mail naar customersupport@niceey.nl.
- Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt.

Let op (!) De garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant; bij schade door derden.

DISCLAIMER

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.



NICEEY B.V.
IJsbaanpad 2
1076CV Amsterdam
Netherlands
01/2023 - v1
www.niceey.nl

RoHS **CE**