



⚠ WAARSCHUWING!
VERSTIKKINGSGEVAAR. Kleine onderdelen.
 Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

1

DE LICHTEN AAN EN UIT DOEN

Voordat je begint:

1. Nadat het geschilderde gedeelte is opgedroogd, kan het moeilijk zijn om het te wissen. Maak de meegeleverde wisser nat of gebruik een vochtige doek om het bord schoon te maken.
2. Sluit de stiften goed. Druk tot je een "klik" hoort.
3. Dit zijn speciale stiften zijn die op elk oppervlak kunnen tekenen - ook op je handen. Maar maak je geen zorgen, je wast het gemakkelijk af met water en zeep.



Drukken



Drukken
en vasthouden

2

KLEUREN VERANDEREN



1 KLIK



2 KLIKKEN




3 KLIKKEN

- * Elke extra klik verandert de kleur van de verlichting.
- * De Premium Glow Pad heeft 8 wisselende kleuren en patronen.
- * De Premium Glow Pad heeft een dubbelzijdig zwart-wit bord. Verander de zijkanten voor verschillende lichteffecten.

3

BATTERIJEN INSTALLEREN OF VERVANGEN



4

SPECIALE GLOW PAD STIFTEN

- * Gebruik de Premium Glow Pad stiften alleen met de Premium Glow Pad.
- * Vergeet niet om de dop op je stift te doen na het kleuren.
- * Als er geen dop op de stift wordt gedaan, kan de stift uitdrogen. Als de stift droog is, wrijf deze dan over het bord, doe de dop er op en laat deze een nachtje met rust.

Nieuwe stiften voor de Premium Glow Pad:

Gebruik alleen de volgende uitwisbare stiften: Raamstiften, vloeibare krijtstiften, oplichtende whiteboardstiften. Stiften zijn ook rechtstreeks bij Amav verkrijgbaar, bezoek www.amav.com/markers.html voor details.

5

GLOW PAD IDEEËN

Trek elke tekening over



Tekeningen
invliegen
en overtrekken



VASTZETTEN



Kopieer
wat je
maar wilt

Artikelnummer: 37686

- Gebruik 3 Alkaline-batterijen van het type LR3 (AAA) 1.5V.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of batterijtypes door elkaar.
- Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
- Verwijder lege batterijen op de juiste manier en gooi ze weg.
- Verwijder alle batterijen uit het compartiment als het speelgoed gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
- De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten
- Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd voordat ze worden opgeladen.
- Gebruik geen alkaline, standaard (koolstofzink) of oplaadbare batterijen door elkaar.



Internet: <http://www.amav.com>
email: amav@amav.com
Geproduceerd door AMAV ENTERPRISES © Alle rechten voorbehouden.

PI5119NL

Imported and distributed by / Importiert und vertriebt durch /
Geïmporteerd en gedistribueerd door / Importe et distribue par :
©2021 BOTI Europe B.V., Vijzevrees 89-91, 7317 AE, Apeldoorn,
The Netherlands / Niederlande / Nederland / Pays-Bas.
www.boti.com, questions@boti.com.

@bigontoyinnovation @botispielwaren

