






1. Snelle installatie

Haal het artikel, in dit geval de WCH15W(DG,SV,PK), uit de doos. Verbind hierna de USB Type-c kabel aan de draadloze oplader en oplaadadapter. Wanneer dit met succes is uitgevoerd zal er een LED lampje licht gaan geven. Hierna leg je het apparaat dat je wilt opladen op de lader.

2. Overzicht

Laad je apparaat draadloos op met de draadloze oplader van PEXIL. De bovenkant van de lader is gemaakt van stof. Hierdoor heeft hij een mooi uiterlijk maar voorkomt ook krassen op de achterkant van je apparaten. Het LED licht geeft aan wanneer de telefoon aan het laden is of niet. Wanneer er metaal tussen de lader en het apparaat zit laat hij dit ook zien. Met de aluminium behuizing zullen de elektronische componenten cooler zijn.

De pad heeft een USB-C input voor universeel gebruik.

LED status:

● = Aan het laden

● = Standby

●●●● Flikkerend = FOD (Foreign-Object-Detection) Metaal gedetecteerd

3. Wat zit er in de doos

- De draadloze oplader pad
- Een PEXIL USB-C naar USB-C kabel
- Een PEXIL oplaad adapter
- De handleiding

4. Compatibiliteit

- De draadloze oplader is geschikt voor alle apparaten die gebruik maken van het Qi-protocol. De draadloze oplader kan tot 15W aan stroom leveren. Dit is wel afhankelijk van wat jou apparaat toelaat. De oplader stemt zich zelf af tussen 5, 10 of 15W.
- Populaire merken die Qi gebruiken zijn:
Samsung, Apple, Huawei, Google, LG en veel meer.



5. Metaal

Als er een metaal zit tussen de oplaad-pad en het apparaat dat je probeert op te laden zal dit niet werken. De lader zal stoppen met laden om te voorkomen dat magnetische inductie het metaal op gaat warmen. Dit is om branden te voorkomen.

De oplader zal daarom ook niet met metalen behuizingen werken.

6. Oplaadadapter (MK-P181EU)

De oplaadadapter die bij de draadloze oplader wordt meegeleverd kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden. Het levert de volgende outputs.

5.0V – 3.0A (15W)
9.0V – 2.0A (18W)
12.0V – 1.5A (18W)

Notitie: Als de fabrikant aanbeveelt om te originele adapter te gebruiken dan doen wij dit uiteraard ook.

7. Waarschuwingen

Dit product niet snijden, doorboren of pletten. Houdt het artikel op veilige afstand van kinderen. Houdt het artikel weg van vuur, hitte, vloeistoffen, sterk magnetische velden. Demonteer of repareer dit product niet zonder autorisatie van PEXIL. We kunnen geen service verlenen op producten die zijn geopend zonder toestemming van PEXIL.

8. Garantie

De garantie op dit product bedraagt 24 maanden. Om beroep te doen op de garantie contacteer ten allertijden eerst de retailer/winkel waar je het product gekocht hebt. Komt u er niet uit met de retailer/winkelier dan zijn we meer dan blij om je de garantie te bieden de je hoort te krijgen. Ook voor technische ondersteuning is het mogelijk om contact met ons op te nemen.

We kunnen geen producten accepteren die duidelijk beschadigd zijn door onzorgvuldigheid. Als het product door een derde partij is gerepareerd of geopend of door je zelf, vervalt de garantie.

9. Verklaring

Voor vragen contacteer altijd eerst de handleiding om te zien of hier je vraag mee opgelost kan worden. Komt u er niet uit neem gerust contact met ons of onze



retailers op. We helpen je graag! Deze handleiding is een referentie en bied geen garantie op de zijn inhoud, PEXIL is niet verantwoordelijke voor verlies en schade die door deze handleiding eventueel aankan richten. PEXIL is niet verantwoordelijke voor een schade vergoeding voortkomend uit het dis functioneren van het apparaat.

Voorbeelden hiervan zijn:

- Het verlies of schade aan secundaire apparatuur.
- Het verlies van winst en of omzet.