



EN  
PL  
DE  
ES  
CZ  
SK  
RO  
HU  
BG  
RU

# Lith<sup>400</sup> RGB

QUICK INSTALLATION GUIDE  
GAMING KEYBOARD

## FEATURES

- Ultra-flat and quiet X-Scissors keys
- Anti-ghosting function for 19 keys
- RGB backlight with PRISMO effect
- Gaming software with profile and macro editor

## INSTALLATION

Connect your device to the USB port of your computer, it is necessary to wait about 15 seconds for the first connection until the drivers are fully installed. The keyboard includes software that allows you to set up advanced features, if you want to use these features, you need to download and install the software from our website [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com). Open the installation folder and then double-click the setup.exe file. Follow the installation instructions. After a successful installation, the software icon appears on the main bottom panel. Double-clicking the icon opens the settings interface.

## ARROW FUNCTION CHANGE

Press [Fn] + [W] to swap arrow function with WASD keys function.

## SPEED OF BACKLIGHT EFFECTS

To change the backlight brightness level press keys [Fn] + [Arrow Up] / [Arrow Down]

Note: This function works only in modes [Fn] + [1], [Fn] + [2], [Fn] + [3], [Fn] + [4], [Fn] + [6] and [Fn] + [8]

## CUSTOM MODE

Custom mode allows you to set the individual illumination of each zone:

1. Hold [Fn] button and double press button [7] to enter into "Custom Mode".
2. Press the [Fn] + arrow Up/Down to change color.
3. Press the [Fn] + arrow Right/Left to move between 6 zones.
4. Hold [Fn] button and double press button [7] to save settings.

## PACKAGE CONTENT

- Lith 400 RGB gaming keyboard
- Quick installation guide

## SAFETY INFORMATION

- Use as directed.
- Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the product damage.
- Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to grind surface or other hardware damage.
- Do not use the product in low and high temperatures, in strong magnetic fields and in the damp or dusty atmosphere.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.
- Slots and openings in the case are provided for ventilation and should not be obscure. Blocking the vents can cause overheating of the device.

## SPECIFICATION

- Keyboard size 465 x 195 x 25 mm
- Connector USB
- Number of key 104
- Number of multimedia keys 12


## BACKLIGHT BRIGHTNESS

To change the backlight brightness level press keys [Fn] + [Page Up] / [Page Down]

Note: This function works only in modes [Fn] + [5] and [Fn] + [7]

## BACKLIGHT MODE CHANGE

Press the keys [Fn] + [1] ... [9] to change between 9 backlight modes.



## REQUIREMENTS

- PC or PC compatible device with a USB port
- Windows® XP/Vista/7/8/10, Android, Linux

## WARRANTY

- 2 years limited manufacturer warranty

## GENERAL

- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product is not home waste. Appropriate waste management aids in avoiding consequences which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing. Segregated household waste collection aids recycle materials and components of which the device was made. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.



EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU

## CECHY

- Niskoprofilowe i ciche klawisze wykonane w technologii X-Scissors
- Funkcja Anti-ghosting dla 19 klawiszy
- Podświetlenie RGB z efektem PRISMO
- Zaawansowane oprogramowanie z edytorem makr i profili

## SPECYFIKACJA

- Wymiary klawiatury 465 x 195 x 25 mm
- Złącze USB
- Ilość klawiszy 104
- Ilość klawiszy multimedialnych 12

## INSTALACJA

Podłącz urządzenie do portu USB, w przypadku pierwszego podłączenia należy zaczekać około 15 sekund aż do całkowitego zainstalowania sterowników. Klawiatura posiada oprogramowanie umożliwiające ustawienie funkcji zaawansowanych, które należy pobrać z naszej strony internetowej [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com). Otwórz folder instalacyjny i następnie kliknij dwukrotnie na ikonę setup.exe. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zainstalować oprogramowanie.

Gdy instalacja zostanie zakończona pomyślnie, na pasku zadań wyświetli się ikona oprogramowania. Kliknij dwukrotnie na ikonę by wyświetlić interfejs z ustawieniami.

## ZMIANA FUNKCJI STRZAŁEK

Naciśnij klawisze [Fn] + [W] by zamienić funkcje strzałek z klawiszami funkcyjnymi WASD.

## ZYBKOŚĆ EFEKTÓW PODŚWIETLENIA

Aby zmienić szybkość efektu podświetlenia, naciśnij klawisze [Fn] + [Page Up] / [Page Down]

Uwaga: Ta funkcja działa tylko w trybach [Fn] + [1], [Fn] + [2], [Fn] + [3], [Fn] + [4], [Fn] + [6] i [Fn] + [8]

## TRYB UŻYTKOWNIKA

Tryb użytkownika pozwala na indywidualne ustawienie podświetlenia każdego klawisza.

1. Naciśnij klawisz [Fn] i wciśnij dwukrotnie przycisk [7], aby wejść w „Tryb użytkownika”.
2. Naciśnij klawisz [Fn] + strzałka do góry/ w dół aby zmienić kolor.
3. Naciśnij klawisz [Fn] + strzałka w prawo/ lewo aby poruszać się pomiędzy 6 strefami.
4. Przytrzymaj klawisz [Fn] i wciśnij dwukrotnie klawisz [7] aby zapisać ustawienia.

## JASNOŚĆ PODŚWIETLENIA

Aby zmienić szybkość efektów podświetlenia należy nacisnąć klawisze [FN] + [strzałka w lewo/prawo].

Uwaga: Ta funkcja działa tylko w trybach [FN] + [5] i [FN] + [7]

## TRYB PODŚWIETLENIA

Naciśnij klawisze [Fn] + [1] ... [9] aby przełączyć między 9 trybami podświetlenia.



## ZAWARTOŚĆ

- Klawiatura gamingowa Lith 400 RGB
- Skrócona instrukcja

## WYMAGANIA

- PC lub urządzenie kompatybilne z portem USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10, Android, Linux

## GWARANCJA

- 2 lata gwarancji producenta

## BEZPIECZEŃSTWO

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę gwarancji oraz mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie, bądź uderzenie urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia, podrażnienie obudowy, bądź inna usterkę produktu.
- Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurczonym bądź zawilgoconym otoczeniu.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może je zniszczyć.
- Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi i nie należy ich zasłaniać. Zablokowanie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie urządzenia.

## OGÓLNE

- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
- Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.



## HAUPTMERKMALE

- Leise Tasten mit niedrigerem Profil in der Technologie X-Scissors
- Anti-Ghosting-Funktion auf den 19 Tasten
- RGB-Hintergrundbeleuchtung mit PRISMO-Effekt
- Fortgeschrittene Software mit Profilditor und Makroprogrammierung

## SPEZIFIKATION

- Tastaturgröße 465 x 195 x 25 mm
- Anschluss USB
- Anzahl der Tasten 104
- Anzahl der Multimedia-Tasten 12

## INSTALLATION

Schließen Sie das Gerät an den USB-Port an. Beim ersten Anschluss warten Sie ca. 15 Sekunden ab, bis sich die Treiber vollständig installiert haben. Die Tastatur verfügt über eine Software, die die Einstellung der fortgeschrittenen Funktionen ermöglicht. Diese können von unserer Web-Seite: [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com) heruntergeladen werden. Öffnen Sie den Installationsordner und dann doppelklicken Sie die Ikone `setup.exe`. Folgen Sie den Anweisungen, um die Software zu installieren. Wenn die Installation der Software erfolgreich abgeschlossen ist, erscheint auf der Taskleiste ein Symbol der Software. Doppelklicken Sie nun diese Ikone, damit die Schnittstelle mit den Einstellungen angezeigt wird.

## ÄNDERUNG DER FUNKTION DER PFEILTASTEN

Drücken Sie die Fn + W Tasten, um die Funktion der Pfeiltasten mit den W, A, S, D-Funktionstasten zu wechseln.

## GESCHWINDIGKEIT DES BRENNENS

Um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie [FN + Pfeil nach oben/unten].

Hinweis: Diese Funktion funktioniert nur in den Modi FN + 1, FN + 2, FN + 3, FN + 4, FN + 6 und FN + 8.

## HELLIGKEIT DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie Fn + Page Up/Page Down

Hinweis: Diese Funktion funktioniert nur in den Modi FN + 5 und FN + 7

## MODUS HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Drücken Sie die Fn +1-9 -Tasten, um zwischen den neun zugänglichen Modi der Hintergrundbeleuchtung zu wechseln.

## BENUTZERMODUS

Der Benutzermodus ermöglicht die individuelle Einstellung der einzelnen Tastenbeleuchtung.

1. Drücken Sie die Fn-Taste und dann zweimal die 7-Taste, um in den „Benutzermodus“ zu gelangen.
2. Drücken Sie die Fn- + Pfeiltaste oben/unten, um die Farbe zu ändern.
3. Drücken Sie die Fn- + Pfeiltaste rechts/links, um sich zwischen den sechs Zonen zu bewegen.
4. Drücken und halten Sie die 7-Taste gedrückt und dann drücken Sie die 7-Taste zweimal, um die Einstellungen zu speichern.



+

1 PRISMO-effekt

2 Welleneffekt 1

3 7 Farben atmen

4 Welleneffekt 2

5 Einzelfarbe

Welleneffekt 3

Benutzermodus

Touch-response-effekt

Sprachantwort-Effekt

## PAKET-INHALT

- Lith 400 RGB Gaming-Tastatur
- Schnellinstallationsanleitung

## ANFORDERUNGEN

- PC oder PC-kompatibles Gerät mit einem USB-Anschluss
- Windows® XP/Vista/7/8/10, Android, Linux

## GARANTIE

- 2 Jahre begrenzte Hersteller

## SICHERHEITSMITTEILUNG

- Bestimmungsgemäß verwenden.
- Unbefugte Versuche, das Gerät zu lösen, führen zum Erlöschen der Garantie und können zu Schäden am Produkt führen.
- Fallenlassen oder Schlagen des Geräts kann zu Schäden am Gerät, Kratzern am Gehäuse oder anderen Produktausfällen führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in heißen, kalten, staubigen oder feuchten Umgebungen.
- Unsachgemäßer Gebrauch des Geräts kann das Gerät beschädigen.
- Schlitze und Öffnungen im Gehäuse sind Lüftungsöffnungen und dürfen nicht behindert werden. Das Blockieren der Lüftungsöffnungen kann zu einer Überhitzung des Gerätes führen.

## ALLGEMEINE

- Dieses Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie.
- Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie hergestellt.
- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährliche Substanzen, sowie durch nicht ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altgeräte entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung beiträgt dazu, dass die Materialien und Komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.



## CARACTERÍSTICAS

- Teclas silenciosas y de bajo perfil hechas con tecnología X-Scissors
- Función Anti-ghosting para 19 teclas
- Iluminación RGB con efecto PRISMO
- Software avanzado con editor de perfiles/macros

## ESPECIFICACIÓN

- Dimensiones del teclado 465 x 195 x 25 mm
- Conector USB
- Número de teclas 104
- Número de teclas multimedia 12

## INSTALACIÓN

Conecte el dispositivo a un puerto USB; cuando se conecte por primera vez, espere unos 15 segundos hasta que los controladores estén completamente instalados. El teclado cuenta con un software que permite configurar las funciones avanzadas, que debe descargarse de nuestro sitio Internet: [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com). Abra la carpeta de instalación y haga doble clic en el icono setup.exe. Siga las instrucciones para instalar el software.

## CAMBIAR LA FUNCIÓN DE LAS FLECHAS

Pulse las teclas [FN + W] para cambiar la función de las flechas con las teclas de función W, A, S, D.

## VELOCIDAD DE LOS EFECTOS DE ILUMINACIÓN

Para cambiar la velocidad de los efectos de iluminación, pulse las teclas [FN + flecha izquierda/derecha].

Nota: Esta función solo funciona en los modos FN + 1, FN + 2, FN + 3, FN + 4, FN + 6 y FN + 8.

## MODO PERSONALIZADO

El modo personalizado permite configurar la iluminación individual de cada zona.

1. Pulse la tecla Fn y luego el botón 7 dos veces para entrar en el «Modo personalizado».
2. Pulse las teclas Fn + flecha arriba/abajo para cambiar el color.
3. Pulse las teclas Fn + flecha izquierda/derecha para cambiar la zona.
4. Mantenga pulsada la tecla Fn y pulse la tecla 7 dos veces para guardar la configuración.


## BRILLO DE LA ILUMINACIÓN

Para cambiar el brillo de la iluminación, pulse las teclas Fn + Page Up/Page Down

Nota: Esta función solo funciona en los modos FN + 5 y FN + 7

## MODO DE ILUMINACIÓN

Pulse las teclas FN + 1-9 para cambiar entre los 9 modos de iluminación



## CONTENIDO

- Teclado para jugadores Lith 400 RGB
- Guía de consulta rápida

## REQUISITOS

- PC u otro dispositivo compatible con un puerto USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10, Android, Linux

## GARANTÍA

- 2 años de garantía del fabricante

## SEGURIDAD

- Utilizar de acuerdo con el uso previsto.
- Cualquier intento no autorizado de desmontar el dispositivo puede dañar el producto y anular la garantía.
- Los golpes y caídas pueden causar daños en el dispositivo, arañazos en la carcasa u otros fallos del producto.
- No utilice el producto en un entorno demasiado caliente, frío, polvoriento o húmedo.
- El uso inadecuado puede resultar en daños al dispositivo.
- Las ranuras y aberturas de la carcasa son aberturas de ventilación y no deben taparse. El bloqueo de las aberturas de ventilación puede causar el sobrecalentamiento del dispositivo.

## GENERALIDADES

- Producto seguro, conforme a los requisitos de la UE.
- Producto fabricado de acuerdo con la norma europea RoHS.
- El símbolo WEEE (cubo de basura tachado) indica que el presente producto no se puede tratar como basura doméstica. La eliminación adecuada de los residuos de aparatos evita los riesgos para la salud humana y el medio ambiente derivados de la posible presencia de sustancias, mezclas y componentes peligrosos en los aparatos, así como del almacenamiento y procesamiento inadecuados de dichos aparatos. La recogida selectiva permite recuperar los materiales y componentes utilizados para fabricar el dispositivo. Para más detalles sobre el reciclaje del presente dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o con las autoridades locales competentes.



## VLASTNOSTI

- Taste cu profil redus și liniște realizate în tehnologia X-Scissors
- Funcce „Anti-ghosting“ pro 19 kláves
- RGB podsvícení s efektem PRISMO
- Herní software s editorem profilů a maker

## SPECIFIKACE

- Rozměry klávesnice 465 x 195 x 25 mm
- Komunikace USB
- Počet kláves 104
- Počet multimediálních kláves 12

## INSTALACE

Připojte zařízení k USB portu vašeho počítače, při prvním připojení je nutné počkat asi 15 sekund, dokud se úplně nainstalují ovladače. Klávesnice obsahuje software, který umožňuje nastavení pokročilých funkcí, chcete-li tyto funkce využít je nutné stáhnout a nainstalovat software z naší webové stránky [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com). Otevřete instalační složku a potom klikněte dvakrát na soubor `setup.exe`. Postupujte podle pokynů instalace. Po úspěšném zakončení instalace se na hlavním panelu zobrazí ikona softwaru. Dvojím kliknutím na ikonu se otevře interfejs nastavení.

## ZÁMĚNA FUNKCE ŠÍPEK

Stiskněte klávesy Fn + W pro záměnu funkce šipek z klávesy W, A, S, D.

## RYCHLOST EFEKTŮ PODSVÍCENÍ

Pro změnu rychlosti efektu podsvícení stisknete klávesy [FN + šipka doleva/doprava]

Poznámka: Tato funkce funguje pouze v režimech FN+1, FN+2, FN+3, FN+4, FN+6 a FN+8.

## UŽIVATELSKÝ REŽIM

Uživatelský režim umožňuje nastavit individuální podsvícení každé zóny.

1. Podržte tlačítko FN a dvakrát stisknete tlačítko 7 pro vstup do "Uživatelského režimu".
2. Stisknutím kláves FN + šipka nahoru / dolů změňte barvu podsvícení každé zóny.
3. Stiskněte kláves FN + šipka vpravo / vlevo pro přecházení mezi 6 zónami.
4. Podržte tlačítko FN a dvakrát stisknete tlačítko 7 pro uložení nastavení.

## JAS PODSVÍCENÍ

Úroveň jasu podsvícení klávesnice změňte pomocí kláves Fn + Page Up/Page Down

Poznámka: Tato funkce funguje pouze v režimech FN+5 a FN+7

## ZMĚNA REŽIMU PODSVÍCENÍ

Stiskněte klávesy Fn + 1-9 pro změnu mezi 9 režimy podsvícení.



## OBSAH BALENÍ

- Herní klávesnice Lith 400 RGB
- Stručný návod k obsluze

## POŽADAVKY

- Počítač, nebo jiné zařízení s portem USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10, Android, Linux

## ZÁRUČNÍ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

## BEZPEČNOST

- Používejte podle návodu.
- Neautorizované pokusy otevření zařízení vedou ke ztrátě záruky, nebo poškození výrobku.
- Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškábání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v horkém, studeném, prašném, nebo vlhkém prostředí.
- Nesprávné používání tohoto zařízení je může zničit.
- Spáry a otvory v pouzdru slouží k chlazení a neměly by být zakryté. Zablokování větracích otvorů může způsobit přehřátí zařízení.

## OBECNÉ

- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS.
- Použití symbolu WEEE (křtnutý koš) znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správnou likvidací výrobku pomáháte předcházet škodlivým následkům, které mohou mít nebezpečný vliv na lidi a životní prostředí, z možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí, nebo komponentů, jakož i nesprávné skladování a zpracování takového výrobku. Třídní sběr odpadu pomáhá recyklovat materiály a součásti, ze kterých bylo zařízení vyrobeno. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.



## VLASTNOSTI

- Nízko profilové a tiché klávesy vyrobené v technológii X-Scissors
- funkcia „Anti-ghosting“ pre 19 kláves
- RGB podsvietenie s efektom PRISMO
- Herný softvér s editorom profilov a makier

## ŠPECIFIKÁCIA

- Rozmery klávesnice 465 x 195 x 25 mm
- Komunikácia USB
- Počet kláves 104
- Počet multimediálnych kláves 12

## INŠTALÁCIA

Pripojte zariadenie k USB portu vášho počítača, pri prvom pripojení je nutné počkať asi 15 sekúnd, kým sa úplne nainštalujú ovládače. Klávesnica obsahuje softvér, ktorý umožňuje nastavenie pokročilých funkcií, ak chcete tieto funkcie využiť je potrebné stiahnuť a nainštalovať softvér z našej webovej stránky [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com). Otvorte inštalačný priečinok a potom kliknite dvakrát na súbor `setup.exe`. Postupujte podľa pokynov inštalácie. Po úspešnom zakončení inštalácie sa na hlavnom paneli zobrazí ikona softvéru. Dvojklíknutím na ikonu sa otvorí interfejs nastavenia.

## ZÁMENA FUNKCIE ŠÍPOK

Stlačte klávesy Fn + W pre zámenu funkcie šípok z klávesmi W, A, S, D.

## RÝCHLOSŤ EFEKTOV PODSVIETENIA

Ak chcete zmeniť rýchlosť efektu podsvietenia, stlačte klávesy Fn + Pg Up/Pg Dn

Poznámka: Táto funkcia funguje iba v režimoch FN+1, FN+2, FN+3, FN+4, FN+6 a FN+8.

## UŽIVATEĽSKÝ REŽIM

Užívateľský režim umožňuje nastaviť individuálne podsvietenie každej zóny.

1. Pridržierte tlačidlo FN a dvakrát stlačte tlačidlo 7 pre vstup do "Užívateľského režimu".
2. Stlačením klávesov FN + šípka hore / dole zmeníte farbu podsvietenia každej zóny.
3. Stlačte klávesy FN + šípka vpravo / vľavo pre prechádzanie medzi 6 zónami.
4. Pridržierte tlačidlo FN a dvakrát stlačte tlačidlo 7 pre uloženie nastavení.


## JAS PODSVIETENIA

Úroveň jasú podsvietenia klávesnica zmeníte pomocou klávesov Fn + Page Up/Page Down

Poznámka: Táto funkcia funguje iba v režimoch FN+5 a FN+7.

## ZMENA REŽIMU PODSVIETENIA

Stlačte klávesy Fn + 1-9 pre zmenu medzi 9 režimami podsvietenia.



## OBSAH BALENIA

- Herná klávesnica Lith 400 RGB
- Stručný návod na obsluhu

## POŽIADAVKY

- Počítač, alebo iné zariadenie s portom USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10, Android, Linux

## ZÁRUČNÁ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

## BEZPEČNOSŤ

- Používajte podľa návodu.
- Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú ku strate záruky, alebo poškodeniu výrobku.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškranenie zariadenia, alebo inú zavadu výrobku.
- Nepoužívajte zariadenie v horúcom, studenom, prašnom, alebo vlhkom prostredí.
- Nesprávne používanie tohto zariadenia je môže zničiť.
- Škary a otvory v puzdre slúžia na chladenie a nemali byt zakryté. Zablkovanie vetráčiek otvorom môže spôsobiť prehriatie zariadenia.

## VŠEOBECNÉ

- Bezpečný výrobok spĺňajúci požiadavky EÚ.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
- Použitie symbolu WEEE (škrtnutý kôž) znamená, že s týmto výrobkom nemožno nakladať ako s domácim odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomáhate predchádzať škodlivým následkom, ktoré môžu mať nebezpečný vplyv na ľudí a životné prostredie, z nožnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí, alebo komponentov, ako aj nesprávne skladovanie a spracovanie takéhoto výrobku. Triedeny zber odpadu pomáha recyklovať materiály a komponenty, z ktorých boli tieto zariadenia vyrobené. Podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku Vám poskytnie predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.



## INFORMATII

- Taste cu profil redus și liniște realizate în tehnologia X-Scissors
- Funcție Anti-ghosting pentru 19 taste
- Iluminare RGB cu efect PRISMO
- Gaming software cu editor de profiluri/macro

## SPECIFICATIILE TEHNICE

- Dimensiuni tastatura 465 x 195 x 25 mm
- Interfață USB
- Numar taste 104
- Numar taste multimedia 12

## INSTALARE

Conectați dispozitivul la portul USB, în cazul primei conectări trebuie să așteptați aprox. 15 secunde până în momentul instalării complete a driver-elor. Tastatura posedă software care face posibilă setarea funcțiilor avansate, care trebuie descărcate de pe site-ul nostru [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com). Deschideți fișierul de instalare și apoi faceți clic de două ori pe pictograma setup.exe. Pentru a instala software-ul rocedați în conformitate cu indicațiile. Atunci când instalația va fi finalizată cu succes, pe bara de sarcini va apare pictograma softwer-ului. Faceți clic de două ori pe pictogramă pentru a afișa interfața cu setări.

## MODIFICARE FUNCTII TASTE SAGETI

Apasati Fn + W pentru comutarea functiilor între tastele sageti si W, A, S, D.

## VITEZA EFECTELOR DE ILUMINARE

Pentru am modifica viteza efectului iluminării apasati [FN + săgeata Stanga/Dreapta].

Nota: Aceasta funcție este apelabilă doar pentru modurile FN+1, FN+2, FN+3, FN+4, FN+6 și FN+8.

## MOD PERSONALIZAT

Acest mod va permite sa iluminați individual fiecare zona.

1. Tineti apasata tasta Fn si apasati de 2 ori tasta 7 pentru a intra în modul „Custom”.
2. Apasati Fn + săgeata Sus/Jos pentru schimbarea culorii.
3. Apasati Fn + săgeata Stanga/Dreapta pentru navigarea între cele 6 zone iluminate.
4. Tineti apasata tasta Fn si apasati de 2 ori tasta 7 pentru a salva modificările.


## LUMINOZITATE

Pentru modificarea nivelului intensității cu care este iluminată tastatura apasati Fn + Page Up/Page Down

Nota: Aceasta funcție funcționează numai în modurile FN + 5 și FN + 7

## MODUL DE ILUMINARE

Apasati tastele Fn + 1-9 pentru a selecta unul din cele 9 moduri de iluminare.



## CONTINUT PACHET

- Tastatura pentru gaming Lith 400 RGB
- Ghid de instalare rapida

## CERINTE DE SISTEM

- PC sau echipament compatibil PC cu un port USB liber
- Windows\* XP/Vista/7/8/10, Android, Linux

## GARANTIE

- 2 ani cu raspundere limitata

## SIGURANTA IN UTILIZARE

- Folositi conform indicatiilor.
- Reparatiile neautorizate sau dezasambarea dispozitivului duc la anularea garanției și pot provoca deteriorarea produsului.
- Evitati lovirea sau frecarea de un obiect dur, acestea pot duce la deteriorarea suprafeței dispozitivului sau la provocarea unor defecte hardware.
- Nu folositi produsul la temperaturi scazute și ridicate, în campuri magnetice puternice și în atmosfera umeda sau prafuita.
- Nu scapati și nu agitati dispozitivul. Manevrarea neatenta sau brutala poate sparge produsul.
- Fantele și deschiderile sunt prevazute pentru ventilatie și nu ar trebui sa fie obstructionate. Blocarea orificiilor de aerisire poate provoca supraincalzirea dispozitivului.

## GENERALE

- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat în concordanta cu standardul european RoHS.
- Utilizarea simbolului WEEE (pebela tăiată cu un X) în indica faptul ca acest produs nu este deseu menajer. Când reciclați deseurile în mod corespunzător protejați mediul înconjurător. Colectarea separată a echipamentului folosit ajută la eliminarea efectelor daunatoare pentru sănătatea umană, cauzate de depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a acestor echipamente. Colectarea separată ajută de asemenea, la recuperarea materialelor și componentelor scoase din uz pentru producția dispozitivului în cauza. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs va rugăm să contactați vânzătorul sau autoritățile locale.





## FŐBB JELLEMZŐ

- Alacsony profilú és csendes kulcsok, X-Scissors technológiával készültek
- Anti-ghosting funkció 19 gombhoz
- PRISMO hatású RGB megvilágítás
- Feljett szoftver profil/makro szerkesztővel

## TELEPÍTÉS

Csatlakoztasd az egeret az USB porthoz, első csatlakoztatás esetén várni kell kb. 15 másodperct, amíg a vezérlők telepítése befejeződik. A billentyűzet rendelkezik olyan szoftverrel, ami lehetővé teszi haladó funkciók beállítását, ez a [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com) oldalunkról tölthető le. Nyisd meg a telepítő mappát, és kattints duplán a setup.exe ikonra! Az iránymutatókat követve telepítsd a szoftvert!

## NYILAK FUNKCIÓVÁLTÓZTATÁSA

Nyomod le az Fn + W gombokat a nyílak funkcióinak W, A, S, D funkciógombokkal történő felcseréléséhez.

## MEGVLÁGÍTÁSI HATÁSOK GYORSASÁGA

A megvilágítási hatások gyorsaságának a megváltoztatásához az [FN + balra/jobbra nyíl] gombokat kell lenyomni.

Megjegyzés: Ez a funkció csak az FN + 1, FN + 2, FN + 3, FN + 4, FN + 6 és FN + 8 üzemmódokban működik.

## FELHASZNÁLÓI MÓD

A felhasználói mód lehetővé teszi az egyes zónák egyedi megvilágításának a beállítását.

1. A „Felhasználói módba” való belépéshez nyomd le az FN gombot, és kattints duplán a 7-es gombra!
2. A szín megváltoztatásához nyomd le az FN + föl / le nyíl gombot!
3. A 6 zóna közötti mozgáshoz nyomd le az FN + jobbra/balra gombot!
4. A beállítások elmentéséhez tartsd lenyomva a FN gombot, és nyomd le kétszer a 7-es gombot!



+

1 PRISMO effekt

2 Hullámhatás 1

3 7 színben lélegeznek

4 Hullámhatás 2

5 Egy szín

6 Hullámhatás 3

7 Felhasználói mód

8 Érintésre adott reakció hatása

9 Hangra adott reakció hatása

## BILLENTYŰZET MÉRETEI

- Billentyűzet méretei 465 x 195 x 25 mm
- Csatlakozók USB
- Gombok száma 104
- Multimédiás gombok száma 12

## MEGVLÁGÍTÁS FÉNYEREJE

A megvilágítás fényerejének a megváltoztatásához az FN + Page Up/Page Down gombokat kell lenyomni.

Megjegyzés: Ez a funkció csak az FN + 5 és FN + 7 üzemmódokban működik.

## MEGVLÁGÍTÁSI MÓD

A 9 megvilágítási mód közötti váltáshoz nyomd le az FN + 1-9 gombokat!

## TARTALOM

- Lith 400 RGB gamer billentyűzet
- Rövid útmutató

## KÖVETELMÉNYEK

- PC vagy kompatibilis eszköz USB porttal
- Windows® XP/Vista/7/8/10, Android, Linux

## GARANCIA

- 2 év gyártói garancia

## BIZTONSÁG

- Rendeltetészerűen kell használni
- Az eszköz engedély nélküli szétszedési kísérlete a garancia elvesztéséhez vezet, és a kárt tehet a termékben
- Az eszköz leesése vagy ütődése kárt tehet az eszközben, megkarcolhatja a burkolatot, vagy a termék meghibásodását eredményezheti
- A terméket nem szabad a terméket forró, hideg, poros vagy nedves környezetben használni.
- A nem megfelelő használat árthat a készüléknek
- A burkolaton lévő rések és nyílások szellőzőnyílások, szabadon kell őket tartani. A szellőzőnyílások elzárása a készülék túlmelegedését okozhatja.

## ÁLTALÁNOS

- A termék biztonságos, megfelel az európai uniós követelményeknek.
- A termék megfelel az RoHS szabványnak.
- A WEEE jelölés (áthúzott kuka) használata azt jelöli, hogy az adott termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Az elavult eszköz megfelelő ártalmatlanítása által elkerülhető az emberi egészségnek és a környezetnek a veszélyeztetése, amit a készülékben előforduló veszélyes anyagok, keverékek vagy alkatrészek okozhatnak, továbbá kiküszöbölő a készülék nem megfelelő tárolását és kezelését. A szelektív gyűjtés lehetővé teszi azoknak az anyagoknak és alkatrészeknek a visszanyerését, amelyekből a készülék készült. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletes tájékoztatásért keresd fel a kiskereskedelmi értesítési pontot, ahol a termékét vetted, vagy a helyi hatóságot!



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Нископрофилни и тихи клавиши, направени по X-Scissors технология
- Anti-ghosting\* функция за 19 бутона
- RGB подсветка с PRISMO ефект
- Софтуер за игри с профил и макроредактор

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Размери на клавиатурата 465 x 195 x 25 mm
- Конектор USB
- Брой клавиши 104
- Брой мултимедийни клавиши 12

## ИНСТАЛАЦИЯ

Свържете устройството си към USB порта на вашия компютър. Необходимо е да изчакате около 15 секунди за първата връзка до пълното инсталиране на драйверите. Клавиатурата включва софтуер, който ви позволява да настроите разширени функции. Ако искате искате да използвате тези функции, трябва да изтеглите и инсталирате софтуерът от нашия уебсайт [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com). Отворете инсталационната папка и след това щракнете два пъти върху setup.exe файла. Следвайте инструкциите за инсталиране. След успешна инсталация, иконата на софтуера се появява на основния панел на дъното. Щракването два пъти върху иконата отваря прозореца интерфейс за настройки.

## ПРОМЯНА ФУНКЦИИ НА СТРЕЛКИТЕ

Натиснете клавиши Fn + W, за да смените функцията на стрелката с клавиши W, A, S, D.

## СКОРОСТ НА ЕФЕКТИТЕ НА ПОДСВЕТКАТА

За да промените скоростта на ефектите на подсветката, натиснете клавиши [FN + стрелка наляво / надясно]

Забележка: Тази функция работи само в режими FN + 1, FN + 2, FN + 3, FN + 4, FN + 6 и FN + 8.

## ПЕРСОНАЛИЗИРАН РЕЖИМ

Персонализираният режим ви позволява да задавате индивидуалната осветеност във всяка зона.

1. Задръжте бутон Fn и два пъти натиснете бутон 7, за да влезете в „Персонализиран режим“.
2. Натиснете стрелката Fn + Up / Down, за да промените цвета.
3. Натиснете стрелката Fn + Right / Left, за да се придвижите между 6 зони.
4. Задръжте бутон Fn и два пъти натиснете бутон 7, за да запазите настройките.



+

1 PRISMO ефект

2 Ефект вълна 1

3 7 променящи се цвята

4 Ефект вълна 2

5 Единичен цвят

6 Ефект вълна 3

7 Персонализиран режим

8 Ефект на реакция при докосване

9 Ефект на гласов отговор

## СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

- Lith 400 RGB геймърска клавиатура
- Кратка инструкция за инсталация

## ИЗИСКВАНИЯ

- PC или устройство съвместимо с USB порт
- Windows® XP/Vista/7/8/10

## ГАРАНЦИЯ

- 2 г. гаранция от производителя

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте по предназначение.
- Неправомерни ремонти или вземане на отделни части от устройството прави гаранцията невалидна и може да причини повреда на продукта.
- Избягвайте да удярате или търкате ствърд предмет, в противен случай това ще доведе до изгряване на повърхността или други хардуерни повреди.
- Не използвайте продукта при ниски и високи температури, в силни магнитни полета и във влажна или прашна среда.
- Не изпускате, не чукайте и не разклащайте устройството. Груба работа може да го повреди.
- Прорезите и отворите в корпуса са предвидени за вентилация и не трябва да бъдат запушвани. Блокирането на отворите може да причини прегряване на устройството.

## ОБЩИ УСЛОВИЯ

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС.
- Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт.
- Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. С подходящи средства за управление на отпадъците се избягват на последиците, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Низкопрофильные и тихие клавиши, выполненные по технологии X-Scissors
- Анти-гостинг для 19 клавиш
- Подсветка RGB с эффектом PRISMO
- Продвинутое программирование с модификатором профилей

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размеры Клавиатуры 465 x 195 x 25 mm
- Тип подключения USB
- Число клавиш 104
- Число мультимедиа клавиш 12

## УСТАНОВКА

Подключите устройство к порту USB, в случае первого подключения, следует подождать около 15 секунд, пока система установит программное обеспечение. Клавиатура имеет программное обеспечение, позволяющие использовать дополнительные функции. По следует скачать с нашей интернет-страницы [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com). Откройте установочную папку и дважды нажмите на иконку setup.exe. Следуйте требованиям программы установки, чтобы установить программное обеспечение.

## ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ СТРЕЛОК

Нажмите клавиши Fn + W, чтобы изменить функции стрелок с клавишами W,A,S,D.

## СКОРОСТЬ ЭФФЕКТОВ ПОДСВЕТКИ

Для изменения скорости эффектов подсветки нажмите клавиши [FN + стрелка влево / вправо]

Примечание. Эта функция работает только в режимах FN + 1, FN + 2, FN + 3, FN + 4, FN + 6 и FN + 8.

## ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ

Пользовательский режим позволяет индивидуально настроить режим подсветки для каждой клавиши.

1. Нажмите клавишу Fn и дважды нажмите клавишу 7, чтобы войти в „Пользовательский режим“.
2. Нажмите клавишу Fn + стрелка вверх/ вниз, чтобы изменить цвет.
3. Нажмите клавишу Fn + стрелка вправо/ влево, чтобы выбрать одну из 6 зон подсветки.
4. Удерживайте клавишу Fn и дважды нажмите 7, чтобы сохранить настройки


## ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ

Чтобы изменить яркость подсветки следует нажать клавиши Fn + Page Up/Page Down

Примечание. Эта функция работает только в режимах FN + 5 и FN + 7

## РЕЖИМ ПОДСВЕТКИ

Нажмите клавиши Fn + 1-9 чтобы выбрать один из 9 режимов подсветки.



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Игровая клавиатура Lith 400 RGB
- Краткое руководство

## СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ПК или устройство с портом USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10, Android, Linux

## ГАРАНТИЯ

- 2 года гарантии от Производителя

## БЕЗОПАСНОСТЬ

- Используйте устройство только по назначению.
- Неавторизованные попытки разборки устройства могут привести к аннулированию гарантии, а так же повреждению продукта.
- Падение или удар может привести к поломке, царапинам, или же иным повреждениям продукта.
- Неосторожное обращение с устройством может привести к его поломке.
- Не используйте продукт в горячей, холодной, запылённой или влажной среде.
- Разъёмы и отверстия в корпусе устройства предназначены для вентиляции и не должны быть закрыты. Блокировка вентиляционных отверстий может привести к перегреву устройства.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Продукт безопасен, соответствует требованиям ЕС и ТС.
- Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHS.
- Использование символа WEEE (перечёркнутый мусорный бак) обозначает то, что продукт не может рассматриваться в качестве бытовых отходов.
- Для получения более подробной информации относительно переработки продукта, обратитесь в розничный пункт продажи, в котором вы купили данный продукт или же с локальным органом власти.





[WWW.GENESIS-ZONE.COM](http://WWW.GENESIS-ZONE.COM)

**PRODUCT & SUPPORT  
INFORMATION** | PLEASE SCAN QR CODE |

---

© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners.

