

**FSB 36-18 LTX BL 40 (601611850) Débroussailleuse sans fil**  
**18V; carton; avec poignée à deux mains**

Référence 601611850

EAN 4061792176676



Photo semblable



- Débroussailleuse sans fil silencieuse avec poignée à deux mains réglable pour travailler confortablement sur de grandes surfaces
- Utilisation polyvalente grâce à la bobine de double fil pour la coupe de gazon ou à la lame pour les sous-bois
- Réglage facile du fil en tapotant rapidement la tête de la bobine durant le travail
- Changement de fil Metabo Quick : rapide et sans outil, sans devoir retirer ou ouvrir la bobine
- Moteur Brushless puissant pour une capacité de coupe élevée et une longue autonomie par charge de batterie
- Mise en route rapide grâce au démarrage rapide et puissant
- Travail flexible grâce au réglage en continu de la vitesse
- Robuste grâce au carter de réducteur métallique et à l'arceau de protection supplémentaire au niveau de la batterie
- Travail sûr grâce aux zones de préhension caoutchoutées et à l'interrupteur de sécurité supplémentaire
- Position qui protège la santé de l'utilisateur et poids équilibré grâce à la sangle d'épaule réglable individuellement
- Fonctionnement sans fil écologique et silencieux et donc utilisation possible dans les espaces sensibles au bruit
- 100 % de compatibilité avec la classe 18 volts : le fonctionnement puissant de 36 volts avec deux batteries 18 volts de Metabo

**Valeurs techniques****Valeurs de référence**

tension batterie	18 V
Diamètre du cercle de coupe	40 cm
Vitesse de rotation à vide	0 - 6000 /min
Diamètre de fil	2 mm
Poignée	Poignée à deux mains
Poids (avec batterie)	4.7 kg

**Vibration**

Vitesse de rotation à vide	1.4 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Émission acoustique**

niveau sonore	85 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LWA)	94 dB(A)
Incertitude de mesure K	2.5 dB(A)

**Équipement standard**

Poignée à deux mains  
Sangle dorsale  
Capot de protection  
Bobine de double fil (fil Ø 2 mm, 4 m)  
Lame à taillis à 3 hélices  
Adaptateur pour lame  
Clé combinée  
Goupille d'arrêt  
sans batterie, ni chargeur