

Welcome Guide

PowerCore 20100


Bedienungsanleitung | 取扱説明書 | Guide d'Utilisation
Manuale dell'Utente | Manual de Instrucciones | 使用说明书 | دليل الترحيب

Using your PowerCore

Wie Sie Ihren PowerCore verwenden | PowerCoreの使用方法
Utilisation de votre PowerCore | Utilizzare il tuo PowerCore
Usar tu PowerCore | PowerCore的使用方法 | استخدام PowerCore الخاص بك


Check the power level

Überprüfen des Energiestands | 電池残量を確認
Vérifiez le niveau d'énergie | Visualizza la carica residua
Controla el nivel de batería | 查看剩余电量 | الفحص مستوى الطاقة




Charge your phone or tablet

Ihr Handy oder Tablet laden | お使いの携帯電話やタブレットを充電
Rechargez votre téléphone ou tablette | Carica il tuo cellulare o tablet
Cargar tu móvil o tableta | 给手机或平板充电
اشحن الهاتف أو التابلت الخاص بك



Recharge your PowerCore

Ihren PowerCore laden | PowerCore本体の充電
Rechargez votre PowerCore | Ricaricare il tuo PowerCore
Recargar tu PowerCore | 给PowerCore充电
أعد شحن PowerCore الخاص بك




When your PowerCore is fully charged, the LED indicators will turn off.

Das LED Licht erlischt, sobald Ihr PowerCore voll geladen ist.
PowerCore本体が満充電されると、LEDライトは消灯します。
Les LED s'éteindront une fois votre PowerCore complètement chargé.
Quando i LED si spengono, il tuo PowerCore è completamente carico.
Cuando tu PowerCore se encuentra completamente recargado, la luz LED se apaga.
PowerCore充满电后，LED会熄灭。
عندما يتم شحن PowerCore بالكامل، ستطفئ مؤشرات LED.

To give your PowerCore the fastest, safest recharge, use an Anker® USB charger.

Um Ihren PowerCore mit der schnellsten und sichersten Ladung zu versorgen, verwenden Sie ein Anker® USB Ladegerät.
PowerCore本体を高速かつ安全に充電するために、Anker®製のUSB急速充電器をご使用下さい。
Utilisez un chargeur USB Anker® afin de garantir une recharge sûre et rapide de votre PowerCore.
Per ricaricare il tuo PowerCore nel modo più rapido e sicuro, utilizza un caricatore USB Anker®.
Para cargar tu PowerCore de manera rápida y segura, usa un cargador USB Anker®.
为了给PowerCore最快的充电速度，请使用Anker®充电器。
لمتغ الخاص بك PowerCore أسرع وأمن إعادة شحن، استخدم شحن Anker® USB Charger.



Specifications

Spezifikationen | 製品の仕様 | Spécifications | Specifiche
Especificaciones | 产品参数 | المواصفات

Capacity	20100 mAh / 72.36 Wh
Input	5 V / 2 A
Output	5 V / 4.8 A
Size	166 × 58 × 22 mm / 6.5 × 2.3 × 0.9 in
Weight	356 g / 12.6 oz

Attention

Achtung | 注意 | Attention | Attenzione | Atención | 注意 | تحذيرات

To preserve lifespan recharge every 4 months
Bitte laden Sie Ihren Akku mindestens alle 4 Monate auf, um die Lebensdauer zu erhalten.
バッテリーの寿命長く保つために、少なくとも4ヶ月に一度満充電して下さい。
Afin de préserver sa durée de vie, recharger une fois tous les 4 mois.
Per prolungare la vita utile, ricaricare ogni 4 mesi.
Para prolongar la vida útil, recargar cada 4 meses.
为保证电池使用寿命，请每4个月给产品充一次电。
قم بالشحن كل 4 أشهر للحفاظ على عمر الجهاز.

Use original or certified cables
Verwenden Sie originale oder zertifizierte Kabel.
純正または認証されたケーブルをご使用下さい。
N'utiliser que des câbles originaux ou certifiés.
Usare cavi originali e/o certificati.
Usar cables originales y/o certificados.
使用原装或者通过认证的线材。
استخدم كابلات أصلية أو معتمدة.

Don't expose to liquids
Setzen Sie den Akku keinen Flüssigkeiten aus.
水分に触れないようにして下さい。
Ne pas exposer à des liquides.
Evitare il contatto con liquidi.
Evitar el contacto con líquidos.
请勿接触液体。
لا تعرضه للسوائل.

Don't disassemble
Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.
危険ですので分解しないで下さい。
Ne pas désassembler.
Non smontare.
No desarmar.
请勿拆卸。
لا تم بالفتك.

Avoid dropping
Lassen Sie das Gerät nicht fallen.
過度な衝撃を与えないで下さい。
Ne pas faire tomber.
Non farlo cadere.
Evitar caídas.
避免跌落产品。
تجنب إسقاطه.

Avoid extreme temperatures
Vermeiden Sie extreme Temperaturen.
極端な温度下では使用しないで下さい。
Eviter les températures extrêmes.
Mantener lontano da temperature estreme.
Mantener alejado de temperaturas extremas.
避免在过高或过低温度环境使用。
تجنب الحرارة المرتفعة.

Customer Service

Kundenservice | カスタマーサポート | Service Client | Servizio ai Clienti
Atención al Cliente | 客服支持 | خدمة العملاء

18-month limited warranty
18 Monate beschränkte Herstellergarantie | 18ヶ月保証
Garantie limitée de 18 mois | Garanzia limitata 18 mesi
Garantía limitada de 18 meses | 18个月质保期 | ضمانة 18 شهراً محدودة

Lifetime technical support
Lebenslanger technischer Support | テクニカルサポート
Support technique à vie | Supporto tecnico a vita
Asistencia técnica de por vida | 终身客服支持 | الدعم الفني مدى الحياة

support@anker.com

1-800-988-7973 | Mon-Fri 9:00-5:00 PST (US)
03-4455-7823 | Mon-Fri 9:00-17:00 (日本)
069-9579-7960 | Mon-Fri 6:00-11:00 (DE)
400-0550-036 | Mon-Fri 9:00-17:30 (中国)

For FAQs and more information, please visit:



anker.com/support

@Anker.Official
@Anker Japan
@Anker Deutschland
@AnkerOfficial
@Anker JP
@Anker

ANKER™
POWER YOUR MOBILE LIFE

رقم المنتج A1271
External Battery / Portable Charger