

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Om storingen, schade en gezondheidsproblemen te voorkomen, dient u de bijgevoegde algemene veiligheidsinstructies en de volgende informatie in acht te nemen:



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en gebruik het apparaat uitsluitend volgens deze handleiding.
- Gooi ongebruikt verpakkingsmateriaal weg of bewaar het op een plaats die buiten het bereik van kinderen ligt. Er bestaat verstikkingsgevaar!
- Personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden mogen het apparaat niet gebruiken tenzij ze onder toezicht staan van en geïnstrueerd worden door een begeleider.
- Controleer of de netspanning in uw omgeving overeenkomt met de op het typeplaatje aangegeven bedrijfsspanning.
- Het apparaat is ontworpen voor gebruik tot 2000 m boven zeeniveau.
- Controleer voor elk gebruik of het netsnoer beschadigd is en laat het vervangen door een gekwalificeerde technicus als het beschadigd is.
- Bij werkzaamheden aan muren, plafonds, vloeren, enz. dient u zich ervan te vergewissen dat het werkgebied van tevoren van de stroomvoorziening is losgekoppeld! Inspecteer het gebied voor leidingen (water-, gas- en elektriciteitsleidingen) voordat u gaat boren. Gebruik geschikte hulpmiddelen zoals metaal- of lijndetectoren.
- Zorg ervoor dat het netsnoer nergens verstrikt kan raken.
- Knijp nergens in de kabel, wikkel hem niet om het apparaat en rek hem niet om de hoeken uit. Buig het snoer niet en houd het weg van hete en scherpe oppervlakken.
- Zorg ervoor dat de luchtsleuven altijd schoon en open blijven.
- Schakel het apparaat bij het schoonmaken, wanneer het niet in gebruik is en tijdens onderhoudswerkzaamheden uit en koppel het apparaat los van de stroomtoevoer.
- Gebruik de extra handgreep die met het apparaat wordt meegeleverd. Verlies van controle kan letsel veroorzaken.
- Draag gehoorbescherming bij gebruik van het apparaat. Blootstelling aan lawaai kan leiden tot gehoorverlies.
- Draag een stofmasker om uzelf te beschermen tegen het inademen van het boorgruis. Het is het beste om een veiligheidsbril te dragen bij het beitelen om uw ogen te beschermen tegen rondvliegende deeltjes.
- De hamerboor heeft een hand-armtrilling van 15,71 m/s². Neem voldoende pauzes om schade door hand-armtrillingen te voorkomen.