

Power Hub

XPD05 Power Hub 4x USB

Step 1



Coil the cable into a roll

Step 2



Bind cable with Velcro straps

Step 3



Adjust the cable length

Step 4



Connect cables to the Xtorm Power Hub

Step 5



At last, connect the Power Hub to wall outlet via attached AC power cable

Hoofdveste 19
3992 DH Houten
The Netherlands
T: + 31 (0) 30 635 4800
F: + 31 (0) 30 635 4801
www.xtorm.eu



Power Hub

XPD05 Power Hub 4x USB



Box contains

Power Hub
2 micro USB cables
Binding Velcro straps
AC-cable
Set of silicone covers

Specifications:

Input: AC 110-240V ~, 6A 50/60hz
USB output: 4x 5V max. 4.5A
Dimensions: 154x114x85mm
Weight: 302grams

EN: Warnings

Don't drop, disassemble or attempt to repair the charger by yourself.
Avoid exposure to water or high humidity.
Don't expose to any heat source
Keep out of reach of children
Don't use in the presence of flammable gas.

NL: Waarschuwing

Probeer de lader niet zelf te repareren of te demontieren.
Vermijd blootstelling aan water of een hoge luchtvochtigheid.
Niet blootstellen aan een warmtebron.
Buiten bereik van kinderen houden.
Niet gebruiken in de aanwezigheid van brandbaar gas.

DE: Achtung

Versuchen Sie nicht, den Solar Lader selbst zu reparieren. (Garantieverlust)
Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten
Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen.
Ausser Reichweite von Kindern halten.

FR: Attention

Ne pas faire tomber ou démonter ou tenter de réparer le produit soi-même.
Ne pas exposer le produit à l'eau ou dans un endroit trop humide.
Ne pas poser le chargeur solaire près d'une source de chaleur.
Tenir hors de portée des enfants.
Ne pas utiliser en présence de gaz inflammables.

IT: ATTENZIONE

Non usare vicino ad una fiamma.
Non esporre vicino a fonti di calore elevato
Non modificare la struttura o disassemblare
Smettere di utilizzare immediatamente nel caso si sentano odori strani,
calore, o strani rumori provenire dallo stesso.
Non lasciar giocare i bambini.
Usare solo in luoghi asciutti.
Riciclare l'apparato secondo le norme vigenti nella nazione di utilizzo.

SE: varning

Tagga inte, ta inte isär eller försök reparera
Laddaren själv
Utsätt inte för vatten eller hög fuktighet
Utsätt inte för värme
Förvaras utom räckhåll för barn.
Använd ej i närheten av lättantändlig gas.

ES: Atención

No dejar caer el producto.
No desmontarlo ni intentar repararlo, por sus propios medios.
Evitar el contacto con el agua o fuente de humedad.
No exponer la alimentación a una fuente de calor.
Mantenga fuera del alcance de los niños.
No utilizar en presencia de fuentes o gas inflamables.

* THIS MANUAL IS AVAILABLE IN DIFFERENT LANGUAGES
ON OUR WEBSITE