






KA5736YE | Instruction manual alarm clock

EN To set time turn the time set knob ().

To set the alarm turn the alarm set knob ( / ) to desired time.

The alarm function only works when the **ON/OFF switch** is switched **ON**

NL Om de tijd in te stellen draai de tijd knop ().


Om het alarm in te stellen draai de alarm knop ( / ) naar de gewenste tijd.



De alarm functie werkt alleen wanneer de **ON/OFF knop** op **ON** staat

DE Uhrzeit einstellen: Zeiteinstellknopf drehen ()

Alarm einstellen: Alarめinstellknopf ( / ) auf die gewünschte Uhrzeit drehen

Die Alarmfunktion funktioniert nur, wenn der **EIN/AUS - Schalter eingeschaltet ist**.

IT Per impostare l'ora, ruotare la manopola di impostazione dell'ora. ()

Per impostare la sveglia, ruotare la manopola di impostazione ( / ) della sveglia sull'ora desiderata. La funzione di sveglia è attiva solo quando l'**interruttore ON/OFF** è impostato su **ON**.

PL Aby ustawić czas, obróć pokrętkę ustawiania czasu ().

Aby ustawić alarm, obróć pokrętkę ustawień alarmu ( / ) na żądany czas

Funkcja alarmu działa tylko wtedy, gdy **przełącznik ON/OFF** jest przełączony na **ON**.