


QS01 Car Jump Starter

User Manual



English,Dutch,German,Francais,Italiano,Espanol
Read Carefully Before Using and Safekeeping this Guide

English Contents

1. Product Overview	01~02
1.1 Product Description	01~01
1.2 Function Introduction	01~01
1.3 Display and Buttons	01~02
2. Packing List	02~02
3. Model Parameters	02~02
4. How To Use	03~04
4.1 Jump Starter Operation	03~04
4.2 Charging Operation	04~04
4.3 Lighting Operation	04~04
5. Troubleshooting Guide	05~05
6. Safety Instructions	06~06

Dutch Contents

1. Productoverzicht	07~08
1.1 Productbeschrijving	07~07
1.2 Uitleg van functies	07~07
1.3 Scherm en knoppen	07~08
2. Pakketinhoud	08~08
3. Modelgegevens	08~08
4. Hoe te gebruiken	09~10
4.1 Gebruik van de jumpstarter	09~10
4.2 Opladen van het product	10~10
4.3 Gebruik van de verlichting	10~10
5. Probleemoplossing	11~12
6. Veiligheidsinstructies	12~12

German Contents

1. Produktübersicht	13~14
1.1 Produktbeschreibung	13~13
1.2 Funktionseinführung	13~13
1.3 Display und Tasten	13~14
2. Packliste	14~14
3. Modellparameter	14~14
4. Verwendung	15~16
4.1 Betrieb des Starthilfegeräts	15~16
4.2 Ladevorgang	13~16
4.3 Beleuchtungsbetrieb	16~16
5. Leitfaden zur Fehlerbehebung	17~17
6. Sicherheitshinweise	18~18

Français Contents

1. Présentation du produit	19~20
1.1 Description du produit	19~19
1.2 Présentation des fonctions	19~19
1.3 Écran et boutons	19~20
2. Liste de colisage	20~20
3. Paramètres du modèle	20~20
4. Comment utiliser	21~22
4.1 Fonctionnement du démarreur de saut	21~22
4.2 Opération de chargement	22~22
4.3 Fonctionnement de l'éclairage	22~22
5. Guide de dépannage	23~23
6. Consignes de sécurité	21~24

Italiano Contenuto

1. Panoramica del prodotto	25~26
1.1 Descrizione del prodotto	25~25
1.2 Introduzione alle funzioni	25~25
1.3 Display e pulsanti	25~26
2. Lista di imballaggio	26~26
3. Parametri del modello	26~26
4. Come utilizzare	27~28
4.1 Funzionamento dell'avviatore di emergenza	27~28
4.2 Operazione di ricarica	28~28
4.3 Funzionamento dell'illuminazione	28~28
5. Guida alla risoluzione dei problemi	29~29
6. Istruzioni di sicurezza	30~30

Español Contenido

1. Descripción general del producto	31~32
1.1 Descripción del producto	31~31
1.2 Introducción a la función	31~31
1.3 Pantalla y botones	32~32
2. Lista de embalaje	32~32
3. Parámetros del modelo	32~32
4. Cómo utilizar	33~34
4.1 Operación del arrancador auxiliar	33~34
4.2 Operación de carga	34~34
4.3 Operación de iluminación	34~34
5. Guía de solución de problemas	35~35
6. Instrucciones de seguridad	36~36


1. Product Overview

Olvy

1.1 Product Description

This product is a car jump starter that can provide emergent ignition for cars that cannot start because of the dead battery. Also, it comes with a USB output to charge mobile phones, tablets and other devices, and has LED lighting functions.

1.2 Function Introduction



1.3 Display and Buttons



• Product Charging

The real-time battery value flashes, indicating that the product is being charged.

• Phone Charging

The mobile phone charging sign is always on, indicating that the mobile phone is being charged.

	Press to power on
	Hold the power button for few seconds to turn on the long-bright light. Press the second time to switch the strobe light. Press the third time, SOS emergency light. Press again to turn off the light.

2. Packing List



QS001 Jump Starter



Smart Clamp



USB Charging Cable




User Manual


3. Model Parameters

Model	QS001
Type-C Input	5V/2A
Charging Time	4-5 hours
Product Size	164*87*31mm
Working TEMP	-20 ℃ ~ 60 ℃
Product Material	PC/ABS


4.1 Jump Starter Operation




Step 1: Press the power button to turn on the device, check the battery level, and ensure that it is fully charged (recommended to be above 75%)




Step 2: Insert the smart clamp into the DC ports then the red and green lights on the battery clamp will flash, indicating that the product is in working situation.



Step 3: Tightly clamp the red clip onto the positive pole and the black clip onto the negative pole of the battery (or the black clip onto the vehicle metal plate). After then, the indicator will turn into green light only.



Step 4: Start the car and note that close the doors and all electronic devices. (Attention: For cars with automatic mode, hold the brake to start. For manual mode, both the clutch and brake need to be held simultaneously to start.)




Tips: (If the power connection is not successful at once, follow the Step 5 to remove the battery clamp, and then operate again after one minute. Do not start continuously, and the startup time should not exceed five seconds.)

Step 5: After starting, please remove the clamp within 30 seconds. (Attention: Unplug the DC ports first, then remove the clamp from the battery positive and negative pole.)

4.2 Charging Operation

Product Charging

- (1) Connect the plug of the USB charging cable to the charger or the built-in USB interface plug board.
- (2) Connect the Type-C head to the charging input port.



Smart Device Charging

Press the power button to turn on the device, then connect the USB charging cable to the USB output port to charge digital products such as mobile phones, PSPs, tablets, etc.

4.3 Lighting Operation

Hold the power button for few seconds to turn on the long-bright light. Press the second time to switch the strobe light. Press the third time, SOS emergency light. Press again to turn off the light

We have concluded the expected problems and common questions that may be encountered when using this product. If the following information cannot help you solve the problem, please contact the store after-sales center for further help.

Situation	Possible reasons	Troubleshooting methods
Fail to turn on	Product collision lead to power-off protection	Charging to activate the power
	Low power	Please Charge
	Short press of the power button	Hold the power button for about 3 seconds
	Charging	Please unplug the charging cable, the device cannot be turned on while charging
Fail to charge	Loose connection of the cable or port	Carefully check the connection to make sure it is fully plugged in
Fail to jump start	Low power	Please charge for 3-5 hours
	Poor connection of the clamp	Clamp tightly as possible with a large area of the battery pole, make sure no dust covered, and confirm the indicator light is working
	Car doors or other digital device is not closed	Close the doors and turn off electrical devices in the car
	Battery problems	Power up without connecting battery or remove the negative pole to power up
	Operational problems	Contact customer service center

(1) Please check the power level before using. In order to achieve better effect, please ensure that the power is above 75%.

(2) Please ensure that the DC port plug (smart clamp) is fully inserted. Otherwise, it will affect the startup performance and worse burn the plastic part of the plug.

(3) Do not use the jump starter continuously. The expected time interval between two ignitions must be more than 30 seconds.

(4) After connecting the clamp, please start the car immediately.

(5) If the car cannot be start, firstly check whether it is firmly connected, then check if there is rust or dirt on the the battery surface. Clean them before starting the car. If it cannot start after third time attempts, please stop starting, or the product will be damaged.

(6) Do not put the product in high temperature, high humidity, strong light and strong magnetic or harsh environments like fire sources.

(7) Please read the manual carefully before using, to avoid improper use or anything may cause damage to the product or personal property and safety.

(8) Non-professionals are strictly prohibited from disassembling this product. If consumers violate the instructions, we shall not take any legal responsibility.

(9) Avoid using overloaded the output current of this product (if used, circuit protection will be triggered and the product will have no output.)

(10) Avoid strong physical factors, including knocking, throwing, trampling, squeezing, etc.


(11) This product is not a toy and is prohibited for children to use. Recommended age for user over 16 years old. During the process of operating, please keep children away a safe distance.

(12) To extend the lifespan, we recommend to regularly charge it for every 3 months.


(13) Please use in a dry and clean environment. The covered sand and dust may cause damage to the product. The product is not waterproof and cannot be rinsed with water.

1.1 Productbeschrijving

1.2 Uitleg van functies



1.3 Scherm en knoppen



• Product opladen

De batterijwaarde knippert om aan te geven dat het product wordt opgeladen.

• Telefoon opladen

Het telefoon oplaadicoon blijft aan om te laten zien dat de telefoon wordt opgeladen.

	Druk om aan te zetten
	Houd de aan- /uitknop een paar seconden ingedrukt om het heldere licht aan te zetten. Druk een tweede keer om over te schakelen naar knipperlicht. Druk een derde keer voor SOS- noodverlichting. Druk nogmaals om het licht uit te schakelen.

2. Pakketinhoud



QS001
Jumpstarter



Slimme startkabel



USB oplaadkabel




Gebruikershandleiding


3. Modelgegevens

Model	QS001
Type- C Ingang	5V/2A
Oplaadtijd	4-5 uur
Productafmetingen	164x87x31mm
Werkingstemperatuur	-20C ~ 60C
Gebruikershandleiding	PC/ABS


4.1 Gebruik van de jumpstarter




Stap 1: Druk op de aan- / uitknop om het apparaat in te schakelen, controleer het batterijniveau en zorg ervoor dat het volledig is opgeladen (aanbevolen: boven 75%).




Stap 2: Steek de slimme startkabel in de DC-poorten. De rode en groene lampjes op de startkabels knipperen om aan te geven dat het apparaat klaar is voor gebruik.



Stap 3: Bevestig de rode klem stevig op de positieve pool en de zwarte klem op de negatieve pool van de accu (of klem de zwarte klem aan een metalen deel van het voertuig). Daarna zal alleen het groene lampje branden.



Stap 4: Start de auto en zorg ervoor dat alle deuren en elektronische apparaten gesloten zijn. (Let op: Voor auto's met een automatische versnellingsbak, houd de rem ingedrukt om te starten. Voor handgeschakelde auto's moeten zowel de koppeling als de rem tegelijkertijd worden ingedrukt om te starten.)



Tip: Als de stroomverbinding niet meteen werkt, verwijder dan de startkabels zoals beschreven in stap en probeer het opnieuw na 00h minuut. Start niet meerdere keren achter elkaar en zorg ervoor dat de starttijd niet langer is dan vijf seconden.


Stap 5: Na het starten van de auto, verwijder de startkabels binnen 30 seconden. (Let op: Koppel eerst de DC-poorten los, verwijder daarna de klemmen van de positieve en negatieve accupolen.)

4.2 Oplaadfunctie

Opladen van het product

(1)

(2) Verbind de Type- C kabel met de oplaadingang.



Opladen van slimme apparaten

Druk op de aan- /uitknop om het apparaat in te schakelen. Sluit vervolgens de USB- oplaadkabel aan op de USB- uitgangspoort om digitale apparaten zoals mobiele telefoons, tablets, PSP's enz. op te laden.

4.3 Verlichtingsfunctie

Houd de aan- /uitknop een paar seconden ingedrukt om het heldere licht in te schakelen. Druk een tweede keer om over te schakelen naar knipperlicht. Druk een derde keer om de SOS- noodverlichting te activeren. Druk nogmaals om het licht uit te schakelen.

Hieronder staan veelvoorkomende problemen en oplossingen voor dit product. Als deze informatie het probleem niet oplost, neem dan contact op met de winkel of de klantenservice voor verdere hulp.


Situatie	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Gaet niet aan	Apparaat is uitgeschakeld door een schok	Sluit aan op de oplader om het opnieuw te activeren
	Batterij is leeg	Laad het apparaat op
	Aan- /uitknop is te kort ingedrukt	Houd de knop ongeveer 3 seconden ingedrukt
	Apparaat wordt opgeladen	Koppel de oplaadkabel los, het apparaat kan niet worden ingeschakeld tijdens het opladen
Laadt niet op	Kabel of poort is los verbonden	Controleer of de kabel goed is aangesloten
Kan de auto niet starten	Batterij is leeg	Laad 3-5 uur op
	Klemmen zijn niet goed verbonden	Klem de kabels stevig vast aan de accupolen, zorg dat er geen vuil op zit en controleer of het controlelampje brandt
	Deuren of elektrische apparaten in de auto staan aan	Sluit de deuren en zet alle elektrische apparaten in de auto uit
	Probleem met de autoaccu	Laad op zonder de accu aan te sluiten of verwijder de minpool om op te starten
	Mogelijk defect apparaat	Neem contact op met de klantenservice

- (1) Controleer het batterijpercentage voordat je het apparaat gebruikt. Voor een optimaal resultaat moet de batterij meer dan 75% zijn opgeladen.
- (2) Zorg ervoor dat de DC- poortstekker (smart clamp) goed is aangesloten. Anders kan dit de startprestaties beïnvloeden en de plastic onderdelen van de stekker beschadigen.
- (3) Gebruik de jumpstarter niet continu. Wacht minstens 30 seconden tussen twee startpogingen.
- (4) Start de auto direct nadat je de klemmen hebt aangesloten.
- (5) Als de auto niet start, controleer dan eerst of de klemmen stevig vastzitten en of er roest of vuil op de accupolen zit. Maak ze schoon en probeer opnieuw. Na drie mislukte pogingen stoppen, anders kan het apparaat beschadigd raken.
- (6) Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid, fel licht, sterke magnetische velden of vuur.
- (7) Lees de handleiding zorgvuldig door voordat je het product gebruikt om schade aan jezelf of het apparaat te voorkomen.
- (8) Niet uit elkaar halen! Alleen professionals mogen het product openen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid bij schending van deze regel.
- (9) Voorkom overbelasting van de uitgangsstroom. Als de beveiliging geactiveerd wordt, zal het product geen stroom leveren.
- (10) Vermijd ruwe behandeling zoals stoten, gooien, pletten of erop staan.
- (11) Dit product is geen speelgoed en mag niet door kinderen worden gebruikt. Leeftijdsadvies: 16 jaar en ouder. Houd kinderen op een veilige afstand tijdens gebruik.
- (12) Laad het apparaat elke 3 maanden op om de levensduur te verlengen.
- (13) Gebruik het alleen in een droge en schone omgeving. Het product is niet waterdicht en mag niet met water worden afgespoeld.


1.1 Produktbeschreibung

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Starthilfe für Autos, die eine Notzündung für Autos ermöglichen kann, die aufgrund einer leeren Batterie nicht starten können. Außerdem verfügt es über einen USB-Ausgang zum Aufladen von Mobiltelefonen, Tablets und anderen Geräten sowie über LED-Beleuchtungsfunktionen.


1.2 Funktionseinführung



1.LED-Bildschirm
4.USB-Ausgang



2.Ein-/Aus-Taste
5.Type-C-Eingang



3.DC-Eingangsports
6.Beleuchtung

1.3 Display und Tasten



• Produktladung


Der Echtzeit-Akkuwert blinkt und zeigt damit an, dass das Produkt aufgeladen wird.

• Laden des Telefons

Das Ladesymbol für Mobiltelefone leuchtet mobile und zeigt an, dass das Mobiltelefon aufgeladen wird. mobile est en cours de chargement.

	Zum Einschalten drücken
	Halten Sie den Netzschalter einige Sekunden lang gedrückt, um das langhelle Licht einzuschalten. Drücken Sie ein zweites Mal, um das Blitzlicht umzuschalten. Drücken Sie das dritte Mal, SOS-Notlicht. Drücken Sie erneut, um das Licht auszuschalten.

2. Packliste



QS001 Starthilfe



Benutzerhandbuch



USB-Ladekabel


Intelligente
Klemme

Intelligente Klemme


3. Modellparameter

Modell	QS001
Typ-C-Eingang	5V/2A
Ladezeit	4-5 Stunden
Produktgröße	164*87*31mm
Arbeitstemperatur	-20 °C ~ 60 °C
Produktmaterial	PC/ABS


4.1 Betrieb des Starthilfegeräts




Schritt 1: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten, prüfen Sie den Akkustand und stellen Sie sicher, dass er vollständig aufgeladen ist (empfohlen: über 75 %).




Schritt 2: Stecken Sie die Smart-Klemme in die DC-Anschlüsse, dann blinken die roten und grünen Lichter an der Batterieklemme und zeigen damit an, dass das Produkt betriebsbereit ist.



Schritt 3: Klemmen Sie den roten Clip fest am Pluspol und den schwarzen Clip am Minuspol der Batterie fest (oder den schwarzen Clip an der Fahrzeugmetallplatte). Danach leuchtet die Anzeige nur noch grün.



Schritt 4: Starten Sie das Auto und achten Sie darauf, dass die Türen und alle elektronischen Geräte geschlossen sind. (Achtung: Halten Sie bei Fahrzeugen mit Automatikmodus zum Starten die Bremse gedrückt. Im manuellen Modus müssen zum Starten sowohl Kupplung als auch Bremse gleichzeitig gedrückt gehalten werden.)




Schritt 5: Nach dem Start entfernen Sie bitte die Klemme innerhalb von 30 Sekunden. (Achtung: Ziehen Sie zuerst die DC-Anschlüsse ab und entfernen Sie dann die Klemme vom Plus- und Minuspol der Batterie.)

Tipps: (Wenn der Stromanschluss nicht sofort erfolgreich ist, befolgen Sie Schritt 5, um die Batterieklemme zu entfernen, und betreiben Sie ihn dann nach einer Minute erneut. Starten Sie nicht ununterbrochen und die Startzeit sollte fünf Sekunden nicht überschreiten.)

4.2 Ladevorgang

Produktaufladung

- (1) Verbinden Sie den Stecker des USB-Ladekabels mit dem Ladegerät oder der integrierten USB-Schnittstellen-Steckerplatine.
- (2) Schließen Sie den Typ-C-Kopf an den Ladeeingang an.



Aufladen intelligenter Geräte

Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten, und schließen Sie dann das USB-Ladekabel an den USB-Ausgangsanschluss an, um digitale Produkte wie Mobiltelefone, PSPs, Tablets usw. aufzuladen.

4.3 Beleuchtungsbetrieb

Halten Sie den Netzschalter einige Sekunden lang gedrückt, um das langhelle Licht einzuschalten. Drücken Sie ein zweites Mal, um das Blitzlicht umzuschalten. Drücken Sie das dritte Mal, SOS-Notlicht. Drücken Sie erneut, um das Licht auszuschalten.

Wir haben die erwarteten Probleme und häufigen Fragen, die bei der Verwendung dieses Produkts auftreten können, zusammengefasst. Wenn die folgenden Informationen Ihnen nicht bei der Lösung des Problems helfen können, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum des Geschäfts, um weitere Hilfe zu erhalten.


Situation	Mögliche Gründe	Lösung
Einschalten fehlgeschlagen	Produktkollision führt zum Ausschaltenschutz	Aufladen, um die Stromversorgung zu aktivieren
	Geringer Strom	Bitte aufladen
	Kurzer Druck auf den Power-Knopf	Halten Sie den Netzschalter etwa 3 Sekunden lang gedrückt
	Aufladen	Bitte ziehen Sie das Ladekabel ab, das Gerät lässt sich während des Ladevorgangs nicht einschalten
Aufladen fehlgeschlagen	Lose Verbindung des Kabels oder Anschlusses	Überprüfen Sie sorgfältig die Verbindung, um sicherzustellen, dass sie vollständig eingesteckt ist
Starthilfe fehlgeschlagen	Geringer Strom	Bitte laden Sie das Gerät 3–5 Stunden lang auf
	Schlechte Verbindung der Klemme	Klemmen Sie den Batteriepol mit einer großen Fläche so fest wie möglich fest, achten Sie darauf, dass kein Staub bedeckt ist, und vergewissern Sie sich, dass die Kontrollleuchte funktioniert
	Autotüren oder andere digitale Geräte sind nicht geschlossen	Schließen Sie die Türen und schalten Sie elektrische Geräte im Auto aus
	Batterieprobleme	Schalten Sie das Gerät ein, ohne die Batterie anzuschließen, oder entfernen Sie zum Einschalten den Minuspol
	Betriebsprobleme	Wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum

- (1) Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung die Leistungsstufe. Um eine bessere Wirkung zu erzielen, stellen Sie bitte sicher, dass die Leistung über 75 % liegt.
- (2) Bitte stellen Sie sicher, dass der DC-Anschlussstecker (Smart Clamp) vollständig eingesteckt ist. Andernfalls wird die Startleistung beeinträchtigt und schlimmer noch, der Kunststoffteil des Steckers verbrennt.
- (3) Verwenden Sie die Starthilfe nicht kontinuierlich. Der erwartete Zeitabstand zwischen zwei Zündungen muss mehr als 30 Sekunden betragen.
- (4) Nach dem Anschließen der Klemme starten Sie bitte sofort das Auto.
- (5) Wenn sich das Auto nicht starten lässt, prüfen Sie zunächst, ob es fest angeschlossen ist, und prüfen Sie dann, ob sich Rost oder Schmutz auf der Batterieoberfläche befindet. Reinigen Sie sie, bevor Sie das Auto starten. Wenn es nach dem dritten Versuch nicht startet, unterbrechen Sie bitte den Startvorgang, da sonst das Produkt beschädigt wird.
- (6) Stellen Sie das Produkt nicht hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, starkem Licht und starkem Magnetismus oder rauen Umgebungen wie Feuerquellen aus.
- (7) Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch, um eine unsachgemäße Verwendung zu vermeiden, da sonst Schäden am Produkt oder an persönlichem Eigentum und an der Sicherheit entstehen können.
- (8) Laien ist es strengstens untersagt, dieses Produkt zu zerlegen. Bei Verstößen des Verbrauchers gegen die Hinweise übernehmen wir keine rechtliche Verantwortung.
- (9) Vermeiden Sie eine Überlastung des Ausgangsstroms dieses Produkts (bei Verwendung wird der Stromkreisschutz ausgelöst und das Produkt hat keinen Ausgang.)
- (10) Vermeiden Sie starke physische Faktoren wie Klopfen, Werfen, Trampeln, Quetschen usw.
- (11) Dieses Produkt ist kein Spielzeug und darf nicht von Kindern verwendet werden. Empfohlenes Alter für Benutzer über 16 Jahre. Halten Sie während des Betriebs bitte einen Sicherheitsabstand zu Kindern ein.
- (12) Um die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir, das Gerät regelmäßig alle 3 Monate aufzuladen.
- (13) Bitte in einer trockenen und sauberen Umgebung verwenden. Der bedeckte Sand und Staub können das Produkt beschädigen. Das Produkt ist nicht wasserdicht und kann nicht mit Wasser abgespült werden.

1.1 Description du produit

Ce produit est un démarreur de voiture qui peut fournir un allumage d'urgence aux voitures qui ne peuvent pas démarrer en raison d'une batterie déchargée. En outre, il est livré avec une sortie USB pour charger les téléphones mobiles, tablettes et autres appareils, et dispose de fonctions d'éclairage LED.

1.2 Présentation des fonctions



1.3 Écran et boutons



• Chargement du produit

La valeur de la batterie en temps réel clignote, indiquant que le produit est en cours de charge.

• Chargement du téléphone

	Appuyez pour allumer
	Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant quelques secondes pour allumer la lumière longue et brillante. Appuyez une deuxième fois pour allumer la lumière stroboscopique. Appuyez une troisième fois, lumière d'urgence SOS. Appuyez à nouveau pour éteindre la lumière.

2. Liste de colisage



Démarrateur QS001



Manuel de l'Utilisateur



Câble de chargement USB




Pince intelligente


3. Paramètres du modèle

Modèle	QS001
Entrée de type C	5V/2A
Temps de charge	4-5 heures
Taille du produit	164*87*31mm
TEMPÉRATURE de travail	-20 °C ~ 60 °C
Matériau du produit	PC/ABS


4.1 Fonctionnement du démarreur de saut




Étape 1 : Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil, vérifiez le niveau de la batterie et assurez-vous qu'elle est complètement chargée (il est recommandé qu'il soit supérieur à 75 %).




Étape 2 : Insérez la pince intelligente dans les ports DC, puis les voyants rouge et vert de la pince de batterie clignoteront, indiquant que le produit est en situation de fonctionnement.



Étape 3 : Fixez fermement le clip rouge sur le pôle positif et le clip noir sur le pôle négatif de la batterie (ou le clip noir sur la plaque métallique du véhicule). Après cela, l'indicateur deviendra vert uniquement.



Étape 4 : Démarrez la voiture et notez que fermez les portes et tous les appareils électroniques. (Attention : pour les voitures avec mode automatique, maintenez le frein enfoncé pour démarrer. Pour le mode manuel, l'embrayage et le frein doivent être maintenus simultanément pour démarrer.)



Étape 5 : Après le démarrage, veuillez retirer la pince dans les 30 secondes. (Attention : débranchez d'abord les ports CC, puis retirez la pince des pôles positif et négatif de la batterie.)


Conseils : (Si la connexion électrique échoue immédiatement, suivez l'étape 5 pour retirer la pince de batterie, puis redémarrez après une minute. Ne démarrez pas en continu et le temps de démarrage ne doit pas dépasser cinq secondes.)

4.2 Opération de chargement

Chargement du produit

(1) Connectez la fiche du câble de chargement USB au chargeur ou à la carte de prise d'interface USB intégrée.

(2) Connectez la tête Type-C au port d'entrée de charge.



Chargement d'appareils intelligents

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil, puis connectez le câble de chargement USB au port de sortie USB pour charger des produits numériques tels que des téléphones mobiles, des PSP, des tablettes, etc.

4.3 Fonctionnement de l'éclairage

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant quelques secondes pour allumer la lumière longue et brillante. Appuyez une deuxième fois pour allumer la lumière stroboscopique. Appuyez une troisième fois, lumière d'urgence SOS. Appuyez à nouveau pour éteindre la lumière.

Nous avons conclu les problèmes attendus et les questions courantes qui peuvent être rencontrées lors de l'utilisation de ce produit. Si les informations suivantes ne peuvent pas vous aider à résoudre le problème, veuillez contacter le centre après-vente du magasin pour obtenir de l'aide.


Situation	Raisons possibles	Solution
Impossible d'allumer	La collision du produit entraîne une protection contre la mise hors tension	Chargement pour activer l'alimentation
	Batterie faible	Veuillez facturer
	Appui court sur le bouton power	Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 3 secondes
	Mise en charge	Veuillez débrancher le câble de chargement, l'appareil ne peut pas être allumé pendant le chargement
Ne pas charger	Connexion lâche du câble ou du port	Vérifiez soigneusement la connexion pour vous assurer qu'elle est complètement branchée
Impossible de démarrer rapidement	Batterie faible	Veuillez facturer pendant 3 à 5 heures
	Mauvaise connexion de la pince	Serrez le plus étroitement possible sur une grande surface du pôle de la batterie, assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière et confirmez que le voyant lumineux fonctionne.
	Les portes de la voiture ou tout autre appareil numérique ne sont pas fermés	Fermez les portes et éteignez les appareils électriques dans la voiture
	Problèmes de batterie	Allumez sans connecter la batterie ou retirez le pôle négatif pour allumer
	Problèmes opérationnels	Contacter le centre de service client

- (1) Veuillez vérifier le niveau de puissance avant utilisation. Afin d'obtenir un meilleur effet, veuillez vous assurer que la puissance est supérieure à 75 %.
- (2) Veuillez vous assurer que la fiche du port DC (pince intelligente) est entièrement insérée. Sinon, cela affectera les performances de démarrage et brûlera encore plus la partie en plastique de la fiche.
- (3) N'utilisez pas le démarreur en continu. L'intervalle de temps prévu entre deux allumages doit être supérieur à 30 secondes.
- (4) Après avoir connecté la pince, veuillez démarrer la voiture immédiatement.
- (5) Si la voiture ne peut pas démarrer, vérifiez d'abord si elle est fermement connectée, puis vérifiez s'il y a de la rouille ou de la saleté sur la surface de la batterie. Nettoyez-les avant de démarrer la voiture. S'il ne peut pas démarrer après une troisième tentative, veuillez arrêter de démarrer, sinon le produit sera endommagé.
- (6) Ne placez pas le produit dans des températures élevées, une humidité élevée, une lumière forte et des environnements magnétiques puissants ou difficiles comme des sources d'incendie.
- (7) Veuillez lire attentivement le manuel avant utilisation, pour éviter une utilisation inappropriée ou tout ce qui pourrait endommager le produit ou les biens personnels et la sécurité.
- (8) Il est strictement interdit aux non-professionnels de démonter ce produit. Si les consommateurs ne respectent pas les instructions, nous n'assumerons aucune responsabilité légale.
- (9) Évitez d'utiliser le courant de sortie surchargé de ce produit (si utilisé, la protection du circuit sera déclenchée et le produit n'aura aucune sortie.)
- (10) Évitez les facteurs physiques forts, notamment frapper, lancer, piétiner, presser, etc.
- (11) Ce produit n'est pas un jouet et son utilisation est interdite aux enfants. Âge recommandé pour les utilisateurs de plus de 16 ans. Pendant le processus de fonctionnement, veuillez garder les enfants à une distance de sécurité.
- (12) Pour prolonger la durée de vie, nous vous recommandons de le charger régulièrement tous les 3 mois.
- (13) Veuillez utiliser dans un environnement sec et propre. Le sable et la poussière recouverts peuvent endommager le produit. Le produit n'est pas étanche et ne peut pas être rincé à l'eau.


1.1 Descrizione del prodotto

Questo prodotto è un avviatore di emergenza per auto in grado di fornire un'accensione di emergenza per le auto che non possono avviarsi a causa della batteria scarica. Inoltre, è dotato di un'uscita USB per caricare telefoni cellulari, tablet e altri dispositivi e dispone di funzioni di illuminazione a LED.

1.2 Introduzione alle funzioni



1.3 Display e pulsanti



• Caricamento del prodotto

Il valore della batteria in tempo reale lampeggia, indicando che il prodotto è in carica.

• Ricarica del telefono

Il segnale di ricarica del telefono cellulare è sempre acceso, indicando che il telefono cellulare è in carica.

	Premere per accendere
	Tieni premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi per accendere la luce a lunga luminosità. Premere una seconda volta per accendere la luce stroboscopica. Premere la terza volta la luce di emergenza SOS. Premere di nuovo per spegnere la luce.

2. Lista di imballaggio



Avviatore di emergenza QS001



Manuale d'uso



Cavo di ricarica USB


Morsetto intelligente

Morsetto intelligente


3. Parametri del modello

Modello	QS001
Ingresso di tipo C	5V/2A
Tempo di ricarica	4-5 ore
Dimensioni del prodotto	164*87*31mm
TEMPERATURA di lavoro	-20 °C ~ 60 °C
Materiale del prodotto	PC/ABS


4.1 Funzionamento dell'avviatore di emergenza




Passaggio 1: Premere il pulsante di accensione per accendere il dispositivo, controllare il livello della batteria e assicurarsi che sia completamente carica (si consiglia di essere superiore al 75%)




Passaggio 2: Inserire il morsetto intelligente nelle porte CC, quindi le luci rossa e verde sul morsetto della batteria lampeggeranno, indicando che il prodotto è in una situazione di funzionamento.



Passaggio 3: Fissare saldamente la clip rossa sul polo positivo e la clip nera sul polo negativo della batteria (o la clip nera sulla piastra metallica del veicolo). Successivamente, l'indicatore si trasformerà solo in luce verde.



Passaggio 4: Avviare l'auto e notare che chiudere le porte e tutti i dispositivi elettronici. (Attenzione: per le auto con modalità automatica, tenere premuto il freno per avviare. Per la modalità manuale, è necessario tenere premuti contemporaneamente sia la frizione che il freno per avviare.)




Suggerimenti: (Se il collegamento all'alimentazione non riesce subito, seguire il passaggio 5 per rimuovere il morsetto della batteria, quindi riavviarlo dopo un minuto. Non avviare continuamente e il tempo di avvio non deve superare i cinque secondi.)

Passaggio 5: dopo l'avvio, rimuovere il morsetto entro 30 secondi. (Attenzione: scollegare prima le porte CC, quindi rimuovere il morsetto dal polo positivo e negativo della batteria.)

4.2 Operazione di ricarica

Ricarica del prodotto

- (1) Collegare la spina del cavo di ricarica USB al caricabatterie o alla scheda di interfaccia USB integrata.
- (2) Collegare la testina di tipo C alla porta di ingresso di ricarica.



Ricarica del dispositivo intelligente

Premi il pulsante di accensione per accendere il dispositivo, quindi collega il cavo di ricarica USB alla porta di uscita USB per caricare prodotti digitali come telefoni cellulari, PSP, tablet, ecc.

4.3 Funzionamento dell'illuminazione

Tieni premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi per accendere la luce a lunga luminosità. Premere una seconda volta per accendere la luce stroboscopica. Premere la terza volta la luce di emergenza SOS. Premere di nuovo per spegnere la luce.

Abbiamo concluso i problemi previsti e le domande comuni che potrebbero verificarsi durante l'utilizzo di questo prodotto. Se le seguenti informazioni non possono aiutarti a risolvere il problema, contatta il centro post-vendita del negozio per ulteriore assistenza.


Situazione	Possibili ragioni	Soluzione
Impossibile accendere	La collisione del prodotto comporta la protezione dallo spegnimento	Ricarica per attivare l'alimentazione
	Bassa potenza	Per favore carica
	Pressione breve del pulsante di accensione	Tieni premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi
	In carica	Scollegare il cavo di ricarica, il dispositivo non può essere acceso durante la ricarica
Impossibile caricare	Collegamento allentato del cavo o della porta	Controllare attentamente la connessione per assicurarsi che sia completamente inserita
Impossibile avviare rapidamente	Bassa potenza	Si prega di caricare per 3-5 ore
	Collegamento difettoso del morsetto	Bloccare il più saldamente possibile un'ampia area del polo della batteria, assicurarsi che non sia coperta di polvere e verificare che la spia funzioni
	Le portiere dell'auto o altri dispositivi digitali non sono chiusi	Chiudere le porte e spegnere i dispositivi elettrici nell'auto
	Problemi con la batteria	Accendere senza collegare la batteria o rimuovere il polo negativo per accendere
	Problemi operativi	Contatta il centro assistenza clienti

- (1) Controllare il livello di potenza prima dell'uso. Per ottenere un effetto migliore, assicurarsi che la potenza sia superiore al 75%.
- (2) Assicurarsi che la spina della porta CC (morsetto intelligente) sia completamente inserita. Altrimenti, ciò influenzerà le prestazioni di avvio e brucerà peggio la parte in plastica della spina.
- (3) Non utilizzare l'avviatore di emergenza in modo continuo. L'intervallo di tempo previsto tra due accensioni deve essere superiore a 30 secondi.
- (4) Dopo aver collegato il morsetto, avviare immediatamente l'auto.
- (5) Se non è possibile avviare l'auto, controllare innanzitutto se è collegata saldamente, quindi verificare se è presente ruggine o sporco sulla superficie della batteria. Pulirli prima di avviare l'auto. Se non è possibile avviarlo dopo il terzo tentativo, interrompere l'avvio, altrimenti il prodotto verrà danneggiato.
- (6) Non collocare il prodotto in ambienti ad alta temperatura, elevata umidità, forte luce e forte magnetismo o ambienti difficili come fonti di fuoco.
- (7) Leggere attentamente il manuale prima dell'uso, per evitare un uso improprio o qualsiasi cosa possa causare danni al prodotto o alla proprietà personale e alla sicurezza.
- (8) Ai non professionisti è severamente vietato smontare questo prodotto. Se i consumatori violano le istruzioni, non ci assumeremo alcuna responsabilità legale.
- (9) Evitare di sovraccaricare la corrente di uscita di questo prodotto (se utilizzata, verrà attivata la protezione del circuito e il prodotto non avrà uscita).
- (10) Evitare fattori fisici forti, inclusi colpi, lancio, calpestio, schiacciamento, ecc.
- (11) Questo prodotto non è un giocattolo e ne è vietato l'uso ai bambini. Età consigliata per utenti di età superiore a 16 anni. Durante il processo di funzionamento, tenere i bambini a distanza di sicurezza.
- (12) Per prolungare la durata, si consiglia di caricarlo regolarmente ogni 3 mesi.
- (13) Utilizzare in un ambiente asciutto e pulito. La sabbia e la polvere coperte potrebbero causare danni al prodotto. Il prodotto non è impermeabile e non può essere risciacquato con acqua.


1.1 Descripción del producto

Este producto es un arrancador de batería para automóvil que puede proporcionar encendido emergente para automóviles que no pueden arrancar debido a que la batería está agotada. Además, viene con salida USB para cargar móviles, tablets y otros dispositivos, y cuenta con funciones de iluminación LED.

1.2 Introducción a la función



1.3 Pantalla y botones



• Carga de productos

El valor de la batería en tiempo real parpadea, indicando que el producto se está cargando.

• Carga del teléfono

La señal de carga del teléfono móvil siempre está encendida, indicando que el teléfono móvil se está cargando.

	Presione para encender
	Mantenga presionado el botón de encendido durante unos segundos para encender la luz de larga duración. Presione la segunda vez para cambiar la luz estroboscópica. Pula la tercera vez, luz de emergencia SOS. Presione nuevamente para apagar la luz.

2. Lista de embalaje



Arrancador
auxiliar QS001



Manual de
usuario



Cable de
carga USB


Abrazadera
inteligente

Abrazadera
inteligente


3. Parámetros del modelo

Modelo	QS001
Entrada tipo C	5V/2A
Tiempo de carga	4-5 horas
Tamaño del producto	164*87*31mm
TEMPERATURA de trabajo	-20 °C ~ 60 °C
Material del producto	PC/ABS


4.1 Operación del arrancador auxiliar




Paso 1: Presione el botón de encendido para encender el dispositivo, verifique el nivel de la batería y asegúrese de que esté completamente cargada (se recomienda que esté por encima del 75%)




Paso 2: Inserte la abrazadera inteligente en los puertos de CC y luego las luces roja y verde de la abrazadera de la batería parpadearán, lo que indica que el producto está en condiciones de funcionar.



Paso 3: Sujete firmemente el clip rojo en el polo positivo y el clip negro en el polo negativo de la batería (o el clip negro en la placa metálica del vehículo). Después de eso, el indicador se iluminará únicamente en verde.



Paso 4: Arranca el auto y observa que cierras las puertas y todos los dispositivos electrónicos. (Atención: para automóviles con modo automático, mantenga presionado el freno para arrancar. Para el modo manual, tanto el embrague como el freno deben mantenerse presionados simultáneamente para arrancar).




Paso 5: Después de comenzar, retire la abrazadera dentro de los 30 segundos. (Atención: primero desenchufe los puertos de CC, luego retire la abrazadera del polo positivo y negativo de la batería).

Consejos: (Si la conexión de alimentación no se realiza correctamente de inmediato, siga el Paso 5 para quitar la abrazadera de la batería y luego opere nuevamente después de un minuto. No inicie continuamente y el tiempo de inicio no debe exceder los cinco segundos).

4.2 Operación de carga

Carga del producto

- (1) Conecte el enchufe del cable de carga USB al cargador o a la placa de enchufe de interfaz USB incorporada.
- (2) Conecte el cabezal tipo C al puerto de entrada de carga.



Carga de dispositivos inteligentes

Presione el botón de encendido para encender el dispositivo, luego conecte el cable de carga USB al puerto de salida USB para cargar productos digitales como teléfonos móviles, PSP, tabletas, etc.

4.3 Operación de iluminación

Mantenga presionado el botón de encendido durante unos segundos para encender la luz de larga duración. Presione la segunda vez para cambiar la luz estroboscópica. Pulsa la tercera vez, luz de emergencia SOS. Presione nuevamente para apagar la luz.

Hemos concluido los problemas esperados y las preguntas comunes que pueden surgir al utilizar este producto. Si la siguiente información no puede ayudarle a resolver el problema, comuníquese con el centro de posventa de la tienda para obtener más ayuda.

Situación	Posibles razones	Solución
No se puede encender	La colisión del producto provoca protección contra el apagado	Cargando para activar la alimentación.
	Baja potencia	Por favor cargue
	Pulsación corta del botón de encendido	Mantenga presionado el botón de encendido durante unos 3 segundos
	Cargando	Desenchufe el cable de carga, el dispositivo no se puede encender mientras se carga
No se puede cargar	Conexión suelta del cable o puerto.	Verifique cuidadosamente la conexión para asegurarse de que esté completamente enchufada.
No se pudo iniciar	Baja potencia	Cargue durante 3-5 horas
	Mala conexión de la abrazadera.	Sujete firmemente lo más posible con un área grande del poste de la batería, asegúrese de que no haya polvo cubierto y confirme que la luz indicadora esté funcionando.
	Las puertas del coche u otro dispositivo digital no están cerrados.	Cierra las puertas y apaga los aparatos eléctricos del coche.
	Problemas de batería	Encienda sin conectar la batería o retire el polo negativo para encender
	Problemas operativos	Póngase en contacto con el centro de atención al cliente

(1) Compruebe el nivel de potencia antes de usarlo. Para lograr un mejor efecto, asegúrese de que la potencia sea superior al 75%.

(2) Asegúrese de que el enchufe del puerto de CC (abrazadera inteligente) esté completamente insertado. De lo contrario, afectará el rendimiento del arranque y, peor aún, quemará la parte plástica del enchufe.

(3) No utilice el arrancador continuamente. El intervalo de tiempo previsto entre dos encendidos debe ser superior a 30 segundos.

(4) Después de conectar la abrazadera, encienda el automóvil inmediatamente.

(5) Si el automóvil no puede arrancar, primero verifique si está firmemente conectado y luego verifique si hay óxido o suciedad en la superficie de la batería. Límpielos antes de arrancar el coche. Si no puede iniciarse después del tercer intento, deje de iniciarlo o el producto se dañará.

(6) No coloque el producto en ambientes hostiles o con altas temperaturas, alta humedad, luz fuerte y magnéticos fuertes, como fuentes de fuego.

(7) Lea atentamente el manual antes de usarlo, para evitar un uso inadecuado o cualquier cosa que pueda causar daños al producto o a la propiedad y seguridad personal.

(8) Está estrictamente prohibido que los no profesionales desmonten este producto. Si los consumidores violan las instrucciones, no asumiremos ninguna responsabilidad legal.

(9) Evite el uso de corriente de salida sobrecargada de este producto (si se usa, se activará la protección del circuito y el producto no tendrá salida).

(10) Evite factores físicos fuertes, como golpear, arrojar, pisotear, apretar, etc.

(11) Este producto no es un juguete y está prohibido su uso por parte de niños. Edad recomendada para usuarios mayores de 16 años. Durante el proceso de operación, mantenga a los niños alejados a una distancia segura.

(12) Para prolongar la vida útil, recomendamos cargarlo regularmente cada 3 meses.

(13) Úselo en un ambiente seco y limpio. La arena y el polvo cubiertos pueden causar daños al producto. El producto no es resistente al agua y no se puede enjuagar con agua.