

Instructions for use  
accessories

Gebruiksaanwijzing  
toebehoren

Mode d'emploi  
accessoires

Gebrauchsanleitung  
Zusatzgeräte

Modo de empleo  
accesorios

Istruzioni per l'uso  
accessori

Instrukcja użytkowania  
akcesoriów

**WARNING!** For family domestic use only. Not suitable for children under 3 years. To be used under the direct supervision of an adult. Long cord, risk for strangulation! Risk of choking!



**WAARSCHUWING!** Alleen voor privé gebruik. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene. Lang koord, verstrikkingsgevaar! Keelgevaar!

**ATTENTION!** Exclusivement à usage familial. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. À utiliser sous la surveillance rapprochée d'un adulte. Corde longue, risque d'étouffement! Danger de chute!

**WARUNG!** Nur für den häuslichen Gebrauch. Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Nur unter der direkten Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. Langer Schnur, Strangulierungsgefahr! Sturzgefahr!

**ADVERTENCIA!** Exclusivamente para uso doméstico. No conveniente para menores de 3 años. Se utilizar exclusivamente bajo la vigilancia directa de una persona adulta. Cuerda larga, riesgo de asfixia! Riesgo de caída!

**ATTENZIONE!** Solo per uso domestico. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Utilizzare sotto la sorveglianza diretta di un adulto. Lunga corda, rischio di soffocamento! Rischio di caduta!

**OPISZCZENIE!** Wyłącznie do użytku domowego. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Długa linia, ryzyko uduszenia! Ryzyko spadku!



CONFORM  
EN71-1,2,3,8

