



Naam onderdeel

1. Foam nozzle
2. Water/zeep menger
3. Snelkoppeling
4. Handpistool
5. Zeep aanzuiging
6. Zeepreservoir
7. Tuinslang snelkoppeling

● Waterdruk: 2,5 tot 6 bar

Gebruik de draaischijf om de hoeveelheid zeep in te stellen

Positie van de draaischijf	0	1	2	3	4	5
Hoeveelheid zeep	0	20	30	50	70	90

←————— Geen zeep —————→ Maximaal zeep

In elkaar zetten

1. Koppel nozzle (1) aan de water/zeep menger (2) door ze met elkaar uit te lijnen en in elkaar te schuiven.
2. Bevestig het handpistool (4) aan de water/zeep menger (2) tot hij vastklikt.
3. Vul het zeepreservoir met snow foam en stel de gewenste hoeveelheid zweep in met de draaischijf.

Voertuig wassen

1. Spoel eerst het voertuig af met alleen het handpistool.
2. Maak het handpistool vast aan de Foam gun en verspreid de snow foam gelijkmatig over het voertuig.
3. Was het voertuig met een daarvoor geschikte spons.
4. Koppel de Foam gun los van het handpistool en spoel het voertuig af.
5. Droog af met een schone doek.

Onderhoud van de Foam gun

Om de levensduur te garanderen moet de Foam gun schoongemaakt worden na gebruik.

1. Spoel het zeepreservoir uit met schoon water. Vul deze vervolgens met schoon water en begin met spuiten. Het water verwijdert zeepresten in de Foam gun.

Waarschuwing

1. Controleer na het aansluiten op de waterkraan of alles lekvrij is.
2. Draai de waterkraan eerst dicht en knijp in het pistool om de waterdruk er af te halen. Haal de Foam gun uit elkaar na gebruik.
3. Verwijder geen onderdelen terwijl er waterdruk op staat.
4. Meng geen schoonmaakmiddelen.
5. Gebruik de Foam gun niet op mensen of dieren
6. Gebruik handschoenen en een veiligheidsbril tijdens het gebruik.
7. Niet te gebruiken voor andere doeleinden.
8. Lees de waarschuwingen op de verpakking van de snow foam goed door.