



**Instructions for use
Floor Fan**

**Gebruiksaanwijzing
Vloer ventilator**

**Gebrauchsanweisung
Ventilator**

**Mode d'emploi
Ventilateur de Sol**

H.A.C.

Bavincklaan 7


1183AT Amstelveen

THE NETHERLANDS

www.njoy-collection.com



**220 – 220V ~50HZ. 60W
Model : 20C06/200110**



(UK) Warning: Never insert the plug into the wall socket when the fan is disassembled, this can cause an electrical hazard. Read and keep this manual before using the product.

Safety instructions

- Connect the device to an earthed socket with an agreed voltage as stated on the device.
- Only use the fan as described in this manual.
- This product is suitable for domestic use only
- This product is not suitable for outdoor, commercial or industrial use.
- Never immerse this product in water or any other liquid.
- Do not spray liquids over the fan
- Do not cover this product
- Do not place this device in a damp room or next to a sink.
- Do not use this product in the presence of explosive and/or flammable vapours
- Never place this product or any part of it near open fire or other heat sources.
- Place this product out of the reach of children
- Always place this product on a stable surface
- Remove all objects in the immediate vicinity of this product so that the swivel mechanism is not obstructed.
- Never insert anything through the fan grille and supervise when the fan is switched on.
- Do not place that product near an open window
- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they are supervised by someone responsible for their safety or have been instructed in the use of the device.

THE POWER PLUG SHALL BE DISCONNECTED FROM THE MAINS SUPPLY

- When the fan is not in use
- When it is moved
- When servicing the fan
- When cleaning the fan

DO NOT USE THE FAN:

- When the plug or cord is damaged
- When the fan has fallen
- When the fan is not working properly
- If the fan is damaged in any way

Do not hang this product on a wall or ceiling.

Do not operate this product if the fan grilles are not correctly in place.

If the cord is damaged, have it replaced by a qualified electrician.

ASSEMBLING INSTRUCTIONS

1. Remove the packaging material from the fan control box.
2. Combine the two base tubes (3) with a screw (5), into a complete stand.
3. Place the spacers on the mounting screws on the two extremities of the fan body.
4. Insert the base tube on the mounting screws.
5. Tighten the outer nuts to the fan base.

NOTE: When installing the fan, make sure that the cables are outside the base

INSTRUCTIONS FOR USE

Check that the fan is placed on a solid and level surface.

THE FAN HAS THE FOLLOWING CONTROLS

0 = Off

1 = Quiet soft breeze

2 = Normal speed

3 = Maximum speed

MAINTENANCE AND CLEANING

BE THE FIRST TO UNPLUG THE POWER CORD FROM THE WALL SOCKET.

Only use the fan in a dry clean room to minimize contamination.

Remove dirt with a damp cloth. Do not use aggressive cleaning agents

If the fan is disassembled, make sure that it is reassembled according to these operating instructions. NEVER plug the power plug into the wall socket when the fan is disassembled.

THE ENVIRONMENT

When this product reaches the end of its service life, return it to a collection point for reuse of electrical and electronic equipment. Pay attention to the references and symbols on the product, in the instruction manual or on the packaging. Contact your local authority for the address of the appropriate collection point in your area.

(NL) Waarschuwing: Steek nooit de stekker in het stopcontact als de ventilator gedemonteerd is, dit kan elektrisch gevaar opleveren. Lees en bewaar deze gebruiksaanwijzing voordat u het product gaat gebruiken.

Veiligheidsinstructies

- Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact met overeengekomen voltage zoals op het apparaat vermeld staat.
- Gebruik de ventilator alleen zoals staat beschreven in deze gebruiksaanwijzing
- Dit product is alleen geschikt voor huishoudelijke gebruik
- Dit product is niet geschikt voor buiten of voor commerciële en industriële doeleinden
- Dompel dit product nooit onder in water of een andere vloeistof
- Sproei geen vloeistoffen over de ventilator
- Dit product niet afdekken
- Plaats dit apparaat niet in een vochtige ruimte of vlak naast een wastafel
- Dit product niet gebruiken in aanwezigheid van explosieve en/of ontvlambare dampen
- Plaats dit product of een deel ervan nooit bij openvuur of andere warmte bronnen
- Plaats dit product buiten bereik van kinderen
- Plaats dit product altijd op een stabiele ondergrond
- Verwijder alle voorwerpen uit de direct omgeving van dit product zodat het zwenkmechanisme niet wordt geblokkeerd
- Steek nooit iets door het ventilatorrooster en houd toezicht als de ventilator is ingeschakeld
- Plaats die product niet bij een open raam
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij er iemand aanwezig is die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt, of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.

DE STEKKER DIENT UIT HET STOPCONTACT TE WORDEN VERWIJDERD

- Wanneer de ventilator niet in gebruik is
- Wanneer deze wordt verplaatst
- Wanneer er onderhoud wordt gepleegd aan de ventilator
- Wanneer de ventilator wordt schoongemaakt

GEBRUIK DE VENTILATOR NIET:

- Wanneer de stekker of het snoer is beschadigd
- Wanneer de ventilator is gevallen
- Wanneer de ventilator niet goed functioneert
- Wanneer de ventilator op welke wijze dan ook is beschadigd

Dit product niet ophangen aan een muur of plafond bevestigen

Dit product niet in gebruik nemen als de ventilatorroosters niet correct op hun plaats zitten.

Als het snoer is beschadigd dient het te worden vervangen door een erkend elektricien.

MONTAGE-INSTRUCTIES

1. Verwijder het verpakkingsmateriaal uit de regelkast van de ventilator.
2. Combineer de twee basisbuizen (3) met een schroef (5) tot een complete standaard.
3. Plaats de afstandhouders op de montageschroeven aan de twee uiteinden van het ventilatorhuis.
4. Plaats de grondbuis op de bevestigingsschroeven.
5. Draai de buitenste moeren aan de ventilatorbehuizing vast.

OPMERKING: Zorg er bij het installeren van de ventilator voor dat de kabels zich buiten de basis bevinden.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Controleer dat de ventilator op een stevige en vlakke ondergrond is geplaatst

DE VENTILATOR HEEFT DE VOLGENDE BEDIENINGSKNOPPEN

0 = Uit

1 = Rustige zachte bries

2 = Normale snelheid

3 = Maximale snelheid

ONDERHOUD EN REINIGEN

ZORG ER ALS EERSTE VOOR DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TE HALEN

Gebruik de ventilator alleen in een droge schone ruimte om vervuiling te minimaliseren

Verwijder vuil met een vochtige doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen

Indien de ventilator wordt gedemonteerd, zorg er dan voor dat de ventilator weer volgens deze gebruiksaanwijzing wordt gemonteerd. Steek de stekker **NOOIT** in het stopcontact als de ventilator is gedemonteerd

HET MILIEU

Wanneer dit product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, inleveren bij een inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Let op de verwijzingen en symbolen op het product, in de instructie of op de verpakking. Neem contact op met uw gemeente voor het adres van het daarvoor bestemde inzamelpunt in uw buurt.

(FR) Avertissement : n'insérez jamais la fiche dans la prise murale lorsque le ventilateur est démonté, cela peut provoquer un danger électrique. Lisez et conservez ce manuel avant d'utiliser le produit.

Instructions de sécurité

- Branchez l'appareil à une prise de courant mise à la terre avec une tension convenue, comme indiqué sur l'appareil.
- N'utilisez le ventilateur que de la manière décrite dans ce manuel.
- Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement
- Ce produit n'est pas adapté à un usage extérieur, commercial ou industriel.
- Ne jamais immerger ce produit dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas pulvériser de liquides sur le ventilateur
- Ne pas couvrir ce produit
- Ne placez pas cet appareil dans une pièce humide ou à côté d'un évier.
- Ne pas utiliser ce produit en présence de vapeurs explosives et/ou inflammables
- Ne placez jamais ce produit ou une partie de celui-ci à proximité d'un feu ouvert ou d'une autre source de chaleur.
- Placez ce produit hors de portée des enfants
- Placez toujours ce produit sur une surface stable
- Retirez tous les objets se trouvant à proximité immédiate de ce produit afin de ne pas obstruer le mécanisme de pivotement.
- N'insérez jamais rien par la grille du ventilateur et surveillez quand le ventilateur est en marche.
- Ne pas placer ce produit près d'une fenêtre ouverte
- Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, sauf si elles sont supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu des instructions sur l'utilisation du dispositif.

LA FICHE D'ALIMENTATION DOIT ÊTRE DÉBRANCHÉE DU SECTEUR

- Lorsque le ventilateur n'est pas utilisé
- Lorsqu'il est déplacé
- Lors de l'entretien du ventilateur
- Lors du nettoyage du ventilateur

N'UTILISEZ PAS LE VENTILATEUR :

- Lorsque la fiche ou le cordon est endommagé
- Quand le ventilateur est tombé
- Lorsque le ventilateur ne fonctionne pas correctement
- Si le ventilateur est endommagé de quelque manière que ce soit

Ne pas accrocher ce produit à un mur ou à un plafond.

Ne faites pas fonctionner ce produit si les grilles du ventilateur ne sont pas correctement en place.

Si le cordon est endommagé, faites-le remplacer par un électricien qualifié.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Retirez le matériel d'emballage du boîtier de commande du ventilateur.
2. Combinez les deux tubes de base (3) avec une vis (5), pour obtenir un support complet.
3. Placez les entretoises sur les vis de montage aux deux extrémités du corps du ventilateur.
4. Insérez le tube de base sur les vis de montage.
5. Serrez les écrous extérieurs sur la base du ventilateur.

REMARQUE : Lors de l'installation du ventilateur, assurez-vous que les câbles sont à l'extérieur de la base

MODE D'EMPLOI

Vérifiez que le ventilateur est placé sur une surface solide et plane.

LE VENTILATEUR DISPOSE DES CONTRÔLES SUIVANTS

0 = Désactivé

1 = Brise douce et silencieuse

2 = Vitesse normale

3 = Vitesse maximale

L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE

SOYEZ LE PREMIER À DÉBRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION DE LA PRISE MURALE.

N'utilisez le ventilateur que dans une salle propre et sèche afin de minimiser la contamination.

Enlevez la saleté avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs

Si le ventilateur est démonté, assurez-vous qu'il est remonté conformément au présent mode d'emploi. Ne branchez JAMAIS la fiche d'alimentation dans la prise murale lorsque le ventilateur est démonté.

L'ENVIRONNEMENT

Lorsque ce produit atteint la fin de sa durée de vie utile, il doit être retourné à un point de collecte pour la réutilisation des équipements électriques et électroniques. Faites attention aux références et aux symboles figurant sur le produit, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage. Contactez votre autorité locale pour obtenir l'adresse du point de collecte approprié dans votre région.

(DE) Warnung: Stecken Sie den Stecker niemals in die Wandsteckdose, wenn das Gebläse demontiert ist; dies kann zu einer elektrischen Gefährdung führen. Lesen und bewahren Sie dieses Handbuch auf, bevor Sie das Produkt verwenden.

Sicherheitshinweise

- Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Steckdose mit einer vereinbarten Spannung an, wie auf dem Gerät angegeben.
- Verwenden Sie den Ventilator nur wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch geeignet.
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung im Freien, im gewerblichen oder industriellen Bereich geeignet.
- Tauchen Sie dieses Produkt niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.
- Sprühen Sie keine Flüssigkeiten über das Gebläse
- Dieses Produkt nicht abdecken
- Stellen Sie dieses Gerät nicht in einem feuchten Raum oder neben einem Waschbecken auf.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Gegenwart von explosiven und/oder entflammaren Dämpfen.
- Stellen Sie dieses Produkt oder einen Teil davon niemals in die Nähe von offenem Feuer oder anderen Wärmequellen.
- Platzieren Sie dieses Produkt ausserhalb der Reichweite von Kindern
- Stellen Sie dieses Produkt immer auf eine stabile Oberfläche.
- Entfernen Sie alle Gegenstände in unmittelbarer Nähe dieses Produkts, so dass der Schwenkmechanismus nicht behindert wird.
- Niemals etwas durch das Lüftergitter einführen und überwachen, wenn der Lüfter eingeschaltet ist.
- Legen Sie dieses Produkt nicht in die Nähe eines offenen Fensters.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung oder mangelndem Wissen vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder sind in die Verwendung des Geräts eingewiesen worden.

DER NETZSTECKER MUSS VON DER NETZVERSORGUNG ABGEZOGEN WERDEN

- Wenn der Ventilator nicht in Gebrauch ist
- Wenn es bewegt wird
- Bei der Wartung des Ventilators
- Beim Reinigen des Ventilators

VERWENDEN SIE DEN VENTILATOR NICHT:

- Wenn der Stecker oder das Kabel beschädigt ist
- Wenn der Ventilator gefallen ist
- Wenn der Ventilator nicht richtig funktioniert
- Wenn der Ventilator in irgendeiner Weise beschädigt ist

Hängen Sie dieses Produkt nicht an eine Wand oder Decke.

Betreiben Sie dieses Produkt nicht, wenn die Lüftungsgitter nicht korrekt angebracht sind.

Wenn das Kabel beschädigt ist, lassen Sie es von einem qualifizierten Elektriker ersetzen.

MONTAGEANLEITUNGEN

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial aus dem Steuerkasten des Ventilators.
2. Kombinieren Sie die beiden Basisrohre (3) mit einer Schraube (5) zu einem kompletten Ständer.
3. Setzen Sie die Abstandshalter auf die Befestigungsschrauben an den beiden Enden des Gebläsegehäuses.
4. Setzen Sie das Basisrohr auf die Montageschrauben.
5. Ziehen Sie die äußeren Muttern an der Ventilatorbasis fest.

HINWEIS: Achten Sie bei der Installation des Lüfters darauf, dass sich die Kabel außerhalb der Basis befinden.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Stellen Sie sicher, dass der Ventilator auf einer festen und ebenen Fläche steht.

DER VENTILATOR HAT FOLGENDE BEDIENELEMENTE

0 = Aus

1 = Leise sanfte Brise

2 = Normale Geschwindigkeit

3 = Maximale Geschwindigkeit

WARTUNG UND REINIGUNG

ZIEHEN SIE ALS ERSTER DEN NETZSTECKER AUS DER STECKDOSE.

Verwenden Sie den Ventilator nur in einem trockenen Reinraum, um die Kontamination zu minimieren.

Entfernen Sie Schmutz mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel

Wenn der Ventilator zerlegt wird, stellen Sie sicher, dass er gemäß dieser Betriebsanleitung wieder zusammengebaut wird. Stecken Sie NIEMALS den Netzstecker in die Wandsteckdose, wenn der Ventilator demontiert ist.

DIE UMWELT

Wenn dieses Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, geben Sie es an einer Sammelstelle zur Wiederverwendung von elektrischen und elektronischen Geräten zurück. Achten Sie auf die Hinweise und Symbole auf dem Produkt, in der Gebrauchsanweisung oder auf der Verpackung. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der Adresse der entsprechenden Sammelstelle in Ihrer Nähe.