

# AG330

## DEHUMIDIFIER



User Manual

# TABLE OF CONTENTS

English .....	01
Dutch .....	07
German .....	13
French .....	19

## INTRODUCTION:

Thank you for purchasing AG330 Dehumidifier. Please read this manual before use. The AG330 is designed with top-notch technology to efficiently regulate humidity levels and create a more comfortable environment in your space. We're confident it will exceed your expectations and provide you with the superior performance it's known for.

## SPECIFICATION:

Model	:	AG330
Power Supply	:	AC 100-240V, 50/60Hz, 1.2A
Rated Power	:	60W
Dehumidification	:	1000ml/D(30C <sup>o</sup> , RH80%)
Product Size	:	235x148x350mm(L*W*H)
Package Size	:	258 x 178 x 390mm
Working Environment	:	59°F-104F>45%RH

## PACKAGE CONTENT:

- 1x Dehumidifier
- 1 x Filter Cotton
- 1 x User Manual

## NAMES AND FUNCTIONS OF PARTS:



### ① CONTROL PANEL

- |                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| ① Control panel                    | ⑦ Water tank                        |
| ② Dry air outlet                   | ⑧ Drainage outlet/water pipe socket |
| ③ Water level and ambient lighting | ⑨ Water inlet                       |
| ④ Air inlet                        | ⑩ Light button                      |
| ⑤ Dust cover/filter cotton         | ⑪ On/off button                     |
| ⑥ Power line                       | ⑫ Night mode                        |

## FEATURE:

### **HIGH EFFICIENT DEHUMIDIFICATION**

Portable dehumidifier with 2500ml capacity tank extracts up to 1000 ml of water daily in a humid environment of 30°C Rh80%. The dehumidifier is suitable for the dressing room, bedroom, storeroom, bathroom, wardrobes, caravans, etc. Keep moisture below 45% powerful efficiency for removing the moisture in the air.

### **COLORFUL NIGHT LIGHTS & AUTO SHUT OFF**

Our electric dehumidifier has 7 changing lights (which could be set steady on), this bedroom dehumidifier creates a sweet and romantic sleeping atmosphere for you. Auto shut off function to prevent the water from overflowing. It is also very safe and convenient to use when you are not at home.

### **TWO WORKING MODES & ULTRA QUIET**

The dehumidifier designed with high speed and night mode that meet all kinds of dehumidification requirements of different people. You can freely switch between 2 modes. The night mode is super quiet, with a considerate 30dB whisper-quiet operation and sleep mode, suitable for bedrooms and offices.

### **SPACE SAVING & PORTABLE**

Perfect for control humidity in your home, such as kitchen, bathroom, bedroom, basement, garage, closet. Note: The optimal operating temperature of the dehumidifier is 59°F-104°F. It will not work below 41°F.

### **CREATE HEALTHY & COMFORTABLE ENVIRONMENT**

According to research, if the moisture in the air above 50% can breed uncomfortable or other health problems. Dehumidifier will start work when the humidity more than 45%, it collects moisture and releases fresh air, providing you a healthy and comfortable environment.



### CONTROL PANEL

#### HOW TO USE



#### ON/ OFF BUTTON

On/ Off button, Press to power on. LED Atmosphere light open. Click again to shut down.



#### LED LIGHT BUTTON

If you like a single color, you can lock a color. When you like a certain color, you just need to wait for the light to change to that color automatically, and then press the light button to pause on the color you like. If you like multiple colors, you can set the light to change automatically. Or you can click it to set the lights all off.



#### NIGHT MODE BUTTON

Press the Night mode, the lights will all turn off. The sound will be reduced, the gear will be changed to a low gear. Press again to return to normal. (NOTE: When the sleep mode is on, the dehumidifying effect is weaker than it is on the normal mode and will take longer to dehumidify).



#### FILTER SCREEN LAMP


The filter cotton light reminds the user that there is air filter cotton inside the dust screen on the back of the dehumidifier. After opening it for a period of time, it needs to be cleaned with clean water to keep it unobstructed. If the filter cotton is blocked, it will affect the dehumidification effect of the dehumidifier. (NOTE: This is a cotton filter reminder light, not a button, and touch is invalid)



①



②



③



④

## RED LIGHT AND WARNING SOUND

① When the water tank is full, reach the watertank or the water tank is in a wrong position the red light will be on and a warning sound will indicate that the water tank is full. Need to pour the water out of the watertank and put it back in the Dehumidifier to start the Dehumidifier.

## HOW TO REMOVE THE WATER TANK AND POUR OUT THE WATER

① When the water tank is full. the Red LED Light will Flashing and the dehumidifier will stop working automatically. First, unplug the power plug.

② Second, remove the water tank.

③ Third, remove the cover of the water tank and discard the collected water.

④ Fourth, place the cover back into the dehumidifier. To continue dehumidifying, plug the power plug and push the "ON/OFF" button again.

## PLEASE USE THE DEHUMIDIFIER WITH THE SCREEN FACING UPWARDS AND DO NOT USE IT UPSIDE DOWN



**PROPER PLACEMENT  
METHOD FOR  
DEHUMIDIFIER**



**PROHIBIT HORIZONTAL  
PLACEMENT**



**DO NOT PLACE  
UP SIDE DOWN**

## TROUBLE SHOOTING:

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The "Red LED" is flashing first when power connected	The water tank is full	Empty the water tank and place it in correct position
	The float gets jammed	Press the float
The dehumidifier does not work	The power supply is cut off	Check if the adaptor is plugged in
	Power socket loose	Check the power socket and the power cord, ensure it is connected well
	The air outlet is blocked	Maintain the minimum clearance at least 10cm around the dehumidifier when the unit is operating.

## CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning and maintenance please pull out the plug out of the socket outlet. Wipe the shell of the appliance with a soft damp cloth, please do not use abrasive agent and solvent, otherwise, the appliance will be damaged.



## INTRODUCTIE:

Dank u voor de aanschaf van de AG330 luchtontvochtiger. Gelieve deze handleiding te lezen alvorens te gebruiken. De AG330 is ontworpen met geavanceerde technologie om vochtigheidsniveaus efficiënt te reguleren en een comfortabelere omgeving in uw ruimte te creëren. We zijn ervan overtuigd dat het uw verwachtingen zal overtreffen en u de superieure prestaties zal bieden waar het om bekend staat.


## SPECIFICATIE:

Model	:	AG330
Voeding	:	AC 100-240V, 50/60Hz, 1.2A
Puissance nominale	:	60W
Ontvochtiging	:	1000ml/D(30C <sup>0</sup> , RG80%)
Productafmetingen		235x148x350mm(L*W*H)
Verpakkingsgrootte	:	258 x 178 x 390mm
Working Environment	:	59°F-104F>45%RH

## PAKKETINHOUD:

- 1x Luchtontvochtiger
- 1x Filterkatoen
- 1x Gebruikershandleiding

## NAMEN EN FUNCTIES VAN ONDERDELEN



### ① BEDIENINGSPANEEL

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ① Bedieningspaneel                  | ⑦ Waterreservoir                     |
| ② Uitgang voor droge lucht          | ⑧ Afvoeropening/waterpijpaansluiting |
| ③ Waterpeil en omgevingsverlichting | ⑨ Waterinlaat                        |
| ④ Luchtinlaat                       | ⑩ Lichtknop                          |
| ⑤ Stofkap/filterkatoen              | ⑪ Aan/uit-knop                       |
| ⑥ Stroomkabel                       | ⑫ Nachtmodus                         |

## **HOGE EFFICIËNTE ONTVOCHTING**

Een draagbare ontvochtiger met een tankcapaciteit van 2500 ml onttrekt dagelijks tot 1000 ml water in een vochtige omgeving van 30°C en een relatieve luchtvochtigheid van 80%. De ontvochtiger is geschikt voor de kledkamer, slaapkamer, opslagruimte, badkamer, kasten, caravans, enz. Houd vochtigheid onder de 45%, krachtige efficiëntie om vocht uit de lucht te verwijderen.

## **KLEURRIJKE NACHTLICHTEN & AUTOMATISCHE UITSCHAKELING**

Onze elektrische ontvochtiger heeft 7 veranderende lichten (die ook op één kleur ingesteld kunnen worden). Hierdoor creëert deze slaapkamer-ontvochtiger een zoete en romantische slaapomgeving voor jou. Automatische uitschakelfunctie om overlopen van water te voorkomen. Het is ook zeer veilig en handig in gebruik wanneer je niet thuis bent.

## **TWEE WERKMODI & ULTRASTIL**

De ontvochtiger is ontworpen met een hoge snelheids- en nachtmodus die voldoen aan alle soorten ontvochtigingsvereisten van verschillende mensen. Je kunt vrij schakelen tussen 2 modi. De nachtmodus is super stil, met een attente 30 dB fluisterstille werking en slaapmodus, geschikt voor slaapkamers en kantoren.

## **RUIMTEBESPAREND & DRAAGBAAR**

Perfect om vochtigheid te regelen in huis, zoals de keuken, badkamer, slaapkamer, kelder, garage, kast. Let op: de optimale bedrijfstemperatuur van de ontvochtiger is 15°C-40°C. Het werkt niet onder de 5°C.

## **CREËER EEN GEZONDE & COMFORTABELE OMGEVING**

Volgens onderzoek kan vochtigheid in de lucht boven 50% ongemakkelijke of andere gezondheidsproblemen veroorzaken. De ontvochtiger begint te werken wanneer de luchtvochtigheid boven de 45% ligt, hij verzamelt vocht en geeft frisse lucht vrij, waardoor je een gezonde en comfortabele omgeving krijgt.



### BEDIENINGSPANEEL HOE TE GEBRUIKEN



#### AAN/UIT KNOP

Aan/Uit knop, Druk om aan te zetten. LED Sfeerlicht open. Klik opnieuw om uit te schakelen.



#### LED LICHTKNOP

Als je een enkele kleur wilt, kun je een kleur vergrendelen. Wanneer je een bepaalde kleur wilt, hoef je alleen maar te wachten tot het licht automatisch naar die kleur verandert en vervolgens op de lichtknop te drukken om te pauzeren bij de kleur die je leuk vindt. Als je meerdere kleuren leuk vindt, kun je het licht instellen om automatisch te veranderen. Of je kunt erop klikken om alle lichten uit te schakelen.



#### NACHTMODUS KNOP

Druk op de Nachtmodus, de lampjes zullen allemaal uitgaan. Het geluid zal verminderen en de stand zal worden verlaagd. Druk nogmaals om terug te keren naar normaal. (LET OP: Wanneer de slaapmodus is ingeschakeld, is het ontvochtigingseffect zwakker dan in de normale modus en duurt het langer om te ontvochtigen).



#### FILTERSCHEM LAMP


Het filterkatoenlampje herinnert de gebruiker eraan dat er luchtfilterkatoen zit in het stoffilter aan de achterkant van de ontvochtiger. Na verloop van tijd moet het worden gereinigd met schoon water om het vrij te houden. Als het filterkatoen verstopt raakt, heeft dit invloed op het ontvochtigingseffect van de ontvochtiger. (LET OP: Dit is een herinneringslampje voor het filterkatoen, geen knop, aanraking heeft geen effect)



①



②



③



④

## ROOD LICHT EN WAARSCHUWINGSKLOK

① Wanneer het waterreservoir vol is, de watertank bereikt heeft of de watertank zich in een verkeerde positie bevindt, gaat het rode lampje branden en klinkt er een waarschuwingsgeluid om aan te geven dat de watertank vol is. Giet het water uit de watertank en plaats het terug in de ontvochtiger om de ontvochtiger te starten.

## HOE DE WATERTANK TE VERWIJDEREN EN HET WATER UIT TE SCHENKEN

① Wanneer de watertank vol is, knippert het rode LED-licht en stopt de ontvochtiger automatisch met werken. Trek eerst de stekker uit het stopcontact.

② Ten tweede, verwijder de watertank.

③ Ten derde, verwijder de hoes van de watertank en giet het verzamelde water weg.

④ Ten vierde, plaats de hoes terug in de ontvochtiger. Om verder te gaan met ontvochtigen, steek de stekker in het stopcontact en druk opnieuw op de "AAN/UIT"-knop.

## GEbruik DE ONTVOCHTIGER MET HET SCHERM NAAR BOVEN GERICHT EN GEbruik HET NIET ONDERSTEBOVEN



JUISTE PLAATSMETHODE  
VOOR DE ONTVOCHTIGER

HORIZONTALE PLAATSMETHODE  
VERBODEN

PLAATS DE ONTVOCHTIGER  
NIET ONDERSTEBOVEN

## PROBLEEMOPLOSSING:

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De "Rode LED" knippert eerst wanneer de stroom is aangesloten	De watertank is vol	Maak de watertank leeg en plaats deze in de juiste positie
	De vlotter zit vast	Druk op de vlotter
De ontvochtiger werkt niet	De stroomtoevoer is afgesneden	Controleer of de adapter is aangesloten
	Losse stroomaansluiting	Controleer het stopcontact en de stroomkabel, zorg ervoor dat het goed is aangesloten
	De luchtuitleet is geblokkeerd	Houd minimaal 10 cm vrije ruimte rond de ontvochtiger wanneer het apparaat in werking is.

## REINIGING EN ONDERHOUD

Voordat u gaat schoonmaken en onderhouden, haal eerst de stekker uit het stopcontact. Veeg de behuizing van het apparaat af met een zachte vochtige doek, gebruik alstublieft geen schuurmiddel of oplosmiddel, anders kan het apparaat beschadigd raken.

## EINLEITUNG:

Vielen Dank für den Kauf des Luftentfeuchters AG330. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung. Der AG330 ist mit modernster Technologie entwickelt worden, um Feuchtigkeitsniveaus effizient zu regulieren und ein angenehmeres Raumklima zu schaffen. Wir sind zuversichtlich, dass er Ihre Erwartungen übertreffen und Ihnen die überlegene Leistung bieten wird, für die er bekannt ist.


## SPEZIFIKATION:

Model	:	AG330
Stromversorgung	:	AC 100-240V, 50/60Hz, 1.2A
Puissance nominale	:	60W
Entfeuchtung	:	1000ml/D(30C <sup>0</sup> , RG80%)
Produktgröße	:	235x148x350mm(L*W*H)
Verpackungsgröße	:	258 x 178 x 390mm
Working Environment	:	59°F-104F>45%RH

## LIEFERUMFANG:

- 1x Luftentfeuchter
- 1x Filterwatte
- 1x Bedienungsanleitung

## BEZEICHNUNGEN UND FUNKTIONEN DER TEILE:



### ① BEDIENFELD

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| ① Bedienfeld                           | ⑦ Wassertank                        |
| ② Trockenluftauslass                   | ⑧ Ablauföffnung/Wasserrohranschluss |
| ③ Wasserstand und Umgebungsbeleuchtung | ⑨ Wasserzulauf                      |
| ④ Luftansaugung                        | ⑩ Lichtschalter                     |
| ⑤ Staubschutz/Filterwatte              | ⑪ Ein-/Aus-Schalter                 |
| ⑥ Stromleitung                         | ⑫ Nachtmodus                        |



## **EFFIZIENTE ENTFEUCHTUNG**

Ein tragbarer Luftentfeuchter mit einem Tankvolumen von 2500 ml entzieht in einer feuchten Umgebung von 30°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 80% täglich bis zu 1000 ml Wasser. Der Entfeuchter eignet sich für Ankleidezimmer, Schlafzimmer, Lagerräume, Badezimmer, Schränke, Wohnwagen usw. Halte die Luftfeuchtigkeit unter 45%. Effektiv gegen die Entfernung von Feuchtigkeit in der Luft.

## **BUNTE NACHTLICHTER & AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG**

Unser elektrischer Luftentfeuchter verfügt über 7 wechselnde Lichter (die auch auf eine Farbe eingestellt werden können). Dadurch schafft dieser Schlafzimmer-Luftentfeuchter eine süße und romantische Schlafatmosphäre für dich. Automatische Abschaltfunktion, um ein Überlaufen des Wassers zu verhindern. Es ist auch sehr sicher und praktisch zu verwenden, wenn du nicht zu Hause bist.

## **ZWEI BETRIEBSMODI & ULTRALEISE**

Der Entfeuchter ist mit einem Hochgeschwindigkeits- und Nachtmodus konzipiert, die alle Arten von Entfeuchtungsanforderungen verschiedener Menschen erfüllen. Du kannst frei zwischen 2 Modi wechseln. Der Nachtmodus ist super leise, mit einer empfindlichen 30 dB flüsterleisen Funktion und einem Schlafmodus, geeignet für Schlafzimmer und Büros.

## **PLATZSPAREND & TRAGBAR**

Perfekt zur Kontrolle der Luftfeuchtigkeit in deinem Zuhause, wie Küche, Bad, Schlafzimmer, Keller, Garage, Schrank. Beachte: Die optimale Betriebstemperatur des Luftentfeuchters liegt zwischen 15°C und 40°C. Er funktioniert nicht unter 5°C.

## **SCHAFFE EINE GESUNDE & KOMFORTABLE UMGEBUNG**

Nach Forschungen kann eine Luftfeuchtigkeit von über 50% unangenehme oder andere Gesundheitsprobleme verursachen. Der Luftentfeuchter beginnt zu arbeiten, wenn die Luftfeuchtigkeit über 45% liegt, er sammelt Feuchtigkeit und gibt frische Luft ab, um dir eine gesunde und komfortable Umgebung zu bieten.



### BEDIENFELD WIE MAN BENUTZT



#### **EIN-/AUSSCHALTER**

Ein-/Ausschalter, Drücken, um einzuschalten. LED-Stimmungslicht öffnen. Erneut klicken, um auszuschalten.



#### **LED-LICHTSCHALTER**

Wenn du eine einzelne Farbe möchtest, kannst du eine Farbe sperren. Wenn du eine bestimmte Farbe möchtest, musst du nur darauf warten, dass das Licht automatisch zu dieser Farbe wechselt, und dann den Lichtschalter drücken, um bei der gewünschten Farbe zu pausieren. Wenn du mehrere Farben möchtest, kannst du das Licht automatisch wechseln lassen. Oder du kannst darauf klicken, um alle Lichter auszuschalten.



#### **NACHTMODUS KNOP**

Drücke den Nachtmodus, die Lichter werden alle ausgehen. Der Ton wird reduziert und der Gang wird auf einen niedrigeren Gang eingestellt. Drücke erneut, um zum Normalzustand zurückzukehren. (HINWEIS: Wenn der Schlafmodus aktiviert ist, ist der Entfeuchtungseffekt schwächer als im Normalmodus und es dauert länger, um zu entfeuchten).



#### **FILTERSCREEN-LAMPE**


Die Filterwatte-Lampe erinnert den Benutzer daran, dass sich Luftfilterwatte im Staubfilter auf der Rückseite des Luftentfeuchters befindet. Nach einer Weile muss sie mit sauberem Wasser gereinigt werden, um sie frei zu halten. Wenn die Filterwatte blockiert ist, wirkt sich dies auf den Entfeuchtungseffekt des Luftentfeuchters aus. (HINWEIS: Dies ist eine Erinnerungslampe für die Filterwatte, keine Taste, Berührung ist unwirksam)



①



②



③



④

## ROTES LICHT UND WARNUNGSTON

① Wenn der Wassertank voll ist, das Wasser den Höchststand erreicht hat oder sich der Wassertank in einer falschen Position befindet, leuchtet die rote Lampe auf und es ertönt ein Warnsignal, das anzeigt, dass der Wassertank voll ist. Gießen Sie das Wasser aus dem Wassertank und setzen Sie ihn zurück in den Luftentfeuchter, um den Luftentfeuchter zu starten.

## WIE MAN DEN WASSERTANK ENTFERNT UND DAS WASSER AUSGIESST

- ① Wenn der Wassertank voll ist, blinkt das rote LED-Licht und der Luftentfeuchter stoppt automatisch. Ziehen Sie zunächst den Netzstecker.
- ② Zweitens, entfernen Sie den Wassertank.
- ③ Drittens, nehmen Sie die Abdeckung des Wassertanks ab und gießen Sie das gesammelte Wasser aus.
- ④ Viertens, setzen Sie die Abdeckung wieder in den Luftentfeuchter ein. Um mit der Entfeuchtung fortzufahren, stecken Sie den Netzstecker ein und drücken Sie erneut die "EIN/AUS"-Taste.

## VERWENDEN SIE DEN LUFTENTFEUCHTER MIT DEM BILDSCHIRM NACH OBEN GERICHTET UND VERWENDEN SIE IHN NICHT UMGEKEHRT



**RICHTIGE PLATZIERUNGSMETHODE FÜR DEN LUFTENTFEUCHTER**



**HORIZONTALE PLATZIERUNG VERBOTEN**



**NICHT AUF DEN KOPF STELLEN**

**FEHLERBEHEBUNG:**

<b>PROBLEM</b>	<b>MÖGLICHE URSACHE</b>	<b>LÖSUNG</b>
Die "Rote LED" blinkt zuerst, wenn die Stromversorgung angeschlossen ist	Der Wasserbehälter ist voll	Entleeren Sie den Wasserbehälter und platzieren Sie ihn in der richtigen position
	Der Schwimmer ist blockiert	Drücken Sie den Schwimmer
Der Luftentfeuchter funktioniert nicht	Die Stromversorgung ist unterbrochen	Überprüfen Sie, ob der Adapter eingesteckt ist
	Lockere Stromsteckdose	Überprüfen Sie die Stromsteckdose und das Netzkabel, stellen Sie sicher, dass es gut verbunden ist
	Der Luftauslass ist blockiert	Halten Sie mindestens 10 cm Freiraum um den Luftentfeuchter herum, wenn das Gerät in Betrieb ist.

**REINIGUNG UND WARTUNG**

Bevor Sie mit der Reinigung und Wartung beginnen, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose. Wischen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch ab. Bitte verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel, da das Gerät sonst beschädigt werden könnte.

## INTRODUCTION:

Merci d'avoir acheté le déshumidificateur AG330. Veuillez lire ce manuel avant utilisation. L'AG330 est conçu avec une technologie de pointe pour réguler efficacement les niveaux d'humidité et créer un environnement plus confortable dans votre espace. Nous sommes convaincus qu'il dépassera vos attentes et vous offrira les performances supérieures pour lesquelles il est reconnu.


## SPÉCIFICATION:

Model	:	AG330
Alimentation électrique	:	AC 100-240V, 50/60Hz, 1.2A
Puissance nominale	:	60W
Déshumidification	:	1000ml/D(30C°, RG80%)
Taille du produit	:	235x148x350mm(L*W*H)
Taille du paquet	:	258 x 178 x 390mm
Working Environment	:	59°F-104F>45%RH

## CONTENU DU PAQUET:

- 1x Déshumidificateur
- 1x Filtre en coton
- 1x Manuel d'utilisation

## NOMS ET FONCTIONS DES PIÈCES:



### ① PANNEAU DE CONTRÔLE

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| ① Panneau de contrôle               | ⑦ Réservoir d'eau                         |
| ② Sortie d'air sec                  | ⑧ Sortie de drainage/prise de tuyau d'eau |
| ③ Niveau d'eau et éclairage ambiant | ⑨ Entrée d'eau                            |
| ④ Entrée d'air                      | ⑩ Bouton lumière                          |
| ⑤ Cache-poussière/coton filtrant    | ⑪ Bouton marche/arrêt                     |
| ⑥ Câble d'alimentation              | ⑫ Mode nuit                               |

## **DÉSHUMIDIFICATION EFFICACE**

Un déshumidificateur portable avec un réservoir d'une capacité de 2500 ml extrait jusqu'à 1000 ml d'eau quotidiennement dans un environnement humide à 30°C et un taux d'humidité relative de 80%. Le déshumidificateur convient à la chambre à coucher, à la salle de dressing, au stockage, à la salle de bain, aux armoires, aux caravanes, etc. Maintenez l'humidité en dessous de 45%, efficacité puissante pour éliminer l'humidité de l'air.

## **ÉCLAIRAGE NUIT COLORÉ & ARRÊT AUTOMATIQUE**

Notre déshumidificateur électrique dispose de 7 lumières changeantes (qui peuvent également être fixées en une seule couleur). Cela crée une atmosphère de sommeil douce et romantique pour vous. Fonction d'arrêt automatique pour éviter tout débordement d'eau. Il est également très sûr et pratique à utiliser lorsque vous n'êtes pas à la maison.

## **DEUX MODES DE FONCTIONNEMENT & ULTRA SILENCIEUX**

Le déshumidificateur est doté d'une vitesse élevée et d'un mode nuit qui répondent à toutes sortes d'exigences de déshumidification de différentes personnes. Vous pouvez librement basculer entre 2 modes. Le mode nuit est super silencieux, avec un fonctionnement discret de 30 dB et un mode sommeil, adapté aux chambres à coucher et aux bureaux.

## **COMPACT & PORTABLE**

Parfait pour contrôler l'humidité dans votre maison, comme la cuisine, la salle de bains, la chambre, le sous-sol, le garage, le placard. Remarque : la température de fonctionnement optimale du déshumidificateur est de 15°C à 40°C. Il ne fonctionnera pas en dessous de 5°C.

## **CRÉEZ UN ENVIRONNEMENT SAIN ET CONFORTABLE**

Selon les recherches, si l'humidité dans l'air dépasse 50 %, cela peut entraîner des problèmes inconfortables ou de santé. Le déshumidificateur se mettra en marche lorsque l'humidité sera supérieure à 45 %. Il collecte l'humidité et libère de l'air frais, vous offrant un environnement sain et confortable.



### PANNEAU DE CONTRÔLE COMMENT UTILISER



#### **BOUTON MARCHÉ/ARRÊT**

Bouton Marche/Arrêt, Appuyez pour allumer. LED Lumière d'ambiance ouverte. Appuyez à nouveau pour éteindre.



#### **BOUTON DE LUMIÈRE LED**

Si vous souhaitez une seule couleur, vous pouvez verrouiller une couleur. Lorsque vous aimez une certaine couleur, vous n'avez qu'à attendre que la lumière change automatiquement pour cette couleur, puis appuyer sur le bouton lumière pour mettre en pause sur la couleur que vous aimez. Si vous aimez plusieurs couleurs, vous pouvez régler la lumière pour changer automatiquement. Ou vous pouvez cliquer dessus pour éteindre toutes les lumières.



#### **BOUTON MODE NUIT**

Appuyez sur le mode Nuit, les lumières s'éteindront toutes. Le son sera réduit, le niveau sera réglé sur un niveau inférieur. Appuyez à nouveau pour revenir à la normale. (REMARQUE : Lorsque le mode sommeil est activé, l'effet de déshumidification est plus faible que en mode normal et prend plus de temps pour déshumidifier).



#### **LAMPE D'ÉCRAN DE FILTRE**

La lampe de filtre en coton rappelle à l'utilisateur qu'il y a du coton de filtre à air à l'intérieur du filtre à poussière à l'arrière du déshumidificateur. Après un certain temps, il doit être nettoyé avec de l'eau propre pour le maintenir dégagé. Si le coton de filtre est bloqué, cela affectera l'effet de déshumidification du déshumidificateur. (REMARQUE : Il s'agit d'une lampe de rappel pour le filtre en coton, pas d'un bouton, le toucher est invalide)






①



②



③



④

## LUMIÈRE ROUGE ET SIGNAL D'AVERTISSEMENT

① Lorsque le réservoir d'eau est plein, atteint le niveau maximum ou est mal positionné, la lumière rouge s'allume et un signal d'avertissement indique que le réservoir d'eau est plein. Videz l'eau du réservoir d'eau et replacez-le dans le déshumidificateur pour le démarrer.

## COMMENT RETIRER LE RÉSERVOIR D'EAU ET VIDER L'EAU

① Lorsque le réservoir d'eau est plein, la LED rouge clignote et le déshumidificateur s'arrête automatiquement. Débranchez d'abord la prise de courant.

② Deuxièmement, retirez le réservoir d'eau.


③ Troisièmement, retirez le couvercle du réservoir d'eau et videz l'eau collectée.

④ Quatrièmement, replacez le couvercle dans le déshumidificateur. Pour continuer à déshumidifier, branchez la prise de courant et appuyez à nouveau sur le bouton "MARCHE/ARRÊT".

## UTILISEZ LE DÉSHUMIDIFICATEUR AVEC L'ÉCRAN VERS LE HAUT ET NE L'UTILISEZ PAS À L'ENVERS



MÉTHODE DE PLACEMENT  
APPROPRIÉE POUR LE  
DÉSHUMIDIFICATEUR



INTERDICTION DE LE PLACER  
HORIZONTALEMENT



NE PAS LE PLACER À  
L'ENVERS

## DÉPANNAGE :

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le "voyant rouge" clignote d'abord lorsque l'alimentation est branchée	Le réservoir d'eau est plein	Videz le réservoir d'eau et remplacez-le correctement
	Le flotteur est bloqué	Appuyez sur le flotteur
Le déshumidificateur ne fonctionne pas	L'alimentation est coupée	Vérifiez si l'adaptateur est branché
	La prise de courant est lâche	Vérifiez la prise de courant et le cordon d'alimentation, assurez-vous qu'ils sont bien connectés
	La sortie d'air est obstruée	Maintenez un espace libre d'au moins 10 cm autour du déshumidificateur lorsque l'appareil est en fonctionnement.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de procéder au nettoyage et à l'entretien, veuillez débrancher la prise de la prise murale. Essayez la coque de l'appareil avec un chiffon doux et humide, veuillez ne pas utiliser d'agents abrasifs ni de solvants, sinon l'appareil pourrait être endommagé.



# AG330 DEHUMIDIFIER

© **AG Brands B.V.**

BOVENDIJK 203

3045PD ROTTERDAM

THE NETHERLANDS

DESIGNED IN THE NETHERLANDS

