



**WILD FLAME**

LUXURY FIREPLACES SINDS 2013

Ons vuur geeft vreugde ...

---

**Eenvoudige bedienings- en onderhoudshandleiding van de brander**

Lees de bedieningshandleiding en volg de hieronder beschreven veiligheidsregels

Gebruik de bio brander pas na het lezen van deze instructies

**LET OP!**

Bij niet-naleving van de bedienings- en bedieningsinstructies vervalt elke aanspraak op garantie.

---

**WILD FLAME**

Handelsweg 18B

2404 CD Alphen aan den Rijn

☎ ( 0031 ) 0615316100

[www.bioethanolhaarden.com](http://www.bioethanolhaarden.com)

[info@bioethanolhaarden.com](mailto:info@bioethanolhaarden.com)

## Bio Ethanol Haarden    Ons vuur brengt vreugde

Bio Ethanol Haarden producten worden vervaardigd in overeenstemming met de hoogst toepasselijke veiligheidsnormen en zijn gemaakt met gebruik van de **beste kwaliteit materialen met speciale zorg voor elk detail.**

Men moet niet vergeten dat bij het gebruik van de brander ( **Bio Ethanol Haard** ) er een open vuur is.

Daarom is het erg belangrijk om de basisveiligheidsregels en de aanbevelingen in deze bedieningsinstructies op te volgen.

### Principes van de werking van de brander

Voor gebruik moet de brander zowel verticaal als horizontaal correct worden geplaatst. Het montageoppervlak waarop het moet worden geplaatst, moet in een niet-brandbaar oppervlak zijn geplaatst. Zorg er voor het starten van de brander voor dat de ruimte waar de brander komt te staan goed geventileerd is en voldoet aan de eisen van brandveiligheid. Tijdens het branden wordt zuurstofverbruikt, daarom moet er voor voldoende ventilatie in de kamer worden gezorgd, waarin de brander zal worden gebruikt. De brander is ontworpen voor installatie binnenshuis, waarin er geen grote luchtbewegingen zijn. Het is verboden om het vuur kunstmatig te stoken door middel van ontploffingen.

Open ( **ontdek** ) het brander compartiment en vul met brandstof ( **bio-ethanol** ). Biobrandstof moet voorzichtig en langzaam door de brander opening worden gegoten. Alleen biobrandstoffen mogen als brandstof worden gebruikt. Andere producten kunnen **overmatige vlammen of rook veroorzaken**, wat kan leiden tot **brand**. Het bijvullen en aansteken van bio vloeistof mag alleen dooreen **volwassene worden uitgevoerd. Rook niet** tijdens het vullen en bedienen van de brander. De hoeveelheid biobrandstof die in de brander kan worden gegoten, is afhankelijk van het type ( **grootte** ). Vul de brander met bio-ethanol tot er vloeistof verschijnt en stop onmiddellijk. De zichtbare vloeistof moet zich ongeveer 1 cm onder het oppervlak van het bovenstuk bevinden.

Zorg er na het uitgieten van de biobrandstof voor dat het gebied rond de brander **niet uitgevloeid is**.

De bijgevoegde aansteker wordt gebruikt om het brandproces te starten.

Als de brandstof overstroomt of in het apparaat wordt gemorst, moet het overtollige brandstof worden verwijderd voordat de brander wordt aangestoken en moeten de oppervlakken grondig worden afgeveegd en gedroogd.

Steek de brander nooit aan als er brandstof is gemorst. Wees vooral voorzichtig bij het bijvullen. Onthoud dat bio-ethanol licht ontvlambaar is. Verplaats de brander nooit terwijl deze in werking is.

Het kan zijn dat de vlam even na het aansteken uitgaat. Dit is een normale situatie, aangezien de biovloeistof nog niet de juiste temperatuur heeft en niet intens genoeg verdampft om de vlam in stand te houden. Dit proces moet dan worden herhaald. Slechts een paar minuten na het branden, ontwikkelen de vlammen zich tot de juiste kleur.

Vul de brander **nooit bij** met biobrandstof terwijl deze brandt. Na het ontsteken wordt aanbevolen om alle verbruikte brandstof op te branden. Indien het nodig is de brander te doven voordat de gehele brandstof is opgebrand, dient het blussen van de brander te gebeuren door het **brander bluselement** aan te brengen.

Doof de brander niet door in de vlam te blazen. Nadat de brander is uitgegaan, mag u de brander pas opnieuw vullen als deze is afgekoeld - **minimaal 30 minuten**. Om de reeds verwarmde brander opnieuw aan de zettingen, is het raadzaam deze maximaal te openen om bij te vullen.

**Deze actie helpt om de dampen van bio-ethanol uit de hete brander te verwijderen. Bij herontsteking kunnen deze dampen snel verbranden en als het biobrandstofniveau minder is dan de helft van de capaciteit van de brander, kan het moeilijk zijn om aan te steken.**

Denk eraan dat de brander tijdens het gebruik opwarmt en dat het aanraken van de verwarmde onderdelen brandwonden kan veroorzaken. Laat de brander gesloten wanneer deze niet wordt gebruikt. Laat kinderen niet alleen zonder toezicht als de brander in werking is.

Bewaar geen ontvlambare producten in de buurt van het vuurveld. Laat kinderen en dieren geen toegang krijgen tot de bio vloeistof. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de veilige verblijfsafstand voor kinderen wanneer de haard in werking is.

Het per ongeluk inslikken van vloeibare biomassa kan leiden tot vergiftiging en andere gevolgen voor de gezondheid. Neem onmiddellijk contact op met een arts. Wijzigingen in het ontwerp zijn niet toegestaan.

**De fabrikant en distributeur zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die kunnen voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van de brander. De klant is verplicht om voor het eerste gebruik de regels voor correct gebruik te lezen.**

## SNELLE BIO BRANDER-VEILIGHEIDSHANDLEIDING

- De gebruiker is verplicht om de toepasselijke exploitatieregels te bestuderen voordat hij de Bio Brander voor het eerst gebruikt.
- Bio-ethanol is geproduceerd met behulp van de nieuwste technologie, waardoor het voor 96% is gedehydrateerd, wat een positief effect heeft op het verbrandingsproces.
- Voor gebruik moet het correct verticaal en horizontaal worden geconfigureerd
- Giet de fakkel voorzichtig en langzaam met bioalcohol
- Het gieten van bioalcohol en het aansteken mag alleen door volwassenen worden gedaan
- Tijdens het bijvullen en het gebruik van de bio ethanol is roken verboden
- Giet de bio brander met bioalcohol totdat de vloeistof verschijnt en stop onmiddellijk
- Het wordt aanbevolen om de zichtbare vloeistof 1 cm onder het bovenoppervlak te houden
- Laat gemorste bioalcohol niet in de directe omgeving liggen
- Giet de brander niet tijdens het brandproces
- Als de brander te warm wordt dan krijgt de brander te veel zuurstof in de wol en daardoor kan de vlammen nog door branden, als je de vlammenregelaar dichtschuift doe het geleidelijk, beetje dichtschuiven 2 min wachten en weer dicht schuiven en weer 2 minuten wachten en als de brander nog doorbrand, effe blazen en vlammen zullen uitgaan, ons advies is laat het uitbranden tot dat de bio ethanol op is in de brander.
- Na het uitschakelen pas opnieuw gieten als het afgekoeld is, tenminste 30 minuten
- Bewaar geen ontvlambare producten naast het vuur
- Het is verboden gas of andere brandstof te gebruiken in plaats van bio ethanol
- Om af te koelen, moet het deksel op de bio brander worden geplaatst
- Zorg ervoor dat de bio brander dicht is wanneer deze niet wordt gebruikt
- U kunt kinderen niet zonder toezicht laten als de bio brander aan staat