

## product Introductie

Bedankt dat u voor een halfgeleiderontvochtiger hebt gekozen. Dit product heeft het kenmerk van een eenvoudig uiterlijk, elegant en voortreffelijk vakmanschap. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze op de juiste manier, zodat u vertrouwd raakt met de juiste gebruiks- en onderhoudsmethode.

## Product structuur



Opmerking: de afbeelding is alleen ter referentie, raadpleeg het materiële object.

## Aandacht:

- Controleer voordat u het product gebruikt of de stroomvoorziening die u gebruikt 220V-50Hz is. Als dit niet het geval is, gebruik het product dan niet.
- Gebruik geen natte handen om de voeding aan te sluiten.
- Stop de luchtontvochtiger niet door het net snoer uit het stopcontact te trekken.
- Sluit de overspanningsvoeding niet aan en gebruik het stopcontact niet overbelast.
- Steek geen dunne staafjes of harde voorwerpen in het apparaat om defecten te voorkomen.
- Blokkeer de inlaat en uitlaat op geen enkele manier.
- Verplaats of bewaar het apparaat niet onder dumpomstandigheden.
- Drink het ontvochtigde water niet en voer het niet aan planten of dieren.
- Open de behuizing van de machine niet terwijl deze draait.

1

## Foutcontrole en probleeroplossing

Fenomeen	mogelijke oorzaken	mogelijke oplossingen
Het lampje van de luchtontvochtiger is rood wanneer deze is ingeschakeld	De waterbak is vol	Leeg de waterbak en plaats de bak terug in de waterbakpositie.
	De drijvende bal van de waterkast komt vast te zitten	Druk de drijvende bal van de waterbox naar beneden en plaats de box terug in de waterboxpositie
De luchtontvochtiger werkt niet	De stroom is uitgeschakeld	Gecontroleerd of de stekker goed in het stopcontact zit
	De schakelaar staat in de uit-stand	Zet de schakelaar in de stand
	De luchtinlaat is geblokkeerd	Er moet een ruimte van ongeveer 50 cm rond het product worden gelaten
De luchtontvochtiger maakt veel lawaai	Het product is niet in een vlakke positie geplaatst.	Plaats het product in een vlakke positie
	De luchtinlaat van het product is geblokkeerd	Reinig de luchtinlaten en luchtinlaten van het product.

130mm

## Bediening Instructie Halfgeleider Ontvochtiger



VS-DH05

185mm

## Instructies voor afstandsbediening



## Gebruik

- Zo schakelt u de machine via de afstandsbediening in en uit:
  - 1 Sluit de voeding aan, het scherm licht op, de machine bevindt zich in de normale werksituatie, druk op de "Schakelaar"-toets van de afstandsbediening om te bedienen.
  - 2 (Opmerking: de schakelaar aan de achterkant van de machine moet zijn ingeschakeld, anders kan deze niet worden gebruikt)
- Vochtigheidsinstelling:
  - 1 Druk op de "humidity" knop op de afstandsbediening om de luchtvochtigheid in te stellen.
  - 2 Als de huidige omgevingsvochtigheid lager is dan de ingestelde vochtigheidswaarde, stopt de machine automatisch met werken, integendeel, hij blijft werken. De cyclus volgt de volgende waarden "40-45-50-55-60-65-70-" wanneer u op de knop drukt.
  - 3 wanneer "-" is ingesteld. Hierdoor wordt de functie voor het instellen van de vochtigheid geïmplementeerd en gaat de machine naar de continue ontvochtigingsmodus.
  - 4 (Opmerking: druk op de "+" knop om in te stellen op de afstandsbediening.
  - 5 en pas aan in de tegenovergestelde richting wanneer deze op "-" staat zonder cyclus)

3

## Uitschakeltimer

Druk op de "timing"-toets van de afstandsbediening om de timing-uitschakeling in te stellen met de waarde "0-24 uur"

## Ontdooimodus

Wanneer de omgevings temperatuur lager is dan 15 $^{\circ}$ C, schakel dan de ontdooimodus in om ontvochtiging te bereiken zonder bevoorziening in de winter

## Slaapstand

Druk op de "slaap"-knop van de afstandsbediening, het scherm wordt uitgeschakeld en de zuivering van de fotokatalysator aan beide kanten wordt tegelijkertijd uitgeschakeld. Op dit moment draait de machine nog steeds

## Zuiverende functie

In werkende staat van de machine moeten tegelijkertijd ontvochtiging en zuivering worden uitgevoerd. Druk op de "zuiveringstoets" van de afstandsbediening om de fotokatalysator te zuiveren en uit te schakelen.

## Drainage-instructies

### Wanneer de tank gevuld is met water

1. Wanneer de tank gevuld is met water, stopt de machine met werken en gaat het indicatielampje branden (rood)
2. Verwijder op dit moment voorzichtig de tank en giet water
3. Nadat u het water hebt gegoten, plaatst u de tank terug in de machine.

### Leidingaansluiting (continue afvoer)

Haal eerst het waterreservoir eruit, plaats de PVC-pepe met een binnendiameter van 7 mm in het doorlopende afvoergat en plaats het waterreservoir vervolgens terug op zijn oorspronkelijke plaats. (Let op: het andere uiteinde van de waterleiding moet op de container worden aangesloten)

4

## Schoon en onderhoud

### Maak de machine schoon

1. Veeg het oppervlak af met een zachte doek. Veeg het bedieningspaneel af met een droge doek. Maak het niet direct schoon
2. Neem bij ernstige vlekken een kleine hoeveelheid neutraal schoonmaakmiddel met een zachte doek en veeg het bevlekte deel af

### Reiniging van de watertank

1. Maak de binnenkant van het water schoon met een zachte doek/
2. Verwijder de vlotterscomponent niet zonder toestemming, anders worden de productcomponenten beschadigd en zal de vlotters niet normaal rijden

### Lange tijd niet gebruikt

1. Haal de stekker uit het stopcontact, laat het resterende water in de watertank en de droogwatertank leeglopen en bewaar deze goed
2. Pak het net snoer vast en houd de machine rechtop. Bewaar de machine in een droge schaduw

## Technische parameters

Productmodus	Nominale spanning	Nominale frequentie	Nominaal vermogen
VS-DH05	220V	50Hz	65W

- Gebruik de luchtontvochtiger niet in de volgende omgevingen: plaats in de buurt van de verwarmingsbron; plaats waar brandbare gassen kunnen lekken; plaats met veel stof; plaats blootgesteld aan de zon; hellende plaats.
- Aanbevolen werkomgeving voor de machine: vochtigheid > 40% temperatuur > 15 $^{\circ}$ C. Plaats de luchtontvochtiger op een vlakke, stabiele ondergrond en vermijd direct zonlicht en dicht bij de verwarming.
- Sluit tijdens het gebruik de deuren en ramen om te voorkomen dat vochtige lucht de kamer insindringt, anders heeft dit invloed op het ontvochtigings-effect
- Zorg er bij gebruik voor dat er zich geen obstakel binnen een straal van 50 mm rond de luchtontvochtiger bevindt.
- Zorg ervoor dat het waterreservoir goed is geplaatst voordat u het gebruikt, om te voorkomen dat er water uit stroomt.
- Het apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke handicap of met een gebrek aan ervaring en kennis over het gebruik ervan, tenzij zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid met betrekking tot het gebruik van het apparaat.
- Wanneer u de machine schoonmaakt, verlaatst of langere tijd niet gebruikt, dient u eerst de stekker uit het stopcontact te halen.
- Het net snoer mag niet worden belast, beschadigd, overmatig gebogen, verdraaid, geknoopt of belast met zware voorwerpen, vastgeklemd of vervekt, anders kan dit een elektrische schok, kortsluiting en brand veroorzaken. Trek de stekker niet met natte handen uit het stopcontact om het gevaar van een elektrische schok te voorkomen
- Gebruik het product niet als het beschadigd is.
- Als het net snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een professional
- van de fabrikant, de onderhoudsafdeling of een soortgelijke afdeling om gevaar te voorkomen.
- Machines (apparaten) mogen niet in water worden ondergedompeld.
- Plaats de machine niet binnen het bereik van kinderen. Laat kinderen de machine niet gebruiken. Niet-professioneel personeel mag de machine niet zelf repareren of wijzigen.

## Gebruik

Sluit het net snoer aan op het wisselstroomstopcontact binnenshuis en zet de ontvochtigerschakelaar aan de achterkant aan. Op dit moment zal het beeldscherm oplichten en zullen de luchtinlaten aan beide zijden naar buiten blazen.

2