

Gebruikershandleiding: Phreeze Elektrische Hakmolen

Gefeliciteerd met je aankoop van de Phreeze Elektrische Hakmolen! Met dit apparaat kun je snel en eenvoudig hakken, waardoor je kostbare tijd en energie bespaart in de keuken. Lees deze handleiding zorgvuldig door om optimaal gebruik te maken van je nieuwe hakmolen.

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Bediening
3. Reiniging en onderhoud
4. Opladen van de batterij
5. Technische specificaties
6. Klantenservice

1. Inleiding

De Phreeze Elektrische Hakmolen is ontworpen om je te helpen bij het hakken van verschillende ingrediënten, zoals uien, fruit, noten en vlees. Met een krachtige motor en drie scherpe messen biedt deze hakmolen bliksemsnelle prestaties, waardoor je tot 30 keer sneller kunt hakken dan met de hand. Bovendien is het apparaat veilig, gemakkelijk te reinigen, compact en handig in gebruik.

2. Bediening

Volg de onderstaande stappen om de Phreeze Elektrische Hakmolen te gebruiken:

Stap 1: Voorbereiding

- Zorg ervoor dat de hakmolen schoon en droog is.
- Plaats de gewenste ingrediënten in de kom. Let op dat je de maximale capaciteit van 300 ml niet overschrijdt.
- Sluit het deksel stevig.

Stap 2: Hakken

- Houd de hakmolen stevig vast met één hand op het deksel en druk met je andere hand op de aan/uit-knop.
- De hakmolen begint met hakken zodra de knop is ingedrukt. Houd de knop ingedrukt totdat de ingrediënten de gewenste consistentie hebben bereikt. Meestal duurt dit slechts enkele seconden.

Stap 3: Controle

- Controleer na het hakken of de ingrediënten naar wens zijn gehakt. Als je een fijnere consistentie wilt, kun je de hakmolen nogmaals gebruiken.

Stap 4: Uitschakelen

- Laat de aan/uit-knop los om de hakmolen uit te schakelen.
- Verwijder het deksel en haal de gehakte ingrediënten uit de kom.

3. Reiniging en onderhoud

Het reinigen van de Phreeze Elektrische Hakmolen is eenvoudig. Volg deze richtlijnen:

- Voordat je begint met reinigen, zorg ervoor dat de hakmolen is losgekoppeld van het stopcontact en dat de motor is uitgeschakeld.
- Verwijder het deksel en de kom van de hakmolen.
- Was het deksel, de kom en de messen grondig met warm water en een mild afwasmiddel. Je kunt ook de vaatwasser gebruiken voor de onderdelen die vaatwasserbestendig zijn.
- Droog alle onderdelen grondig af voordat je ze weer op de hakmolen plaatst of opbergt.
- Controleer regelmatig of er voedselresten of vuil achterblijven op de behuizing van de hakmolen. Gebruik een vochtige doek om de buitenkant schoon te vegen. Zorg ervoor dat de hakmolen volledig droog is voordat je deze opbergt.
- Vermijd het onderdompelen van de motorunit in water of andere vloeistoffen. Dit kan schade veroorzaken aan het apparaat.
- Als je merkt dat de messen dof worden, kunnen ze mogelijk geslepen worden. Neem in dat geval contact op met de klantenservice voor verdere assistentie.

4. Opladen van de batterij

De Phreeze Elektrische Hakmolen wordt aangedreven door een oplaadbare batterij. Volg deze stappen om de batterij op te laden:

Stap 1: Sluit de USB-kabel aan op de laadpoort van de hakmolen. Dit bevindt zich meestal aan de onderkant van het apparaat.

Stap 2: Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op een geschikte voedingsbron, zoals een USB-poort op een computer of een USB-adapter voor een stopcontact.

Stap 3: Laad de batterij op totdat deze volledig is opgeladen. Dit duurt doorgaans ongeveer 3 uur. Tijdens het opladen kan er een LED-indicator oplichten om aan te geven dat het oplaadproces gaande is.

Stap 4: Nadat de batterij volledig is opgeladen, ontkoppel je de USB-kabel van zowel de hakmolen als de voedingsbron.

5. Technische specificaties

- Productnaam: Phreeze Elektrische Hakmolen
- Capaciteit: 300 ml
- Haktijd: 3 seconden
- Motor: Waterdichte motor

- Messen: 3 scherpe messen
- Opladwijze: USB-opladen
- Batterijcapaciteit: 1200 mAh
- Opladtijd: Ongeveer 3 uur
- Batterijduur: Tot 1 maand na volledig opladen
- Materialen: Voedselveilig, BPA-vrij, loodvrij, geurneutraal

6. Klantenservice

Bij vragen, problemen of voor meer informatie over de Phreeze Elektrische Hakmolen kun je contact opnemen met onze klantenservice. Ons toegewijde team staat klaar om je te helpen en eventuele problemen op te lossen.

We hopen dat de Phreeze Elektrische Hakmolen je nieuwe beste vriend in de keuken wordt. Geniet van het gemak en de efficiëntie die dit apparaat biedt. Smakelijk eten!